

The logo for ACFA, consisting of the letters 'ACFA' in a blue, sans-serif font inside a blue rounded rectangle.

# Intellect

Руководство по настройке и работе с  
модулем интеграции контрольного  
считывателя HID OMNIKEY

1. Основные сведения о модуле интеграции контрольного считывателя HID OMNIKEY	
3	
2. Настройка контрольного считывателя HID OMNIKEY в ПК Интеллект	3
3. Работа с контрольным считывателем HID OMNIKEY в ПК Интеллект	3

# Основные сведения о модуле интеграции контрольного считывателя HID OMNIKEY

Модуль интеграции *KC HID OMNIKEY* является компонентом программного комплекса *ACFA Intellect* и предназначен для обработки информации, поступающей от считывателя *HID OMNIKEY® 5321 CL SAM* (производитель HID Global).



## Примечание.

Подробные сведения о данном приведены в руководстве по эксплуатации данного устройства.

Перед началом работы с модулем интеграции *KC HID OMNIKEY* необходимо выполнить следующие действия:

1. подключить контрольный считыватель *HID OMNIKEY® 5321 CL SAM* к компьютеру (Серверу *Интеллект*);
2. скачать на [официальном сайте](#) и установить драйвер считывателя.

## Настройка контрольного считывателя HID OMNIKEY в ПК Интеллект

Для настройки контрольного считывателя *HID OMNIKEY* в ПК *Интеллект* необходимо выполнить следующие действия:

1. На базе объекта **Компьютер** создать объект **Контрольный считыватель HID OMNIKEY**.



2. На панели настроек данного объекта указать количество байт номера карты.
3. Нажать кнопку **Применить**.

## Работа с контрольным считывателем HID OMNIKEY в ПК Интеллект

Модуль интеграции контрольного считывателя *HID OMNIKEY* в ПК *ACFA Intellect* предназначен для регистрации событий и автоматического назначения номеров карт доступа пользователю.

Для работы с модулем интеграции контрольного считывателя *HID OMNIKEY* в ПК *ACFA Intellect* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Служба пропускного режима;**
2. **Протокол событий.**



## Внимание!

Модуль *Служба пропускного режима* не входит в базовый комплект поставки ПК *ACFA Intellect*.

Сведения по настройке интерфейсного объекта **Протокол Событий** приведены в документе **ПК Интеллект: Руководство Администратора**

Работа с интерфейсным объектом **Протокол Событий** подробно описана в документе **ПК Интеллект: Руководство Оператора**.

Работа с интерфейсным объектом **Служба пропускного режима** подробно описана в документе **Руководство по настройке и работе с модулем Служба пропускного режима**.