



Справочник ключей реестра

Справочник ключей реестра

Таблицы

- Интеллект базовый
 - Видео
 - Звук Интеллект
 - Ядро Интеллект
 - Телеметрия
 - Player
 - Протокол событий
 - Отключение объектов в системе
 - IP Интеграция
 - Модуль импорта
 - Специализированная клавиатура
 - Видео аналитика
 - Web-сервер
 - Карта
 - Сервис почтовых сообщений
 - Сервис коротких сообщений
 - Скрипт
 - Детектор оставленных предметов объекта Трекер
 - Утилита AviExport
- POS-Интеллект
- FACE-Интеллект
- Пакет детекторов для Интеллект
- ACFA-Интеллект
- Авто-Интеллект
- VideoIQ7. Отличия от Интеллекта

Обозначения

В данном документе приняты следующие обозначения:

(x32) – раздел реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITV\INTELLECT\

(x64) – раздел реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITV\INTELLECT

Общие сведения о системном реестре ОС Windows и работе с ним приведены в документе [Руководство администратора](#), раздел [Работа с системным реестром ОС Windows](#).

Интеллект базовый

Видео					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	AcStdLimit	1-30	1	от 4.8.0	Используется для задания верхней границы очереди кадров видеопотока в формате MJPEG. Если очередь кадров, передаваемых на удаленное рабочее место, возрастает до указанного в ключе реестра значения, включается механизм прореживания.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	AcMpegLimit	1-30	25	от 4.8.0	Используется для задания верхней границы очереди кадров видеопотока в формате H.264/MPEG4. Если очередь кадров, передаваемых на удаленное рабочее место, возрастает до указанного в ключе реестра значения, включается механизм прореживания.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Activecam	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет, активировать или нет видеокамеру при первом клике
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ActivateTelemetryHotkeys	0, 1	0	от 4.8.2	Определяет, включено ли управление поворотными камерами с клавиатуры.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	AdaptiveClientFrameSkip	0, 1	1	от 4.8.2	При значении 0 отключает прореживание на стороне Сервера. Не рекомендуется отключать прореживание.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	AdaptivePlayer	0, 1	0	от 4.7.6. HOTFIX build 214	Ключ создается на Сервере. Определяет, включен или выключен механизм AdaptivePlayer. Принцип действия механизма: при изменении скорости проигрывания Клиент посылает информацию о новой скорости Серверу. Сервер на каждое изменение очищает очередь кадров, посылаемых Клиенту, и начинает формировать новую с прореживанием, указанным Клиентом. Таким образом, Клиенту посылаются не каждый кадр, что снижает нагрузку на Сервер.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	FastPlayStep	1-6	1	от 4.8.0	Ключ создается на Клиенте. Позволяет задавать шаг ускорения проигрывания. Пример: для значения 3, шаг ускорения составит x6 (т.е. скорость проигрывания может быть x6, x12, x18 и т.д.), для 5 – x10. Максимальная скорость проигрывания = x60. Высокая скорость воспроизведения может быть достигнута только при включенном механизме AdaptivePlayer
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	allclientsbps	>=0	0	от 4.7.6	Определяет верхний предел всего суммарного исходящего видео-трафика: 0 – не используется; >0 – максимальная скорость пропускания исходящего потока для всех клиентов Video.run
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	AllowDelete	0, 1	0	от 4.7.3	Ключ позволяет удалять файлы из списка архива при нажатии кнопки Del
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	AlwaysServerConnection	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет, всегда ли подключать монитор к Серверу или нет

x32: (X32)\Video\ArchDays x64: (x64)\Video\ArchDays	<id камеры>	> = 0	0	от 4.7.5	Определяет возможность гарантированного хранения архива для указанной видеокамеры XXX дней.
x32: (X32)\Video\ArchHours x64: (x64)\Video\ArchHours	<id камеры>	> = 0	0	от 4.7.5	Определяет возможность хранения архива для указанной видеокамеры не более XXX часов архива. Использование данного ключа допускается исключительно при условии, что для записи архива выбран только один диск.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ArchStatus	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет, отправлять ли на Сервер текущее состояние архиватора или нет
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	archsinc	> 0	1	от 4.9.5, 4.8.10	Определяет, включена или выключена синхронизация передачи данных с Сервера в Долговременный архив. При значении 0 синхронизация отключена. При значении > 0 ключ задаёт максимальный дисбаланс глубины Долговременного архива между каналами в минутах. По умолчанию ключ не создается, а его значение считается равным 1.
		0, 1	0	от 4.7.7 до 4.9.5, 4.8.10	Определяет, включена или выключена синхронизация передачи данных с Сервера в Долговременный архив. При включенной синхронизации фрагменты с меньшим размером передаются в Долговременный архив до тех пор, пока не будет скопирован последний записанный на данный момент фрагмент. После этого вновь записанные фрагменты по этой камере не передаются до тех пор, пока не будет скопировано столько же фрагментов от каждой из остальных камер.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Cfg	-	name	от 4.7.3	Задаёт название конфигурационного файла
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	CheckLostFolders	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, удалять ли файлы архива из старейшей директории при переходе на новый диск или нет
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Compression	0,1	1	до 4.8.0	Определяет, нужно ли проверять и удалять папки и файлы, которых нет в индексах
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	CompressorVersion	0 - 255	110	от 4.7.3 до 4.9.0	Параметр определяет версию компрессора при включенной рекомпрессии. Значение 55 соответствует MJPEG. Значение 110 соответствует MotionWavelet.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DebugCam.номер_камеры	0, 1	0	от 4.7.7	0 - логирование выключено 1 - логирование включено
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DecompressThread	-	-		Ключ не активен

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DecompressWidth<Номер монитора>		-	от 4.7.3	Задает размер кадра, начиная с которого монитор <Номер_монитора> будет производить частичную декомпрессию отображаемого видеосигнала. Например, при значении параметра DecompressWidth1 = 3000 Монитор 1 не будет проводить частичную распаковку для всех кадров меньше 3000 точек.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Delay		0	до 4.7.4	Ключ задает значение задержки между отправкой сигнала на видеокамеру (в мс)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Delta	0, 1	1	от 4.7.3	Позволяет отправлять только опорные кадры при передаче с Сервера на Клиент
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Demo	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, используются платы, либо видео идет из файла
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DetectionFps	0.3...30	2	от 4.7.8	Задает скорость работы детектора
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DisconnectInactive	0, 1	0	4.8.0 HotFix	Определяет, будет ли монитор разрывать соединение со шлюзом, если экран свернут: 1 - отключать неактивные мониторы от серверов (шлюзов, архиваторов) 0 - поддерживать постоянное соединение
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DLinkHttpPort		80	до 4.8.0	Порт для VitaminControll, с ним работают DLink от 2000 до 6000 серий. Ключ не используется.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DrawCursor		0	до 4.8.0	Ключ не используется
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Drv	-	-	до 4.7.6	Ключ не используется
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	EnableSnapShotMode	0, 1	0	от 4.7.3	Иницирует запуск видеокамеры в режиме snapshot, для Axis и D-link 900, работает по задержке
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ExportDir	Путь к папке	moduledir + "export"	от 4.7.3	Задает директорию для сохранения кадров и роликов с интерфейса монитора
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ExportTime	> = 0	0	от 4.7.3	Задает время (в мс) между экспортом snapshot в jpg из живого видео
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Filter.Exclude	Имя события	не создается	до 4.8.0	Исключает события. Формат имени: Filter.Exclude.номер_исключения. Значение параметра – имя исключаемого события. Пример: "Filter.Exclude.0"="MD_INFO" "Filter.Exclude.1"="MD_START"
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	FreeMB	> 0	1000 5000	от 4.7.3 до 4.9.5 от 4.9.5	Задает количество места в разделе при записи архива, при достижении которого начнется удаление старых записей для записи по кольцу.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	FreeMbCritical	>0	100	от 4.8.4 до 4.9.5	Задает значение остатка объема дискового пространства, при достижении которого происходит переход записи архива на следующий диск в случае

			1000	от 4.9.5	использования нескольких дисков.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ArchFreeMB	>0	-	от 4.8.8	Задаёт количество места в разделе при записи по кольцу резервного архива, которое не используется для хранения резервного архива, и может использоваться для записи временных файлов. Если ключ не создан, используется значение, заданное ключом FreeMB
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	GateNoRec	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, производит ли видеоплюс запись в архив
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Hide	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет видимость кнопки "Скрыть монитор": 0 – невидима, 1 - видима
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	HideMask	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, закрашивать ли по маске картинку в черный цвет
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Hubslovespeed	0, 1	0	от 4.7.3	Для wavehub. Влияет на fps. Уменьшает скорость переключения мультиплексора
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	HWCCompression	-	3		Ключ не используется
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Index	-	2	от 4.7.3	Показывает, используется ли индексация файлов. Не рекомендуется изменять данное значение, т.к. индексация файлов используется всегда
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	InfinityAutoturn	-	-	до 4.7.6	Определяет, на каких из видеокамер Infinity переворачивать изображение (задаются номера видеокамер через запятую)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	IPCamPort	0 -65535	80	до 4.7.6	Порт для IP-камер, доступно действие: подсоединение по указанному порту
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	IsPeriod	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет период записи в архив: 1 - значение в поле «Период записи» меняется с «запись выбранного количества кадров в 1 секунду» на «запись 1 кадра через выбранное количество секунд» 0 – данный функционал не работает
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Layout	-	-	от 4.7.3	Редактирование ключа запрещено
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	LH_Timeout	5-2147483647	5	от 4.7.3	Время в секундах, после которого считать, что с Linux Hub нет связи. По умолчанию - 5 секунд. Интервал рассчитывается по формуле (LH_Timeout*1000/5) мс, между переподключениями к Linux Hub: чем больше значение - тем меньше вероятность, что поток видео переподключится к LH
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ManualBrightnessControl	0, 1	1	4.7.7	Определяет способ управления яркостью-контрастностью для IP-камер: 1 - включить ручное управление яркостью-контрастностью для IP камер 0 - управление яркостью-контрастностью задается через интерфейс настройки камеры

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	MaxFrames	500-10000	500	от 4.7.3	Позволяет задать количество кадров в файле
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Missed	0 - 2,147,483,647	зависит от параметра "mode" платы видеоввода	от 4.7.3	Позволяет задать скорость оцифровки видеосигнала. По умолчанию берется из команды настройки платы видеоввода
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Mobile	-	0	до 4.7.6	Ключ не используется
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Monitor<id монитора>_cw	>=0		4.8.3	Задаёт количество камер по горизонтали (по кнопке "Все камеры")
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	monitor<id монитора>_ch	>=0		4.8.3	Задаёт количество камер по вертикали (по кнопке "Все камеры")
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	monitor<id монитора>_w43	>=0	4	4.8.3	Задаёт ширину кадра (по отношению к высоте кадра)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	monitor<id монитора>_h43	>=0	3	4.8.3	Задаёт высоту кадра (по отношению к ширине кадра)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	NewCompressor	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет, использовать ли новый компрессор, motionWavelet: 0 - используется старый декомпрессор; 1 - новый, многопоточный
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	NewMD	0, 1	0	до 4.7.6	Определяет, использовать ли новый детектор активности
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Noallcamsbutton	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, выводить или нет на монитор кнопку "все камеры"
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	NoLayoutControl	0, 1	0	от 4.7.5	Отключает горячие клавиши F1,F2, (кратность монитора)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	No_main_panel	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, отображать или нет панель управления на мониторе
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Nosign	0, 1	0	от 4.7.6	Отключает криптование цифровой подписи к кадру
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	OldDriver	KV1999 KV2000 KV2001 KV2002 KV2003	Пустая строка	от 4.7.3	Поддержка старых плат производства ISS
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Oldxeon	0, 1	0	от 4.7.6	Поддержка старых процессоров Xeon
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Onevideoout	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, объединяются ли видеовыходы на плате FS6
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	OnlyServerConnection	0, 1	0	до 4.7.6	В случае если видеоплюс пишущий, позволяет коротким кликом входить в режим архива

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Overlay	-	1	до 4.7.6	Ключ не используется
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	PostAlarmTime	>= 0	2	от 4.7.3	Позволяет установить время (сек.), после которого отключать запись тревоги по детектору от IP-камер Axis
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	PreCompress	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет, производить ли компрессию сигнала при предзаписи
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	PrintFontSize	Любой	0	от 4.7.3	Задаёт размер шрифта при печати
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	PriorityClass	256, 128, 32768, 32, 16384, 64	16384	до 4.8.0	Определяет приоритет потока приложения: 256 - realtime 128 - high 32768 - Above Normal 32 - normal 16384 - below Normal 64 - low
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Rbapp	-	-	от 4.7.3	Задаёт путь к приложению, запускаемому по правой кнопке мыши из монитора
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	RebuildIndex	0, 1	-	от 4.7.6	Используется в период перестроения индекса. В случае если система при старте обнаруживает RebuildIndex=1, то начинается немедленное перестроение индекса без попыток считать его из idx файлов
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ReCompressMedia	0, 1	0	от 4.7.3 до 4.9.0	Определяет, включать ли рекомпрессию видео с ip камеры (пережимать ли данные с IP-камеры в wavelet)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Remote_delta	-	-	до 4.7.6	Ключ не используется
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	RestoreMode	0, 1	1	до 4.8.0	Определяет, будет ли произведен выход из архива при достижении таймаута.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ShowDate	0, 1	0	от 4.7.3 до 4.8.6	Определяет, показывать ли дату на изображении видеокamеры
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ShowID<номер_Монитора>	0, 1	1	от 4.9.0	Определяет, показывать ли идентификатор Камеры на кнопке для вызова контекстного меню Камеры. Пример: ShowID3=0 - для третьего Монитора в контекстном меню камер не будет отображаться номер камеры
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ShowName<номер_Монитора>	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, показывать ли на мониторе имя камеры
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ShowTime<номер_Монитора>	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет, показывать ли время на мониторе
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ShowTitle	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, показывать ли название монитора вместо времени на панели управления
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Sigma	-	35	до 4.7.6	Настройка компрессора

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	SnapShotTime	> 0	1	от 4.7.3	Задает время (сек.) между снимками
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Speaker	-	-	до 4.7.6	Ключ не используется
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	Threshold	-	1500	до 4.7.6	Настройка компрессора
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TMDCorrelation	1-100 %	30	от 4.7.6	Минимально допустимая мера схожести между кадрами, когда считается, что они совпадают. Равна 100% для полностью идентичных кадров
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TMDNonCorrectionStop	> = 0	1	от 4.7.6	число поступивших кадров от поворотной видеокамеры после команды «СТОП», после которого принимается решение о конце наведения, если не появилось оснований для выдачи команды видеокамере на движение
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TMDSpeed	-	3	до 4.7.6	Ключ не используется
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TMDSpeedCutoff	0..∞	15	от 4.7.6	Задает предельную величину скорости перемещения видеокамеры при автоматическом центрировании
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TMDTolerance	-	50	от 4.7.6	Задает точность наведения (зона спокойствия). Соответствует величине окрестности около точки остановки поворотной видеокамеры (px)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	UseConfigureByWeb	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, принимать ли настройки с ip камеры. При включении данного ключа драйвер будет пытаться не менять параметры, установленные в камере. Однако в целом поведение зависит от конкретной комбинации модели камеры, версий драйвера и прошивки.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	UseCompression.	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет использование компрессирования видеосигнала (UseCompression.номер видеокамеры)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	UseLowRefFramesFpsFix	0, 1	1	от 4.7.8	Включает распаковку потока при низком значении fps опорных кадров. Пороговое значение fps = 2
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	VideoDumpMode	0, 1, 2	0	от 4.7.8	Задает режим работы смарт-дампа: 1 – выдавать всю информацию; 2 – выдавать информацию только о тех фреймах, при декодировании которых возникли ошибки или падения в декодере
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	VideoDumpPath	-	Intellect/ FrameDump	от 4.7.8	Путь до директории, где сохраняются фреймы
x32: (x32)\LMCGate x64: (x64)\LMCGate	ExportFrequency	-	-	до 4.7.6	Задает интервал обновления буфера (сек.)
x32: (x32)\LMCGate x64: (x64)\LMCGate	EnableExport	0, 1	-	до 4.7.6	Определяет, включен или выключен буфер кадров
x32: (x32)\LMCGate x64: (x64)\LMCGate	ExportPath	-	-	до 4.7.6	Значение - путь к директории с экспортированными кадрами

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	AdaptiveStream	0, 1	-	4.8.3HotFix	1 - поток с камеры будет подаваться по сети только в случае, если видео с этой камеры запрашивается. Если же видео не отображается на Клиенте, то поток с камеры не идет, и сеть не нагружается. 0 - поток с камеры передается по сети независимо от того, было ли запрошено видео с данной камеры.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ExtractWidth	0, 1	-	4.8.4	0 – частичная распаковка для компрессора MotionWavalet отключена (увеличивает поток от камер). 1 – частичная распаковка включена.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TelemetryMouseWheel	0, 1	-	4.8.4	0 - цифровое увеличение изображения и зум телеметрии с помощью мыши производятся стандартным образом, как описано в документе «Программный комплекс «Интеллект». Руководство Оператора» 1- цифровой зум производится прокруткой колесика мыши с зажатым клавишей Ctrl. Управление зумом телеметрии осуществляется колесиком мыши: пока крутится колесико мыши - шлются команды ZOOM_IN(ZOOM_OUT), от последнего щелчка колесика идет команда ZOOM_STOP
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ExportFontAdaptive	0, 1	-	4.8.7	Ключ задает относительный размер шрифта для титров (номер камеры и время) при экспорте кадра: 0 - по умолчанию (при отсутствии ключа). При экспорте кадра размер титров остается постоянным независимо от разрешения видео. 1 - при экспорте кадра размер титров масштабируется в зависимости от разрешения видео.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ClientArchMessage	0, 1	-	4.9.0	Ключ используется для включения следующих событий от объекта MONITOR: ARCH_ENTER - вход в архив ARCH_EXIT - выход из архива ARCH_FRAME_TIME - время кадра (при смене секунды)
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DrawDetectorNumbers	0, 1	-	4.8.7	0 – идентификаторы объектов трекинга на экране просмотра видеоизображения не отображаются (по умолчанию). 1 – идентификаторы объектов трекинга на экране просмотра видеоизображения отображаются
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DrawDetectorColors	0, 1	-	4.8.7	Ключ задает цвет рамки, выделяющей объект трекинга на экране просмотра видеоизображения: 0 – цвет белый. 1 – цвет вычисляется как среднее значение по области, ограниченной рамкой.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	FaceCamOffset	>0	50000	4.8.8	Ключ задает максимально возможный идентификатор камеры в системе. Значения выше задаваемого ключом используются для детектора лиц.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	FontCamNameHeight	>0	10	4.8.8	Ключ задает размер шрифта имени камеры при отображении в Мониторе видеонаблюдения
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	FontCamTimeHeight	>0	10	4.8.8	Ключ задает размер шрифта времени камеры при отображении в Мониторе видеонаблюдения

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ShowFileNameInTitles	0, 1	0	4.9.0	<p>Ключ используется для добавления имени проигрываемого файла в титры при использовании виртуального устройства видеоввода:</p> <p>0 - имя проигрываемого файла не отображается в титрах</p> <p>1 - имя проигрываемого файла отображается в титрах (для отображения титров должен быть создан объект Титрователь).</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	CorrectFrameNumber	0, 1	1	4.9.0	<p>1 – Ключ переопределяет номера кадров при проигрывании архива через Axxon_player.exe на случай, если кадры записаны в архив с неверным номером.</p> <p>0 – Ключ не активен, кадры проигрываются в порядке, соответствующем их номерам в архиве.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DisappearedAlarmDuration	>0	15	4.9.0	Ключ задает таймаут в секундах, после которого сбрасывается тревога детектора «Исчезновение в зоне».
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	LongInZoneTimeout	>0	10	4.9.0	Ключ задает таймаут в секундах, который определяет продолжительность нахождения объекта в зоне, после которого срабатывает детектор "Нахождение в зоне более 10 сек."
x32: (X32)\Converter x64: (x64)\Converter	CheckCompressedSize	0, 1	1		Ключ позволяет уменьшить время экспорта видеоролика в формат avi при помощи утилиты Converter.exe. Если значение ключа установлено равным 0, то отключается проверка разрешения при экспорте видеоролика в формат avi. Если проверка разрешения отключена, при экспорте не производится декомпрессирование кадров, но при изменении разрешения могут возникнуть артефакты на видеоизображении.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	FastPlayMpegSkip	0, 1	1	от 4.9.0 до 4.9.6	<p>Ключ включает пропуск кадров при ускоренном проигрывании архива в формате h264.</p> <p>0 – пропуск кадров при ускоренном воспроизведении отключен.</p> <p>1 – при ускоренном воспроизведении проигрываются только опорные кадры.</p> <p><i>Примечание. Также имеется возможность настроить пропуск кадров при простом воспроизведении архива – см. описание ключа MonitorSkipArchFramesEnable.</i></p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	MonitorFrameBuffer	>=0	-	4.8.2	Ключ задает размер буфера при отображении живого видео с IP-камер
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	BoardFX4MaxChannels	0, 1	0	4.9.0	<p>Ключ включает ограничение на количество каналов для платы FX4.</p> <p>1 – ограничение включено. Невозможно задать номер канала для камеры больше, чем это предусмотрено платой.</p> <p>0 или отсутствует ключ – ограничение отключено.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	BoardFS6MaxChannels	0, 1	0	4.9.0	<p>Ключ включает ограничение на количество каналов для платы FS6.</p> <p>1 – ограничение включено. Невозможно задать номер канала для камеры больше, чем это предусмотрено платой.</p> <p>0 или отсутствует ключ – ограничение отключено.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TelemetryZoomStopTime	>0	1000	4.9.1	Ключ задает значение длительности команды оптического зуммирования (задержку) в миллисекундах

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	OnvifCompatibilityMode	0, 1	0	4.9.1	Ключ предназначен для работы камер по протоколу ONVIF в режиме совместимости. Используется, если камера не полностью поддерживает протокол ONVIF. Ключ включает режим совместимости для всех камер в системе
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TelemetryPointAndClickDelay	>0	500	4.9.2	Задаёт интервал в миллисекундах между посылкой команд Point&Click при управлении поворотной камерой через монитор видеонаблюдения путем зажатия и удержания левой кнопки мыши и клавиши Ctrl. Подробнее о данном способе управления поворотным устройством см. Руководство Оператора .
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	m_nCurVolume[FS]	>=0	0	4.7.6	<p>Параметр используется при записи основного архива Сервера по кольцу для хранения номера текущего диска для записи. Цифровые значения в порядке возрастания соответствуют буквам разделов (например, 0=C, 1=D, 2=E и т.д).</p> <p>Если параметр не был создан, он создается в момент выбора диска для записи архива со значением номера диска, содержащего последний записанный фрагмент архива. При заполнении диска параметр увеличивается на 1.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	m_dwTime[FS]	Дата в формате ГГГГ.ММ.ДД.ЧЧ.ММ.СС	1970.01.01.03.00.00	4.7.6	<p>Параметр используется при записи основного архива Сервера по кольцу. Если параметр не был создан, он создается в момент выбора диска для записи со значением по умолчанию. При переходе на новый диск значение параметра меняется следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • При наличии на диске архива параметр m_dwTime[FS] становится равным дате последнего записанного фрагмента. • Если диск пуст (на нем нет архива), то параметру присваивается значение по умолчанию. <p>Запись на текущий диск будет осуществляться до тех пор, пока файл с датой, установленной в ключе m_dwTime[FS], не станет самым старым на этом диске (если диск изначально был не пустой), или пока оставшееся свободное место на диске не станет равным установленному пользователем (если диск был изначально пуст, см. раздел Панель настройки раздела Подсистема видео). Далее система затрёт данный файл и перейдёт на следующий диск.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	m_nCurVolume[ARCH]	>=0	0	4.7.6	Параметр используется при записи Долговременного архива по кольцу. По принципу работы аналогичен параметру m_nCurVolume[FS]
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	m_dwTime[ARCH]	Дата в формате ГГГГ.ММ.ДД.ЧЧ.ММ.СС	1970.01.01.03.00.00	4.7.6	Параметр используется при записи Долговременного архива по кольцу. По принципу работы аналогичен параметру m_dwTime[FS]
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ResetFastPlay	0, 1	-	4.9.2	<p>По умолчанию ключ не создается, что равносильно его значению 0.</p> <p>Ключ определяет скорость воспроизведения в случае, если при ускоренном воспроизведении архива проигрывание поставлено на паузу, а затем снова запущено:</p> <p>0 - воспроизведение будет возобновлено с той же скоростью, что и до постановки на паузу. 1 - воспроизведение будет возобновлено с нормальной скоростью.</p>

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TelemetryMouseZoom	0, 1	1	4.9.2	<p>Ключ позволяет отключать управление функцией оптического зума кнопками мыши.</p> <p>0 - управление оптическим зумом с помощью длительного нажатия левой или правой кнопок мыши не работает.</p> <p>1- управление оптическим зумом с помощью длительного нажатия левой или правой кнопок мыши работает.</p>
x32: (X32)\Video\RTSPTimeout x64: (x64)\Video\RTSPTimeout	<название производителя камеры>	0-100	10	DriverPack начиная с версии 3.2.26.1489	<p>Устанавливает максимальный интервал времени, по истечении которого передается каждый следующий кадр потока, передаваемого через видеопотоковую шлюз.</p> <p>Пример: для того, чтобы была возможность ограничивать до 0,01 частоту кадров потока, передаваемого через видеопотоковую шлюз по протоколу RTSP, необходимо создать в данном разделе параметр "RTSP" со значением 100.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	UnlimitMonitorSize	0, 1	0	4.9.3	<p>При значении 1 ключ снимает ограничение на ширину и высоту Монитора видеонаблюдения. При задании больших размеров окна Монитора видеонаблюдения (более 900%) корректная работа ПК <i>Интеллект</i> не гарантируется.</p>
x32: (X32)\Debug x64: (x64)\Debug	ShowDisplayingFps	0, 1	0	4.9.3	<p>При значении 1 ключ включает функцию отображения в первой строке титров на видеоизображении в Окне видеонаблюдения информации о количестве кадров в секунду, которое отображается в данном Окне видеонаблюдения.</p> <p>Примечание. При включенном режиме отладки в Мониторе видеонаблюдения отображается частота кадров оцифрованного видеосигнала (см. Определение текущих частот кадров видеосигналов). Т.о. ключ позволяет сравнивать данные значения.</p> <p>Для использования данной функции на базе соответствующего объекта Камера должен быть создан объект Титрователь.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	StartPlayFromPFrame	0, 1	1	4.9.3	<p>После задействования покадрового проигрывания назад при возврате в обычный режим проигрывания:</p> <p>0 - Проигрывание начинается с ближайшего предшествующего опорного кадра.</p> <p>1 - Проигрывание начинается с ближайшего предшествующего ключевого кадра (разностного, P-кадра).</p>

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	UseServerTime	Идентификаторы камер в ПК <i>Интеллект</i> через запятую, либо значение all	-	4.9.3	<p>При передаче видеоизображения камера проставляет время кадра, и затем кадры проигрываются в зависимости от этого времени кадра по очереди. В некоторых случаях камера неправильно проставляет время, или из-за плохого качества связи кадры приходят в неправильном порядке, или не синхронизировано время камеры с сервером.</p> <p>Данный ключ задает список IP-камер, для которых при вычитывании из сети видеокладов время будет проставляться в кадр исходя из системного времени сервера ПК <i>Интеллект</i>.</p> <p><i>Примечание.</i> Ключ можно использовать для камер с абсолютным временем (например, камеры <i>Tattile</i>). Все другие камеры по умолчанию синхронизируются с часами сервера.</p> <p>Пример. При значении ключа "1,10,135" (без кавычек) будет применяться время сервера для камер 1, 10 и 135</p> <p>При значении ключа all время сервера будет применяться для всех камер.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	MxpegResetCounter	>=0	13	4.9.5 DP 3.2.30	<p>Ключ задает количество пропускаемых декомпрессором MxPEG ключевых кадров перед тем, как он начнет их корректно возвращать. Время ожидания указанных кадров декомпрессором составляет 3 минуты, по истечении этого периода времени происходит переинициализация декомпрессора.</p> <p>Ключ используется в случае, если при работе кодека MxPEG совместно с декомпрессором MxPEG не отображается видео в ПК <i>Интеллект</i>. В таком случае следует уменьшить значение данного ключа.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	TelemetryMouseAlternative	0, 1	1	4.9.5	<p>0 – используется старый режим управления телеметрией при помощи мыши.</p> <p>1 – используется новый режим управления телеметрией при помощи мыши.</p> <p>См. Управление поворотными устройствами с помощью мыши.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ContinousMode	Через запятую указываются номера камер, для которых включен непрерывный режим управления телеметрией, например, 2,3,1	-	4.9.5	<p>Изменение ориентации объектива камер, для которых включен непрерывный режим, при управлении телеметрией из Монитора видеонаблюдения при помощи мыши происходит плавно, стрелка, указывающая направление изменения ориентации, плавно движется за курсором. Для использования непрерывного режима требуется, чтобы камера его поддерживала.</p> <p>В дискретном режиме (если номер камеры не указан в ключе) изменение ориентации объектива камеры зависит от области, в которой произведен щелчок мыши.</p> <p>См. Управление поворотными устройствами с помощью мыши.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	MonitorSkipArchFramesEnable	0, 1	0 1	от 4.9.0 до 4.9.4 от 4.9.5 до 4.9.6	<p>Ключ включает пропуск кадров при воспроизведении архива.</p> <p>0 – показываются все кадры. В таком случае при нехватке ресурсов возможны задержки видео, а также потеря синхронизации со звуком</p> <p>1 – при нехватке ресурсов кадры будут пропускаться, а видео будет отображаться рывками.</p> <p><i>Примечание.</i> См также описание ключа <i>FastPlayMpegSkip</i>.</p>

<p>x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video</p>	TempWritingDir	Путь к папке	-	4.9.6	<p>В ключе указывается путь к существующей папке, которая будет использоваться как буфер при записи в архив, например, «C:\Temp». В указанной папке во время записи по камере создаются временные файлы с названием в формате «writing.<camera_id>». Если ключ не создан, такие временные файлы создаются в папке VIDEO на диске с архивом.</p> <p>Внимание! При использовании 64-битных модулей (см. Настройка использования 64-битных модулей) ключ игнорируется системой, а временные файлы создаются в оперативной памяти.</p> <p>По окончании записи данные файлы переименовываются и перемещаются в папку с архивом в соответствии с правилами формирования архива (см. Общие сведения о записи видеосигналов в архив).</p> <p>Данный ключ можно использовать, например, в случае, если запись архива осуществляется на сетевой диск, но производительность диска недостаточна, и он не успевает записывать новые файлы и/или удалять старые при записи по кольцу.</p> <p>Если в ключе указывается путь к несуществующей папке или папке, созданной после запуска ПК <i>Интеллект</i>, то буфер не используется.</p> <p>В папке TempWritingDir должно быть не менее 100 Мб свободного места.</p> <p>Для максимизации производительности копирования данных из TempWritingDir в NAS рекомендуется создавать папку TempWritingDir в оперативной памяти с помощью специальных программ, например SoftPerfect RAM disk.</p>
<p>x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video</p>	MpegWritingQueueSize	>0	-	4.9.6-4.9.7	<p>Данные ключи используются совместно с ключом TempWritingDir (см. выше). В них задается количество кадров, которое хранится в оперативной памяти до того, как начнется запись данных в буфер, для кодеков Mpeg и MJpeg соответственно. Это необходимо для того, чтобы кадры не терялись при копировании файлов из буфера в основной архив из-за занятости диска. Значения ключей следует подбирать опытным путем, так как они сильно зависят от количества и типа камер, а так же от сетевого хранилища. Рекомендуется менять эти значения с шагом 100.</p>
<p>x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video</p>	MJpegWritingQueueSize	>0	25	4.9.6-4.9.7	<p>Данные ключи используются совместно с ключом TempWritingDir (см. выше). В них задается количество кадров, которое хранится в оперативной памяти до того, как начнется запись данных в буфер, для кодеков Mpeg и MJpeg соответственно. Это необходимо для того, чтобы кадры не терялись при копировании файлов из буфера в основной архив из-за занятости диска. Значения ключей следует подбирать опытным путем, так как они сильно зависят от количества и типа камер, а так же от сетевого хранилища. Рекомендуется менять эти значения с шагом 100.</p>
<p>x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video</p>	ResetOSDLine	0, 1	0	4.9.8	<p>Ключ предназначен для включения и отключения наложения титров на видеоизображение платой видеоввода SC590N4.</p> <p>0 – использовать OSD-титры устройства. 1 – не использовать OSD-титры устройства.</p> <p><i>Примечание. При изменении значения ключа для применения настройки может потребоваться перезагрузка операционной системы.</i></p>

x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	VMDAEXT	0, 1	По умолчанию ключ не создается, что соответствует значению 0	4.9.8	<p>Ключ предназначен для выделения процесса трекеров VMDA в отдельный процесс. Это рекомендуется делать для увеличения стабильности и надежности базового функционала ПК <i>Интеллект</i>. Однако, следует учитывать, что при выделении трекеров в отдельный процесс происходит увеличение используемых ресурсов CPU и памяти.</p> <p>0 – процесс VMDA трекеров запускается в процессе video.run.</p> <p>1 – процесс VMDA трекеров запускается в отдельном процессе detector_ext.run.</p> <p><i>Примечание. Для корректной работы ключа необходимо дополнительно установить вертикальное решение DetectorPack (версия >= 2.1.0)</i></p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	VMDAEXT.EXT	>0	300	4.9.8	<p>Ключ используется совместно с ключом VMDAEXT и задает объем памяти в мегабайтах, который может использовать процесс detector_ext.run. При превышении выделенной ему памяти данный процесс будет перезапущен.</p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	WritingQueueSize	>0	500	4.9.8	<p>Данный ключ используются совместно с ключом TempWritingDir (см. выше). В нем задается количество кадров, которое хранится в оперативной памяти до того, как начнется запись данных в буфер, для кодеков Mpeg, MJpeg и MotionWavelet.</p> <p><i>Примечание. Ключ заменяет использовавшиеся ранее ключи MpegWritingQueueSize и MJpegWritingQueueSize (см. описание выше). При обновлении со старых версий будут считаны существующие значения данных ключей и ключу WritingQueueSize будет присвоено максимальное из них, а сами ключи будут удалены. Если указанные ключи не созданы, ключу WritingQueueSize будет присвоено значение по умолчанию.</i></p>
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ClearProtocolFromCurrentTime	0, 1	0	4.9.8	<p>Ключ предназначен для изменения способа удаления архива событий по истечении срока хранения (см. Настройка протоколирования событий):</p> <p>1 – происходит удаление записей, даты создания которых более, чем на количество дней, указанных в параметре Размер архива событий в ПК <i>Интеллект</i>, меньше, чем текущее время компьютера. При этом если в архиве событий по каким-то причинам присутствуют события "из будущего" (даты которых больше, чем текущая), они не будут удалены.</p> <p>0 – происходит удаление записей, даты создания которых более, чем на количество дней, указанных в параметре Размер архива событий в ПК <i>Интеллект</i>, меньше, чем дата создания самой новой записи. События "из будущего" при этом удаляются.</p> <p><i>Примечание. Удаление происходит в 00:00:00 при условии активной лицензии.</i></p>

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Звук Интеллект

Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
----------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	--

x32: (X32)\Audio x64: (x64)\Audio	Gain_control	0, 1, 2	-	до 4.7.6	Задает параметр управления громкостью: 0 - нет управления громкостью 1 - целочисленная обработка (менее точно, но более быстро) 2 - повышенная точность (возможна перегрузка процессора при большом количестве каналов)
x32: (X32)\Audio x64: (x64)\Audio	Max_file_len_sec	> = 0	600	от 4.7.4	Определяет максимальную длину звукового файла (сек.) при записи через аудиопроигрыватель
x32: (X32)\Audio\ Card\ «Card Name» x64: (x64)\Audio\ Card\ «Card Name»	mix	0, 1	0	от 4.7.4	Задает микширование входного сигнала

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Ядро Интеллект					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (x32) x64: (x64)	ChangePort	> = 0	Зависит от назначенного Клиенту порта.	от 4.7.3	Позволяет изменить номер порта. Например, если необходимо переназначить порт 20900 на 40900, создается строковый параметр 20900="40900". Изменение данного параметра может негативно сказаться на работоспособности системы порта.
x32: (x32) x64: (x64)	CheckPingPeriod	> 0	10	от 4.7.4	Устанавливает период проверки соединения компьютера с Сервером
x32: (x32) x64: (x64)	CheckVersion	0, 1	0	от 4.7.4	Задает условие соединения с Сервером: В параметре сообщений «connected version» проверяется версия. Если версия не совпадает, то выводится соответствующее сообщение и соединение не производится
x32: (x32) x64: (x64)	Core IP Address	IP Адрес	-	от 4.7.3	Адрес компьютера, к ядру которого должен подключаться slave.exe
x32: (x32) x64: (x64)	DBAttempts	1..∞	10	от 4.7.3	Количество попыток подключения к базе данных
x32: (x32) x64: (x64)	Debug	1,2,3	0	от 4.7.3	Задает режим отладки: 0 – отключен; 1 - информация выводится в окно процесса; 2 - выводится в окно процесса и пишется в лог; 3 - пишется расширенный лог
x32: (x32) x64: (x64)	DebugExtension	Любая строка	LOG	от 4.7.3	Задает расширения лог-файлов
x32: (x32) x64: (x64)	DebugFlushPeriod	> = 0	500	от 4.7.4	Задает частоту обновления лог-файлов (мс)

x32: (x32) x64: (x64)	DebugOptions	Диапазон в 10-й системе: 0-255.	0x001 (т.е. 1)	от 4.7.3	Шестнадцатеричная запись в лог в режиме отладочного окна. Данный параметр имеет сложную структуру (битовая маска) и изменяются через утилиту Tweaki.exe
x32: (x32) x64: (x64)	DebugQueueMaxLines	0 - 2147483647	2000	от 4.7.4	Задаёт допустимое количество сообщений в очереди в лог-файл. Если в очереди более 500 строк лога, следует прореживать строки
x32: (x32) x64: (x64)	DebugSize	0-2147483647	1	от 4.7.3	Задаёт количество мегабайт, выделенных под лог. Ограничено емкостью диска
x32: (x32) x64: (x64)	DebugTime	0-2147483647	48	от 4.7.3	Задаёт количество часов хранения лог-файла
x32: (x32) x64: (x64)	defaultconnection	0, 1	1	от 4.7.4	Позволяет устанавливать соединения в архитектуре только с тем компьютером, на котором создается объект «Компьютер»
x32: (x32) x64: (x64)	DisableProtocol	0, 1	0	от 4.7.3	Позволяет отключить протоколирование
x32: (x32) x64: (x64)	DisableThreadStatQueue	0, 1	0	от 4.8.0	По умолчанию ключ не создается. Определяет, вызывается ли окно Статистика очередей . При значении ключа 1 вызов данного окна невозможен. Окно Статистика очередей вызывается следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> • в ПК <i>Интеллект</i> версии 4.9.2 и более ранних – нажатием F2 • в ПК <i>Интеллект</i> начиная с версии 4.9.3 – сочетанием клавиш Alt+F2
x32: (x32) x64: (x64)	InstallFolder		Интеллект	от 4.7.3	Задаёт директорию установки ПК
x32: (x32) x64: (x64)	Ip_port	0, 1		до 4.7.6	Позволяет задать порт, по которому будет работать IP камера, на объекте «Компьютер»
x32: (x32) x64: (x64)	Language	0x0419	-	от 4.7.3	Задаёт используемый язык (0x0419 – английский)
x32: (x32) x64: (x64)	LogIncommingMsg	0, 1	не создается	до 4.8.0	Определяет, будет ли производиться логирование входящих событий
x32: (x32) x64: (x64)	LogOutgoingMsg	0, 1	не создается	до 4.8.0	Определяет, будет ли производиться логирование исходящих событий
x32: (x32) x64: (x64)	LogStatistics	0, 1	не создается	до 4.8.0	Определяет, будет ли производиться логирование статистики
x32: (x32) x64: (x64)	OnlyLocalProtocol	0, 1	0	от 4.7.3	Задаёт протоколирование только локальных событий
x32: (x32) x64: (x64)	PeakWorkingSetSizeQuota	>=0	0	от 4.8.1	Задаёт ограничение по памяти в мегабайтах. После превышения указанного значения модуль, превысивший память, будет перезагружен в службе перезапуска.
x32: (x32) x64: (x64)	PhotoCores	Имя или IP адрес	-	от 4.7.3	Список компьютеров (ядер) для рассылки фотографий пользователей

x32: (x32) x64: (x64)	PriorityClass	256, 128, 32768, 32, 16384, 64	16384	от 4.7.3	Определяет приоритет потока приложения: 256 - realtime 128 - high 32768 - Above Normal 32 - normal 16384 - below Normal 64 - low
x32: (x32) x64: (x64)	ShowCrashMessage	0, 1	0	от 4.7.5	Генерировать или нет сообщение о падении модуля
x32: (x32) x64: (x64)	SyncTime	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, синхронизировать ли время между компьютерами
x32: (x32) x64: (x64)	Topmost	0, 1	0	от 4.7.4	Задаёт расположение splash-окна: 1 - splash-окно располагается поверх всех окон, 0 - окно скрыто за другими окнами
x32: (x32) x64: (x64)	Type_view_dept_log	0,1,2	0	от 4.7.4	Определяет вывод имени отдела в протокол: 0 - не добавлять: Иванов Иван Иванович; 1 - добавить в начало: [Отдел продаж] Иванов Иван Иванович; 2 - добавить в конец: Иванов Иван Иванович [Отдел продаж]
x32: (x32) x64: (x64)	URAttempts	0 - 10000	3	от 4.7.3	Задаёт количество возможных попыток ввести пароль пользователя
x32: (x32) x64: (x64)	URDelay	0 - 10000	10	от 4.7.3	Задаёт интервал задержки между повторными входами в систему (сек.)
x32: (x32) x64: (x64)	virtualgrabber	0, 1	0	от 4.7.6	Определяет возможность создания виртуальной платы видеоввода
x32: (x32) x64: (x64)	SyncNotEmpty	0, 1	0	от 4.8.5	Определяет алгоритм синхронизации БД: 1 – используется ускоренный алгоритм синхронизации; 0 - используется стандартный алгоритм синхронизации.
x32: (x32)\Debug x64: (x64)\Debug	counter_period	>=0	0	от 4.9.0	Определяет период времени в секундах, с которым в лог-файл записывается информация о загруженности процессора, памяти и диска. Если значение параметра установлено равным 0, данная информация не включается в лог.
x32: (x32)\IntellectRunService x64: (x64)\IntellectRunService	RestartIntellectOnLogonDisable	0, 1	0	от 4.9.0	1 – ПК «Интеллект», установленный в качестве Сервиса, не перезапускается под текущим пользователем даже для пользователей, принадлежащих группе IntellectUsers. 0 – ПК «Интеллект», установленный в качестве Сервиса, перезапускается под текущим пользователем, только если он принадлежит группе IntellectUsers.

x32: (x32)\ IntellectRunService x64: (x64)\ IntellectRunService	CheckUserForRestartIntellectDisable	0, 1	-	от 4.9.0	0 – ПК «Интеллект», установленный в качестве Сервиса, при входе в систему перезапускается под текущим пользователем только в том случае, если пользователь принадлежит к группе IntellectUsers. 1 – ПК «Интеллект», установленный в качестве Сервиса, при входе в систему перезапускается под текущим пользователем, даже если он не принадлежит к группе IntellectUsers. При использовании данного ключа следует внимательно относиться к настройке прав. В случае, если права настроены неверно, часть функционала ПК «Интеллект» может работать некорректно.
x32: (x32) x64: (x64)	ShowHiddenObjects	0, 1	0	от 4.9.0	0 – скрытые объекты, соответствующие объектам IntegratedAudioSource и IntegratedVideoSource, дочерним Integrated device, не отображаются в дереве объектов ПК «Интеллект». 1 – скрытые объекты отображаются в дереве объектов ПК «Интеллект». При изменении значения ключа требуется перезагрузка ПК «Интеллект».
x32: (x32) x64: (x64)	InheritServiceEnvironment	0, 1	-	только 4.8.8	Ключ необходим для корректной работы ПК <i>Интеллект</i> в MS failover cluster.
x32: (x32)\ IntellectRunService\ x64: (x64)\ IntellectRunService\ IntellectRunService\ IntellectRunService\	InheritServiceEnvironment	0, 1	-	от 4.9.0	Ключ необходим для корректной работы ПК <i>Интеллект</i> в MS failover cluster.
x32: (x32) x64: (x64)	SortCamsById	0, 1	-	от 4.8.8	Ключ отвечает за сортировку списка камер на панели настройки объекта Монитор. 1 – камеры сортируются по ID; 0 – камеры сортируются по имени.
x32: (x32) x64: (x64)	EventProcessingThreads	>=0	0	4.9.0	Ключ резервирует указанное количество потоков для обработки событий.
x32: (x32)\Debug x64: (x64)\Debug	DumpYUV	0, 1	-	4.9.0.959	Ключ включает режим дампа видео, приходящего на компрессор. Это необходимо для диагностики проблем компрессора\декомпрессора StreamLabs (motionWavelet7.1). По ключу в директории Modules будет создаваться файл (или файлы) с декомпрессированными данными. Имена файлов соответствуют шаблону: WxH_hv_chunk_N#.yuv W – ширина; H – высота; h – горизонтальная субдискретизация v – вертикальная субдискретизация N# - номер файла. При смене разрешения или субдискретизации открывается новый файл. Например, файл с разрешением 640x480 в цветовом пространстве YUV420 будет иметь имя 640x480_22_chunk_0.yuv
x32: (x32) x64: (x64)	settings_height	>0, зависит от разрешения экрана	438		Задает высоту панели настройки объекта в пикселах
x32: (x32) x64: (x64)	settings_width	>0, зависит от разрешения экрана	600		Задает ширину панели настройки объекта в пикселах

x32: (x32) x64: (x64)	ATMSendSetup	0, 1	1	4.9.3	0 - получение реакции SETUP от объекта Банкомат (АТМ) отключено на компьютере, где указано такое значение ключа. 1 - получение реакции SETUP от объекта Банкомат (АТМ) включено на компьютере, где указано такое значение ключа.
x32: (x32) x64: (x64)	RegisterF10andF11	0, 1	1	4.9.2	1 - горячие клавиши F10 и F11 используются для управления отображением экранов (см. раздел Главная панель управления). 0 - функция использования горячих клавиш F10 и F11 для управления отображением экранов отключена.
x32: (x32) x64: (x64)	check_digital	0, 1	0	4.8.0	При значении ключа 1 экспорт видеозаписей или периода архива из интерфейса Монитора видеонаблюдения осуществляется по паролю администратора.
x32: (x32) x64: (x64)	CONNECT_ATTEMPTS	>=1	1	4.9.4	Данный ключ задает количество попыток подключения Клиента к Серверу. Ключ указывается на стороне Клиента.
x32: (x32) x64: (x64)	FLUSH_TIMER_TIMEOUT	>0	По умолчанию не создается, значение считается равным 10.	4.9.4	Ключ задает максимальное время ожидания перед отправкой данных по сети в миллисекундах. Увеличение значения данного параметра (в разумных пределах) может улучшить производительность системы за счёт уменьшения накладных расходов при отправке большого количества небольших сообщений. Однако при этом может увеличиться время отклика на события.
x32: (x32) x64: (x64)	UnloadDelay	От 0 до 60000 мс	5000 мс	4.9.5	Ключ задает задержку между отключением ключа Guardant и выгрузкой ПК <i>Интеллект</i> . Задержка необходима для генерации события FORCED_OFF объекта SLAVE и, в случае применения данного события в скриптах или программах, выполнения данных скриптов и программ. Если UnloadDelay = 0, выгрузка осуществляется без задержек, т.е. скрипт/программа, в которой применяется указанное событие, может не сработать.
x32: (x32) x64: (x64)	SortSubItems	0, 1	1	-	Ключ предназначен для задания способа сортировки объектов в дереве: 0 – сортировка по имени. 1 – сортировка по идентификатору.

К СОДЕРЖАНИЮ

Телеметрия					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	Delay	> = 0	250	от 4.7.3	Определяет задержку (мс) при отправке команд видеоканере. Данный ключ необходим для прореживания потока команд на устройство, т. к. некоторые устройства могут блокироваться от слишком частого потока команд и не успевать обрабатывать информацию. Данный параметр не используется для IP-камер.

x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	JoystickThreshold	> = 0	5	от 4.7.6 HOTFIX	Данный параметр задаёт порог срабатывания джойстика: чем меньше число, тем чувствительней джойстик. Не рекомендуется ставить значение «0», т.к. могут беспорядочно посылаться команды. При установке слишком большого значения джойстик перестанет реагировать на повороты
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	max_speed	0-10	-	от 4.7.3	Задаёт максимальную скорость видеокамеры
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	min_speed	0-10	-	от 4.7.3	Задаёт минимальную скорость видеокамеры
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	PriorityDelay	> = 0	30000	от 4.7.3	Определяет задержку приоритета (мс)
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	UseBoschOSRD40	0, 1	-	от 4.8.4	Включает механизм сохранения пресетов для протокола управления телеметрией Bosch-Autodome
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	PnPJoystick	0, 1	0	от 4.8.3	Ключ определяет необходимость перезапуска ПК <i>Интеллект</i> после подключения джойстика: 0 - после подключения джойстика требуется перезагрузить ПК <i>Интеллект</i> . 1 - после подключения джойстика перезагрузка ПК <i>Интеллект</i> не требуется.
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	Zenable	0, 1	1	от 4.7.7	Ключ используется с джойстиками (например, Logitech Attack 3) на которых управление телеметрией через джойстик работает не корректно из-за сдвинутой оси Z. При значении параметра 0 ось Z отключена. При значении 1 – включена.
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	ZoomSpeed850	0, 1	1	от 4.9.2	Ключ используется для настройки шага зума при использовании протокола телеметрии panasonic-850: 1 – зуммирование производится с шагом 50% от максимально возможного 0 – зуммирование производится с шагом 20% от максимально возможного
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	Zdirection	0, 1	0	4.7.6	Ключ отвечает за направление изменения координат по оси Z.
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	Ydirection	0, 1	0	4.7.6	Ключ отвечает за направление изменения координат по оси Y.
x32: (X32)\ TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	Xdirection	0, 1	0	4.7.6	Ключ отвечает за направление изменения координат по оси X.

x32: (X32)\TELEMETRY x64: (x64)\TELEMETRY	WaitDelay	>= 0	0	4.7.5	В случае, если джойстик слишком часто посылает в ПК <i>Интеллект</i> данные о своем состоянии, и ПК <i>Интеллект</i> не успевает их обрабатывать, используется данный параметр, позволяющий вызывать обработчик сигналов от джойстика реже. Например, следует использовать данный параметр с джойстиком Axis 295. При этом необходимо подобрать оптимальное значение параметра. Рекомендуется подбирать значение в диапазоне от 100 до 300.
--	-----------	------	---	-------	---

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Player					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\Player x64: (x64)\Player	Wav_delay	> = 0	0	от 4.7.3	Определяет задержку звука при синхронном проигрывании видео со звуком (сек.)

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Протокол событий					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\EventViewer x64: (x64)\EventViewer	Overlay	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет, использовать ли оверлей
x32: (X32)\EventViewer x64: (x64)\EventViewer	Topmost	0, 1	0	от 4.7.3	Определяет, отображать ли протокол событий поверх всех окон: 0 - окно обычное; 1 - окно поверх всех окон

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Отключение объектов в системе					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\Subscribe x64: (x64)\Subscribe	ИМЯ_ОБЪЕКТА	(*) (№.*) (№.№)		от 4.7.3	Позволяет описать правила загрузки системы. Недействующие в работе системы объекты при этом, отключаются. Необходимо создать строковый параметр с именем, используемым системой отключаемого объекта, и через точку указать его ID. Например: DEPARTMENT.1: «0» - запретить загрузку, «1» - разрешить Возможно использование параметра ".*", в этом случае не загрузятся все объекты с именем "DEPARTMENT". Следует учесть, что параметр с id имеет более высокий приоритет чем параметр ".*". Это дает возможность, при наличии большого количества отключаемых объектов, не описывать все объекты, перечисляя их id, а задать параметру ".*" значение «0» и перечислить объекты, которые не следует отключать. Все значения должны быть написаны заглавными буквами. Данный раздел реестра применим ко всем объектам системы

IP Интеграция					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ArchiveFps	1-24		от 4.7.5	Задаёт количество кадров, записываемых в архив (максимальное разрешение). В сумме параметры LiveFps и ArchiveFps не должны превышать 24.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	ArecontVision	0, 1		до 4.8.0	Включение старого протокола интеграции камер фирмы Arecon. Ключ не используется.
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	DoubleStream	0, 1		от 4.7.5	Определяет, включен или выключен режим несинхронного отображения записи
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	IpIntDrivers3	Название бренда Axis; Acti и т.д.		от 4.7.3	Создается строковый параметр «IpIntDrivers3» и в нем перечисляются названия брендов, для которых необходимо подгрузить драйвер 3.0
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	IpIntDriverVersion	2, 3		от 4.7.3	Определяет номер версии подгружаемых драйверов: 2 – для подгрузки драйверов версии 2.0; 3 – для подгрузки драйверов версии 3.0; Данный параметр является более приоритетным и отменяет действие параметра IpIntDrivers3
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	LiveFps	1-24		от 4.7.5	Задаёт количество кадров, выводимых на экран в формате 800x600. В сумме параметры LiveFps и ArchiveFps не должны превышать 24.
x32: (X32) x64: (x64)	LoadIpIntDirectly	0, 1		от 4.9.0	1 - включает работу IntegratedDevice через video.run. Если настройка включена, и добавлен хотя бы один IntegratedDevice, остальные IP-платы видеоввода не работают. 0 - IntegratedDevice работает как отдельный run-модуль

x32: (X32)\Video\MetadataTransportProtocols x64: (x64)\Video\MetadataTransportProtocols	Название драйвера камеры (содержится в параметре driver в файле C:\Program Files\Common Files\AxxonSoft\Ipint.DriverPack\3.0.0\Ipint.<Название драйвера>.rep)	Название транспортного протокола (должно совпадать с одним из значений, которые прописаны в свойстве metadataTransportProtocol в соответствующем файле .rep).	-	от DP 3.31.1613	Ключ используется для смены протокола передачи метаданных. На момент написания документации смена протокола передачи метаданных реализована только в драйвере ONVIF (доступные значения ключа tcp и udp).
x32: (X32)\Video x64: (x64)\Video	UnloadUnusedDriverTimeout	>= 0	60	от DP 3.32.1638	Ключ задает таймаут выгрузки неиспользуемых драйверов камер, например, при потере связи с камерой. Если ключ не создан, то неиспользуемые драйвера выгружаются через 60 секунд. 0 – драйвера не выгружаются (такое поведение использовалось в версиях DriverPack старше указанной). Числовое значение ключа > 0 задает таймаут выгрузки неиспользуемых драйверов. Если ключ создан, но содержит не числовое значение, то таймаут выгрузки неиспользуемых драйверов устанавливается равным значению по умолчанию – 60 секунд.

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Модуль импорта					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\ DB Import x64: (x64)\ DB Import	ChunkSize	> 0 и >= размеру фотографии	32768	от 4.7.3	Задает размер буфера (в байтах) при чтении больших полей (фотографии) из внешней БД
x32: (X32)\ DB Import x64: (x64)\ DB Import	CursorLocation	1, 2, 3	2	от 4.7.3	Задает расположение курсора (указателя на записи в БД): 1 – не создавать курсор; 2 – создать курсор на Сервере 3 – создать курсор на Клиенте
x32: (X32)\ DB Import x64: (x64)\ DB Import	DwSleep	> = 0	1	от 4.7.3	Задает величину задержки (мс) при отправке ядру измененных записей во внешней БД, чтобы загрузка процессора не была 100%

x32: (X32)\ DB Import x64: (x64)\ DB Import	FlagsLog	-	-	до 4.7.5	
x32: (X32)\ DB Import x64: (x64)\ DB Import	MoveFirst	0	0	от 4.7.3	Редактирование данного ключа запрещено
x32: (X32)\ events x64: (x64)\ events	Events_out	-	-	до 4.7.5	Отладочный ключ
x32: (X32)\ events x64: (x64)\ events	Events_out2	-	-	до 4.7.5	Отладочный ключ
x32: (X32)\ events x64: (x64)\ events	In	-	-	до 4.7.5	Отладочный ключ
x32: (X32)\ events x64: (x64)\ events	PostedEvents	-	-	до 4.7.5	Отладочный ключ
x32: (X32)\ events x64: (x64)\ events	PostedReacts	-	-	до 4.7.5	Отладочный ключ
x32: (X32)\ events x64: (x64)\ events	Reacts_out	-	-	до 4.7.5	Отладочный ключ

К СОДЕРЖАНИЮ

Специализированная клавиатура					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\ Keyb x64: (x64)\ Keyb	Prefix		0x60 0x61 0x62 0x63 0x64	от 4.7.3	Данный список не полный. Это может быть любая виртуальная клавиша

VK_NUMPAD0	
VK_NUMPAD1	0x65
VK_NUMPAD2	
VK_NUMPAD3	0x66
VK_NUMPAD4	
VK_NUMPAD5	0x67
VK_NUMPAD6	
VK_NUMPAD7	0x68
VK_NUMPAD8	
VK_NUMPAD9	0x69
VK_MULTIPLY	0x6A
VK_ADD	
VK_SEPARATOR	0x6B
VK_SUBTRACT	
VK_DECIMAL	0x6C
VK_DIVIDE	
VK_F1	0x6D
VK_F2	
VK_F3	0x6E
VK_F4	
VK_F5	0x6F
VK_F6	
VK_F7	0x70
VK_F8	
VK_F9	0x71
VK_F10	
VK_F11	0x72
VK_F12	
VK_F13	0x73
VK_F14	
VK_F15	0x74
VK_F16	
VK_F17	0x75
VK_F18	
VK_F19	0x76
VK_F20	
VK_F21	0x77
VK_F22	
VK_F23	0x78
VK_F24	
	0x79
	0x7A
	0x7B
	0x7C
	0x7D
	0x7E
	0x7F
	0x80
	0x81
	0x82

			0x83		
			0x84		
			0x85		
			0x86		
			0x87		
x32: (X32) \Keyb x64: (x64) \Keyb	ProcessAll	0, 1	0		Ключ позволяет использовать обычную клавиатуру в качестве Специализированной. При этом нажатие кнопок на обычной клавиатуре будет рассматриваться ПК <i>Интеллект</i> как нажатие кнопок Специализированной клавиатуры и обрабатываться соответствующим образом в соответствии с ini-файлом. Коды клавиш, соответствующие тем или иным кнопкам на клавиатуре, можно выяснить при помощи Отладочного окна : по нажатию кнопки они передаются в параметре wParam<> события NEW_KEY_PRESSED от объекта KEYB. Например, буквенным символам a-z соответствуют коды 65-90, цифрам 0-9 – коды 48-57.

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Видео аналитика					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (X32)\Video\Detectors\Vmnda x64: (x64)\Video\Detectors\Vmnda	InactiveInterval	>0	-	4.9.0	Ключ задает период времени в минутах, в течение которого допускается отсутствие детектируемых объектов по трекеру. Если ключ создан, то по истечении данного времени и при отсутствии активности детектора VMMA будет сгенерировано сообщение о неактивности. По умолчанию такое событие не генерируется.

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Web-сервер					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание действий параметра с разными значениями
x32: (x32)\WebServer\ x64: (x64)\WebServer\	RequestTimeout	>0	10000	4.9.0	Задаёт максимальное время обработки запроса сервером в миллисекундах.
x32: (x32)\WebServer\ x64: (x64)\WebServer\	ConnectionTimeoutAtIdle	>0	30000	4.9.0	Задаёт максимальное время бездействия соединения между Клиентом и Сервером в миллисекундах. При превышении указанного времени бездействующее соединение разрывается.

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Карта

Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (x32)\Map\ x64: (x64)\Map\ 	NotUsingCash	0, 1	-	4.9.2	Ключ используется, когда на карте присутствуют объекты, фоны которых накладываются друг на друга. В таких случаях возможно возникновение некорректного отображения значков объектов при мигании в связи с кэшированием фона. Для устранения подобных проблем необходимо отключить кэширование, установив значение ключа равным 1. Следует учитывать, что отключение кэширования может привести к высокой загрузке компьютера.

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Сервис почтовых сообщений

Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (x32)\MMS\ x64: (x64)\MMS\ 	UseTls	0, 1	1		Ключ определяет, используется ли шифрование TLS в Сервисе почтовых сообщений.

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Сервис коротких сообщений

Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (x32)\SMS\ x64: (x64)\SMS\ 	ProcessFromSim	0, 1	По умолчанию ключ не создается, значение считается равным 0	4.9.4	<p>Ключ следует создать со значением 1 в случае, если к ПК <i>Интеллект</i> подключен USB-модем, и этот модем работает в ПК <i>Интеллект</i>, но при отправке сообщений на такой модем в ПК <i>Интеллект</i> не поступает событие RECEIVE от объекта SMS (см. SMS). Примером такого модема является HUAWEI E173.</p> <p>Внимание! Для корректной работы ключа SMS-сообщения обязательно должны сохраняться на SIM.</p> <p>Внимание! При использовании ключа отправленные на модем SMS-сообщения будут удаляться из SIM, однако в ПК Интеллект будут поступать события RECEIVE .</p>

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Скрипт

Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (x32)\Script\ x64: (x64)\Script\	DebugMaxLines	>=0	200	4.9.5	Задаёт число отображаемых строк в отладочном окне Скрипта (подробнее о данном окне см. Руководство по программированию (JScript)).

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Детектор оставленных предметов объекта Трекер					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание параметра
x32: (X32)\Video\ x64: (x64)\Video	UseRealTimeStamps	Идентификаторы камер через запятую	-	от 4.9.5	В ключе через запятую перечисляются идентификаторы камер, для которых следует передавать настоящие отметки времени (timestamps). В связи с особенностями реализации детектора оставленных предметов (который является сторонним модулем) по умолчанию детектором передаются синтетические отметки времени.
x32: (X32)\Video\ x64: (x64)\Video	unattendedObjectSensitivity	Через запятую перечисляются значения чувствительности в формате «id-камеры.чувствительность». Диапазон значений чувствительности – [1...25] ПРИМЕР: unattendedObjectSensitivity="1.15,99.20,4.7"	7 для всех камер	от 4.9.5	Ключ задаёт чувствительность детектора появившихся/исчезнувших предметов для указанных камер.
x32: (X32)\Video\ x64: (x64)\Video	unattendedObjectLongMemory	Идентификаторы камер через запятую ПРИМЕР unattendedObjectLongMemory="1,1000,2,999,3,5,4,6,7,8"	-	от 4.9.5	Ключ задаёт идентификаторы камер, для которых следует использовать детектор оставленных предметов с длинной памятью.
x32: (X32)\Video\ x64: (x64)\Video	unattendedObjectTimeBeforeCheck	Через запятую перечисляются значения периодов в формате «id-камеры.период». ПРИМЕР: unattendedObjectTimeBeforeCheck="4.20,1.10,3.40"	По умолчанию совпадает с периодом ожидания потери, заданным при настройке объекта Трекер (см. Руководство Администратора, раздел Создание и настройка объекта Трекер).	от 4.9.5	Время в секундах до проверки объекта в случае использования детектора оставленных предметов с длинной памятью.
x32: (X32)\Video\ x64: (x64)\Video	determineNoise	0, 1	1	от 4.9.5	Использовать (1) или нет (0) алгоритмы отсека псевдодвижущихся объектов

x32: (X32) \\Video	determineColorIdentity	0, 1	1	от 4.9.5	Использовать (1) или нет (0) алгоритмы обнаружения соответствия объектов по их цветовым характеристикам
x32: (X32) \\Video	determineHumanCar	Через запятую перечисляются идентификаторы камер. ПРИМЕР: determineHumanCar = "1,1000,2,999,3,5,4,6,7,8"	-	от 4.9.5	Задаёт список идентификаторов камер, для которых требуется ВКЛЮЧИТЬ в детекторе оставленных предметов алгоритм определения того, является ли объект машиной или человеком. Для корректной работы типов трекера ТРЕБУЕТСЯ использовать на камере ключи determineGivenTaken и determineHumanCar одновременно. Использование только одного из указанных ключей не имеет смысла.
x32: (X32) \\Video	determineGivenTaken	Через запятую перечисляются идентификаторы камер. ПРИМЕР: determineGivenTaken = "1,1000,2,999,3,5,4,6,7,8"		от 4.9.5	Задаёт список идентификаторов камер, для которых требуется использовать в детекторе оставленных предметов алгоритм определения принесённого/унесённого объекта. Для корректной работы типов трекера ТРЕБУЕТСЯ использовать на камере ключи determineGivenTaken и determineHumanCar одновременно. Использование только одного из указанных ключей не имеет смысла.
x32: (X32) \\Video	VMDAFPS	>=-1	30	от 4.9.5	Задаёт частоту передачи кадров в трекер. -1 – ВСЕ КАДРЫ 0 – передавать кадр в трекер, если к моменту передачи трекер свободен (обработал предыдущий кадр). >0 – максимальное число кадров в секунду, которое будет передано в трекер.

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Утилита AviExport					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (X32)\\Video\\AVI x64: (x64)\\Video\\AVI	UseCodecAXXN	0, 1	0	4.10.0	1 – при выборе пункта Экспорт в AVI исходном формате утилита запускается в режиме экспорта в кодеке AXXN. 0 – экспорт по возможности производится в оригинальном формате. <i>Примечание. См. также Утилита AviExport.</i>

x32: (X32)\Video\Avi Export x64: (x64)\Video\Avi Export	ExportPriority	от -2 до 2	-1	4.10.0	<p>Ключ задает приоритет утилиты AviExport и используется модулем Video.run при ее запуске:</p> <p>-2 – низкий приоритет (IDLE_PRIORITY_CLASS)</p> <p>-1 – приоритет ниже среднего(BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS)</p> <p>0 – средний приоритет (NORMAL_PRIORITY_CLASS)</p> <p>1 – приоритет выше среднего (ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS)</p> <p>2 – высокий приоритет (HIGH_PRIORITY_CLASS)</p>
--	----------------	------------	----	--------	--

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

POS-Интеллект					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (x32)\POS x64: (x64)\POS	Capture	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет, производить ли запись лог-файлов Лог-файлы записываются в папку IntellectFolder\Modules\PosCapture
x32: (x32)\POS x64: (x64)\POS	Dos2Win	0, 1	1	от 4.7.3	Определяет кодировку: 1 - читать XML кодировку в DOS codepage; 0 - читать XML как есть
x32: (x32)\POS x64: (x64)\POS	GlobalTextDelay	-	0	от 4.7.3	Позволяет настроить смещение текстовой информации с видео в TextSearch
x32: (x32)\POS x64: (x64)\POS	Nohotkey	0, 1	1	от 4.7.3	Позволяет отменить горячие клавиши, предназначенные для POSVIEWER, TITLEVIEWER. Если Nohotkey = 1, то при нажатии Ctrl+Shift+E - откроется папка экспорта кадров; Ctrl+Shift+T - откроется папка Tools

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

FACE-Интеллект					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание

x32: (x32)\FRS x64: (x64)\FRS	CpuCoreCount	>0		6.0	Ключ определяет, на скольких ядрах CPU будет работать модуль распознавания лиц (процесс firserver.run). По умолчанию задействованы все ядра.
x32: (x32)\FRS x64: (x64)\FRS	FaceLostAge	>0	1000	6.0	Ключ задает интервал, через который Сервер захвата лиц теряет лицо, если по нему нет новых данных.
x32: (x32)\FRS x64: (x64)\FRS	GenFirsInDetector	0, 1	1	6.0	<p>Задание параметров генерации и прикрепления биометрических параметров лиц в детекторе:</p> <p>1 – Детекторы лиц генерируют и прикрепляют к фотографии биометрические параметры лица.</p> <p>0 – Детекторы лиц не генерируют биометрические параметры лица, происходит только захват лица.</p> <p>Примечание. Сервер распознавания лиц, который производит поиск по базе данных пользователей, при получении фотографии лица проверяет, прикреплен ли к ней файл с биометрическими параметрами. Если да, то повторная генерация биометрических параметров для поиска по базе данных не производится, а используется прикрепленная к фотографии информация. Если нет, то Сервер распознавания лиц сам генерирует биометрическую информацию по полученной фотографии.</p> <p>Генерация биометрической информации - очень ресурсоемкая операция, в отличие от поиска по готовой информации, поэтому использование данного ключа позволяет распределять нагрузку генерации по нескольким серверам, при этом имея всего один сервер, работающий с базой пользователей.</p>
x32: (x32)\FRS x64: (x64)\FRS	SaveUnrecognizedFaces	0, 1	0	6.0	<p>Указывает, какие данные будут храниться в базе данных при использовании Сервера распознавания лиц:</p> <p>1 - все захваченные лица.</p> <p>0 - только лица, по которым есть результаты распознавания.</p> <p>Ключ используется, чтобы избежать переполнения БД.</p>

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Пакет детекторов для Интеллект

Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (x32)\DetectorExt\HeatZoneDetector x64: (x64)\DetectorExt\HeatZoneDetector	ReportFrequency	>0	900	от 4.9.0	Задаёт частоту сбора данных для детектора «горячих/холодных» зон магазина в секундах
x32: (x32)\DetectorExt\HeatZoneDetector x64: (x64)\DetectorExt\HeatZoneDetector	DebugReportFrequency	>0	10	от 4.9.0	Задаёт частоту обновления информации от детектора «горячих/холодных» зон магазина в Отладочном окне в секундах

АСФА-Интеллект					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
Универсальный контроллер LEGOS (FLEX)					
x32: (x32)\Legos x64: (x64)\Legos	show_level_panel	0, 1	0	от 4.7.4	Определяет отображение расширенных настроек уровней доступа LEGOS
x32: (x32)\Legos x64: (x64)\Legos	show_schedule_panel	0, 1	0	от 4.7.4	Определяет отображение расширенных настроек для временных зон
x32: (x32)\Legos x64: (x64)\Legos	show_user_panel	0, 1	0	от 4.7.4	Определяет отображение расширенных настроек для пользователей
ИСБ Rovalant A6-A16					
x32: (x32)\Rovalant_A6_A16 x64: (x64)\Rovalant_A6_A16	access_point_count	-	10	от 4.7.6	Внутренняя настройка модуля. Изменять не рекомендуется
x32: (x32)\Rovalant_A6_A16 x64: (x64)\Rovalant_A6_A16	rele_count	-	20	от 4.7.6	Внутренняя настройка модуля. Изменять не рекомендуется
Apollo (AAN 100, AAN 32, AIM-4, AIM-4SL)					
x32: (x32)\Apollo x64: (x64)\Apollo	DisableLogOffLineEvents	0, 1	0	от 4.7.4	Отключает опцию протоколирования события, когда контроллер находится в режиме офф-лайн
x32: (x32)\Apollo x64: (x64)\Apollo	EnableHardwareReset	0, 1	1	от 4.7.4	Задаёт аппаратный сброс контроллера перед пересылкой конфигурации
x32: (x32)\Apollo x64: (x64)\Apollo	nCardType	0, 1	0	от 4.7.4	Определяет используемый формат карт. При значении «1», включается поддержка Weigand32
x32: (x32)\Apollo x64: (x64)\Apollo	nPINType	0, 1, 2	1	от 4.7.4	Определяет использование PIN: 0 – не используется; 1- PIN 4 цифры; 2 - PIN 6 цифр
x32: (x32)\Apollo x64: (x64)\Apollo	SetLinkParametersAfterReset	0, 1	1	от 4.7.4	Определяет установку параметров связи после их сброса
Сетевой контроллер доступа ABC (Access Net)					

x32: (x32)\ABC x64: (x64)\ABC	UseDynamic	0, 1	0	от 4.7.4	Задает доступность флажка «Динамически» в настройках контроллера. В этом случае пересылка конфигурации в отдельном потоке может иногда приводить к падению модуля
x32: (x32)\ABC x64: (x64)\ABC	UseMultiThreaded	0, 1	0	от 4.7.4	Задает использование многопоточного режима
Считыватель Perco Card Reader					
x32: (x32)\Perco CR x64: (x64)\Perco CR	ReadTotalTimeoutConstant	> = 0	-	от 4.7.4	Задает таймаут опроса считывателя. Если периодически теряется связь, то этот параметр следует увеличить
Система контроля и управления доступом PERCO-SYSTEM-12000L					
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	AdditionNumberOfCard		0	от 4.7.4	Если номер карты считывается со смещением (ошибка COM Server Perco), то значение данного параметра определяет это смещение
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	AutoconfigType	0, 1,2,3	0	от 4.7.5	Задает режим автоконфигурации: 0 – функционал недоступен; 1 – удаляются реально не существующие контроллеры; 2 – удаляются реально не существующие контроллеры и найденные новые контроллеры записываются исключительно в конец дерева объектов; 3 – найденные новые контроллеры записываются исключительно в конец дерева объектов
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	DisableOffLine	0, 1, 2	0	от 4.7.4	0 - стандартное поведение; 1 - запрещает доступ контроллером всем карточкам со сменным графиком; 2 - запрещает доступ контроллером всем карточкам
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	RequestTime	> = 0	1000	от 4.7.4	Задает время, в течение которого вычитывается журнал проходов, по его истечении вычитывание прекращается и начинается выполнение команд (мс)
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	SendLevelBeforePerson	0, 1	0	от 4.7.4	Определяет, пересылать ли уровень доступа после пересылки персоны в контроллер
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	ShowSendLevel	0, 1	0	от 4.7.4	Задает отображение кнопки «Переслать уровни доступа» у объекта «Perco» в настройках ПК «Интеллект»: 0 - запрещено (по умолчанию); 1 – разрешено
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	Show_progress	0, 1	0	от 4.7.4	Определяет, отображать ли прогресс-бар при пересылке конфигурации
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	TimeOut	-	-	от 4.7.4	Задает параметр таймаута опроса шлюза сообщений
x32: (x32)\Perco x64: (x64)\Perco	VerifyLogMesDB	-	-	-	Ключ не используется
ОПС Vista 501					
x32: (x32)\Vista x64: (x64)\Vista	Bpwait	>= 10	10	от 4.7.4	Задает количество секунд ожидания: 3 ответа от устройства при постановке на охрану с пропуском зон

Рубеж					
x32: (x32)\RUBEG8_ISB x64: (x64)\RUBEG8_ISB	ConvertUserBcpToUserIntellect	0, 1	0	от 4.7.4	Определяет параметр доступа пользователей рубежа в систему «Интеллект»: 0 - запретить импортирование пользователей рубежа в «Интеллект»; 1 - разрешить импортирование пользователей Рубежа в «Интеллект»
x32: (x32)\RUBEG8_ISB x64: (x64)\RUBEG8_ISB	ShowError	0, 1	0	от 4.7.4	Определяет отображение диалоговых окон ошибок работы с COM-сервером рубежа: 0 - запретить отображение диалоговых окон; 1 - разрешить отображение диалоговых
x32: (x32)\RUBEG8_ISB x64: (x64)\RUBEG8_ISB	UseThreadDynamicProcess	0, 1	1	от 4.7.5	Задаёт поток пересылки конфигурации пользователя (УД,ВЗ,пользователи): 0 - пересылка в первичном потоке; 1 - пересылка во вторичном потоке
x32: (x32)\RUBEG8_ISB x64: (x64)\RUBEG8_ISB	UseCorrectDuplicateUsers	0, 1	0	от 4.7.6	Ключ включает алгоритм коррекции дублирующихся пользователей.
Контроллер для систем управления доступом NAC-501/W6500.CNT					
x32: (x32)\Nac\DII x64: (x64)\Nac\DII	delay	> = 1	1	от 4.7.4	Задержка (мс) при пересылке пользователей между ними. Значение по умолчанию --«1» (нет задержки)
x32: (x32)\Nac x64: (x64)\Nac	Delay green led	> = 0	0	от 4.7.4	Определяет сколько времени (мс) считыватель (только NAC51P) исключается из опроса после получения очередного события
x32: (x32)\Nac x64: (x64)\Nac	Delay open door	> = 0	500	от 4.7.4	Определяет сколько времени (мс) считыватель (только NAC51P) исключается из опроса после разрешенного прохода
x32: (x32)\Nac x64: (x64)\Nac	Delay prohibited access	> = 0	250	от 4.7.4	Определяет сколько времени (мс) считыватель (только NAC51P) исключается из опроса после перевода считывателя в режим «заблокирован»
x32: (x32)\Nac x64: (x64)\Nac	Delay red led	> = 0	250	от 4.7.4	Определяет сколько времени (мс) считыватель (только NAC51P) исключается из опроса после запрета прохода
x32: (x32)\Nac x64: (x64)\Nac	enable_thread	1	1	от 4.7.4	Флаг пересылки конфигурации в отдельном потоке значение всегда равно 1 (изменять запрещено). Ключ устарел
x32: (x32)\Nac x64: (x64)\Nac	fqLinkSet	> = 0	1000	от 4.7.4	Определяет частоту (мс) попыток установки связи со считывателем, в случае отсутствия связи

x32: (x32)\Nac x64: (x64)\Nac	FlagsLog	0x01 - Ошибочные запись файла()/чтение файла() 0x02 - посылаемые команды 0x04 - опрос 0x08 - ошибочные ответы на посылаемые команды 0x10 - ошибочные ответы на команды опроса 0x20 - Считыватель занят, требуется повтор через nn ms 0x40 - Подтверждение статуса карточки 0x80 - Предъявлена мастер карта 0x100 - открытие/закрытие двери 0x200 - TIMEOUT	0x02F9	от 4.7.4	Задаёт битовые значения для протоколирования в лог-файл (что протоколировать)
x32: (x32)\Nac\DII x64: (x64)\Nac\DII	show_progress	0, 1	1	от 4.7.4	Определяет, отображать ли флаг прогресса при пересылке конфигурации
ОПС СКД SATEL					
x32: (x32)\Satel x64: (x64)\Satel	Get_Outputs	0, 1	1	от 4.7.4	1 - Разрешить получать состояния реле 0 - Запретить получать состояния реле
x32: (x32)\Satel x64: (x64)\Satel	Get_Troubles	0, 1	1	от 4.7.4	1 - Разрешить получать состояния неисправностей 0 - Запретить получать состояния неисправностей
x32: (x32)\Satel x64: (x64)\Satel	Timeout	Любое положительное число	300	от 4.7.4	Таймаут получения следующего байта сообщения от контроллера, мс
x32: (x32)\Satel x64: (x64)\Satel	Transmit_Cmd_Timeout	Любое положительное число или 0 для запрета получения состояний	1000	от 4.7.4	Частота получения состояний (реле и неисправностей) в мс.
x32: (x32)\Satel x64: (x64)\Satel	Verify_Link_Timeout	Любое положительное число	500	от 4.7.4	Максимальное время ожидания получения очередного события от контроллера в мс. При превышении этого значения модуль считает что связь с контроллером потеряна
СКД "HoneyWell N1000" (Northern Computers)					
x32: (x32)\nc x64: (x64)\nc	bLogReact	0, 1	1	от 4.7.4	Отображение приходящих реакций в отладочном окне модуля и запись их в файл лога.
x32: (x32)\nc x64: (x64)\nc	bLogEvent	0, 1	1	от 4.7.4	Отображение приходящих событий в отладочном окне модуля и запись их в файл лога.
x32: (x32)\nc x64: (x64)\nc	bLogCOM_Write	0, 1	1	от 4.7.4	Отображение команд, отправляемых в терминал. Используется для отладки.

x32: (x32)\nc x64: (x64)\nc	bLogCOM_Read	0, 1	1	от 4.7.4	Отображение транзакций (событий), приходящих от терминала, в отладочном окне модуля. Используется для отладки.
x32: (x32)\nc x64: (x64)\nc	bLogCOM_ReadAnswer	0, 1	1	от 4.7.4	Отображение ответов на посланные команды в отладочном окне модуля. Используется для отладки.
СПР (Служба пропускного режима)					
x32: (x32)\nid_limit x64: (x64)\nid_limit	PERSON_MINID	1-99999	-	от 4.7.6	Данные ключи созданы для возможности генерации непересекающихся id объектов на разных машинах PERSON_MINID - PERSON_MAXID – разрешённый диапазон Id пользователей, для редактирования службы пропускного режима. Если PERSON_Restrict = 0, ключи неактивны
x32: (x32)\nid_limit x64: (x64)\nid_limit	PERSON_MAXID	1-99999	-	от 4.7.6	
x32: (x32)\nid_limit x64: (x64)\nid_limit	PERSON_Restrict	0, 1	0	от 4.7.6	

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Авто-Интеллект					
Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (x32)\LPRVIEWER x64: (x64)\LPRVIEWER	protocollimit	<1000	-	от 4.7.5	Задаёт количество выводимых строк в протоколе (параметр создан для тестирования)
x32: (x32)\radar x64: (x64)\radar	EmulateRefreshSpeed	1 - 2147483647	100	от 4.7.5	Эмулятор радара. Указывает промежуток времени (мс) между повторением информации о скорости в режиме эмуляции радара. Значение «0» - блокирует отправку повторных значений скорости
x32: (x32)\radar x64: (x64)\radar	WriteSpeedOnTitles	0, 1	0	от 4.7.5	Определяет, накладывать ли на видео титры со значением скорости
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	DisableUrmOutput	0, 1	0	от 4.7.5	Запрет вывода результатов, при нормальной работе математики
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	GlobalUrmDebug	0, 1	0	от 4.7.5	Включает отображение в «dbgview» количество объектов «CZoneInfo»

x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	OneSpeedDetect	0, 1	0	от 4.7.5	Активирует фильтрацию значений скоростей от радаров
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	ReadSpeedFromTitles	0, 1	0	от 4.7.5	Определяет, вычитывать ли скорость из титров
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	TestWidth	-	0	от 4.7.5	Изменение ширины изображения (только для внутреннего использования)
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	TestHeight	-	0	от 4.7.5	Изменение высоты изображения (только для внутреннего использования)
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	Time	-	-	от 4.7.5	Позволяет сохранить время последнего просмотренного фрагмента архива в тестовом режиме
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	UrmDebug	0, 1	0	от 4.7.5	Включает запись tiff-файлов в папку UrmDebug
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	UrmSendProcessEvents	0, 1	0	от 4.7.5	Отсылает в ядро параметры начала (VEHICLES_BEGIN) и завершения (VEHICLES_END) распознавания номера
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	UseTry	0, 1	0	от 4.7.5	Позволяет включить модуль «seh»
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	WriteUraganErrorBuf	0, 1	0	от 4.7.5	При сбое создается файл uragan.buf (срабатывает, только если UseTry = 1)
x32: (x32)\URMLPR\U nitTest x64: (x64)\URMLPR\U nitTest	CountryName	Текст	RUS	от 4.7.5	Задаёт тестовое значение страны распознавания
x32: (x32)\URMLPR\U nitTest x64: (x64)\URMLPR\U nitTest	Enabled	0, 1	0	от 4.7.5	Включение \отключение теста
x32: (x32)\URMLPR\U nitTest x64: (x64)\URMLPR\U nitTest	ExecuteSecond	> = 0	3	от 4.7.5	Задаёт время срабатывания теста
x32: (x32)\URMLPR\U nitTest x64: (x64)\URMLPR\U nitTest	Number	Текст	M038EH150	от 4.7.5	Задаёт тестовый номер
x32: (x32)\URMLPR\U nitTest x64: (x64)\URMLPR\U nitTest	PlateHeightPercent	> 0	15	от 4.7.5	Задаёт тестовую высоту пластинки номера
x32: (x32)\URMLPR\U nitTest x64: (x64)\URMLPR\U nitTest	PlateWidthPercent	> 0	25	от 4.7.5	Задаёт тестовую ширину пластинки номера

x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	ParkingMode	0, 1	-	5.0	<p>Включение режима парковки для распознавателя</p> <p>1 – режим парковки включен. При реакции ULPR MD_START начинается распознавание. Как только один номер распознаётся - распознавание прекращается.</p> <p>0 – режим парковки отключен. Распознавание не прекращается пока не будет получена реакция ULPR MD_STOP</p> <p><i>Примечание. Реакции ULPR MD_START и ULPR MD_STOP создаются при помощи скриптов. В качестве условия возникновения реакции может выступать команда оператора, срабатывание датчика, срабатывание детектора движения и пр.</i></p>
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	SaveRawRecognitionResult	0, 1	0	5.1	<p>При значении 1 ключ позволяет сохранять кадры, передаваемые из ПК <i>Интеллект</i> в модуль CARMEN-паркинг/CARMEN-Авто.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для CARMEN-паркинг кадры сохраняются в следующих папках: <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\CPD_RawResults\idDetector\ – кадры, на которых произошло распознавание. <Директория установки ПК Интеллект> \Modules\CPD_RawResults\idDetector\NotFound – кадры, на которых не произошло распознавание. Для CARMEN-Авто результаты сохраняются в папке <Директория установки ПК Интеллект> \Modules\CarmenResults\idDetector\. Результаты представляют собой пары файлов: файл "<время распознавания в формате UTC>.bmp" (содержащий кадр, поданный на распознавание) и xml- файл, содержащий настройки распознавателя и результат распознавания. <p>При перезапуске модуля, нажатии на кнопку Применить или сохранении 5000 файлов происходит автоматическое удаление указанной папки вместе с данными и ее повторное создание.</p> <p>При значении 0 кадры не сохраняются.</p>
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	TrackOnlyRedLight	0, 1	1	5.1	<p>При значении 1 ключ позволяет фиксировать нарушения по детектору нарушения ПДД (пересечение стоп-линии, остановка на пешеходном переходе, проезд перекрестка на красный свет) только для машин, которые пересекли стоп-линию на красный свет.</p>
x32: (x32)\URMLPR x64: (x64)\URMLPR	MaxStoppingSpeed	0 - 10000	1000	5.1	<p>Регулирует максимальную скорость в относительных единицах (относительно ширины и высоты кадра), при которой транспортное средство еще будет считаться остановившимся (для нарушения Остановка на пешеходном переходе).</p>

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

VideoIQ7. Отличия от Интеллекта

Раздел реестра	Строковый параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	IntervalMinutes	> = 0	60	от 1.0.2	Задаёт интервал между итерациями дефрагментации дисков (мин.)
x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	IntervalOnStartMinutes	> = 0	60	от 1.0.2	Задаёт время от старта системы до первой итерации дефрагментации дисков (мин.)
x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	MaxFileFragmentsAllowed	> = 0	10	от 1.0.2	Определяет порог степени фрагментированности файлов *.db3 на диске. Вычисляется как сумма количества фрагментов, из которых состоят файлы idx.db3 и detectorevent.db3 (файл журнала не должен учитываться). Если после дефрагментации файлов *.db3 суммарное количество фрагментов на диске больше порогового значения, то начинается дефрагментация всего диска
x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	ModeForFull	0 - 10	4	от 1.0.4	Определяет режим, в котором будет запускаться дефрагментация для файлов по маске *.db3
x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	Mode	0-10	2	от 1.0.4	0-Только анализировать, не проводить дефрагментацию и оптимизацию 1 - Анализировать и исправлять, но не оптимизировать 2 - Анализировать, исправлять и делать быструю дефрагментацию 3 - Не рекомендуется. Анализировать, исправлять и проводить полную оптимизацию 4 - Анализировать и ускорять одновременно 5 - Анализировать и идти в конец диска 6 - Анализировать и сортировать файлы по имени 7 - Анализировать и сортировать файлы по размеру (в порядке возрастания) 8 - Анализировать и сортировать файлы по времени доступа к ним (начиная с последних) 9 - Анализировать и сортировать файлы по времени их изменения (начиная с самых давних) 10 - Анализировать и сортировать файлы по времени их создания (начиная с самых давних)
x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	ModeForPartial	0-10	3	от 1.0.4	Определяет режим, в котором будет запускаться дефрагментация для всего диска
x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	FreeSpace	0 - 10	1	1.0.4	Определяет долю свободного места на диске (% от общего объема)
x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	Speed	0 - 100	3	от 1.0.4	Определяет скорость работы процесса дефрагментации (%)

x32: (x32)\Video\Defragmentation x64: (x64)\Video\Defragmentation	ThreadPriority	0 - THREAD_PRIORITY_LOWEST 1 - THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL 2 - THREAD_PRIORITY_NORMAL 3- THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL	0	от 1.0.4	Определяет приоритет процесса дефрагментации
x32: (x32)\Debug x64: (x64)\Debug	Имя модуля	-	-	от 1.0.4	Определяет, для какого модуля будет фильтрация сообщений в лог-файл. Например, если необходимо фильтровать содержание лога для процесса video.exe, то имя папки в реестре должно быть: SOFTWARE\ITV\INTELLECT\Debug\ video.exe
x32: (x32)\Debug x64: (x64)\Debug	Filter	Текст	-	от 1.0.4	Определяет буквенное слово или словосочетание, которое должно присутствовать в нужном сообщении
x32: (x32)\LMCGate x64: (x64)\LMCGate	SmartSearch	0, 1	1	до 4.8.0	Определяет, включен или выключен интеллектуальный поиск: 0 – интеллектуальный поиск отключен; 1- интеллектуальный поиск включен
x32: (x32)\Video x64: (x64)\Video	scene	0, 1	1	1.0.5 SP1	Определяет наличие сцены в конфигурации
x32: (x32)\Video x64: (x64)\Video	momentquest	0, 1	1	1.0.5 SP1	Определяет работу приложения MomentQuest (0 – функция отключена)