

## Инструкция по первому включению.

Устройство управляется через WEB-интерфейс с помощью WEB-браузера. Для подключения к WEB-интерфейсу устройства выполните следующие действия:

- Подключите устройство кабелем Ethernet непосредственно к компьютеру.
- Установите IP-адрес сетевого адаптера компьютера в значение 192.168.0.X, где X- число в диапазоне от 1 до 255, кроме 31. Маску сети установить в значение 255.255.255.0.
- Откройте WEB-браузер и перейдите по адресу **http://192.168.0.31**.
- Если все было выполнено верно в браузере откроется окно, в котором нужно ввести логин и пароль.
- По умолчанию логин\пароль: **admin\admin**.

Если не удалось подключиться из-за того, что был изменен IP адрес устройства, то нужно сбросить настройки устройства в дефолтные. При включенном питании устройства нажмите скрытую кнопку RST (используйте скрепку) и удерживайте ее нажатой около 10 секунд. Устройство перезагрузится и все параметры будут изменены в дефолтные.

После доступа к WEB-интерфейсу устройства откройте "User manual", ссылка вверху страницы, внимательно изучите инструкцию.

Рекомендуется заменить установленный производителем пароль на ваш собственный.