

Castle

Castle.

Точка доступа "Castle" 1[1.1]

- Разблокировать
- Запретить проход (оператор)
- Перезагрузить контроллер
- Нормальный режим
- Обработать тревогу
- Разрешить проход (оператор)
- Заблокировать

Castle .

	,
	: ; ;
0	()
0	()

Castle.

Сервер "Castle" 1[1]
 Соединение с сервером "Кастл" потеряно
 13-03-14 12:36:12

Разблокировка объекта
 Нормальный режим объекта
 Блокировка объекта

Castle .
