

AR-716

ACFA Intellect AR-716 AR-716. Soyol .

АрхитектураОборудованиеИнтерфейсыПользователиПрограммирование

LOCALHOST
Soyal 1
Soyal Converter 1.2
AR-716 1

1.2.1AR-716 1

Soyal Конвертор ☐ Отключить

Soyal Converter 1.2

Регион

Основные настройки

Адрес: 1

Версия:



Дополнительные настройки

☐ Auto Reset Anti-pass on Time Zone 61

☐ Enable DI-1 On Open All Doors

☐ DD/MM AR-701H4 Date/Month Format

☐ Enables Auto disarming on Time Zone 62

☐ Enables Door release on Time Zone 63

☐ Enables AUTO Door Zone

☐ Will enable 'K3' relay On while Anti-passback error and enable 'K1' relay On while alarm event on each reader

☐ Mean this controller is Master Node

Считыватели канала 1

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

Считыватели канала 2

☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

Настроить временные зоны

Врем. интерв. реле, 10мс

Реле 1: 500

Реле 2: 500

Реле 3: 500

Реле 4: 500

Реле 5: 500

Реле 6: 500

Реле 7: 500

Реле 8: 500

Управление

Переслать СПР

Очистить СПР

Считать конфигурацию

Переслать конфиг.

Получить время

Синхрониз. время

Применить

Отменить