

AR-727

ACFA Intellect AR-727 . Soyal .

Архитектура Оборудование Интерфейсы Пользователи Программирование

LOCALHOST
Soyal 1
Soyal Конвертор 1.1
AR-727.1

1.1.1 AR-727.1

Soyal Конвертор ☐ Отключить

Soyal Конвертор 1.1

Регион

Коды

Код под принуждением: 4321

Мастер код: 123456

Пароль для взятия на охрану: 8888

Основная конфигурация

Arming pulse output Time: 500

Door Relay Time, 10ms: 500

Alarm Relay Time, 10ms: 500

Arming Delay Time, 10ms: 500

Alarm Delay Time, 10ms: 500

Door close delay Time, 10ms: 500

Настройки

Адрес: 1

Регион входа: Раздел 1.1

Регион выхода: Раздел 1.2

Режим: M6

Настроить временные зоны

Расш. настройки 0

☐ Включить а-Entry Door

☐ Master reader

☐ Enable RTS

☐ Enable TZ 63

☐ Авто блокиро-УРВ

Расш. настройки 1

☐ Forced Open Alarm

☐ Switch WG to main

☐ Date/Month format

☐ English interface

Display ID format: WG

Расширенные настройки 2

☐ Enable Bell(##)

☐ Enable Stop Alarm

☐ Freeze Controller

☐ Enable Lift Output and disable Duress output

☐ Enable Door relay will active at open time zone, don't wait card flash

Управление

Считать конфиг.

Переслать конф.

Переслать СТР

Перезагрузить

Получить время

Синкр. время

Уст. по умолчанию

Применить Отменить