

1.

1 SKUD SKAT 1 1.0.0.1

Компьютер Отключить
LOCALHOST

Настройка

COM-порт: 1

Переслать пользователей

Автоконфигурация оборудования

Записать конфигурацию в контроллеры

Настроить парный доступ

Настроить уровни доступа

Применить Отменить

2.

1.1 Контроллер SKUD SKAT 1.1

SKUD SKAT Отключить
SKUD SKAT 1

Настройки

Версия прошивки: version

Скорость передачи: AUTOBAUDING

Контроль доступа: Автономно

Сетевой адрес: 1

Тип доступа: 4 двери

Конфигурация

Записать пользователей

Прочитать конфигурацию оборудования контроллера

Записать конфигурацию оборудования контроллера

Динамическая пересылка данных СПР

Применить Отменить