

Axis T8310

:

- Axis T8310
- Axis T8310
- JScript

Axis T8310

Axis T8310 :

1. .
2. :

1

Контроллер телеметрии 1

Компьютер

☐ Отключить

LOCALHOST

Настройки

Axis

Порт

COM1

Скорость

19200

Четность

None

☒ DTR

☒ RTS

Применить

Отменить

- a. Axis.

b. , Axis T8310 USB.
3. .
4. .

Axis T8310 .

Axis T8310

Axis T8310

AXIS T8310 , :

- 1. AXIS T8311. , (). 6 .

Axis 8311 z () , ()-.

- 2. AXIS T8312 10 12 .
- 3. AXIS T8313 6 .

AXIS T8310 USB-. AXIS T8310 AXIS T8312, USB-.

, , :

- 1. JScript (. (JScript));
- 2. (.);
- 3. (. ,).

AXIS T8310 .

:

KEY_PRESSED		param0		0..21
		device	, .	0 - AXIS T8312 , 1 - AXIS T8313
KEY_RELEASED		param0		0..21
		device	,	0 - AXIS T8312, 1 – AXIS T8313

(TELEMETRY_EXT).

AXIS T8312:

Клавиша	Код клавиши	Клавиша	Код клавиши
0	0	Alt	11
1	1		12
2	2		13
3	3		14
4	4		15
5	5		16
6	6	F1	17
7	7	F2	18
8	8	F3	19
9	9	F4	20
	10	F5	21

AXIS T8313 .

:

MOVED		param0		JogDial -1.. 1; Shuttle -7..7
		device	AXIS T8313	0 – , 1 –

AXIS T8310 :

1. (). (12-16).
2. (). (12-16).

 .

TELEMETRY_EXT

JScript

JScript, AXIS T8310 :

Axis T8312

Клавиша	Действие
F1	Раскладка с 1 камерой
F2	Раскладка с 4 камерами
F3	Раскладка с 9 камерами
F4	Раскладка с 16 камерами
F5	Раскладка с 25 камерами
	Идентификатор монитора
	Идентификатор камеры
	Перейти в пресет
	не используется
	Сохранить пресет
	Переключение между живым видео и архивом
Alt	не используется

Axis T8313

Клавиша	Действие
	Стандартные клавиши
[L]	Экспорт кадра
[R]	Экспорт архива
	Внешний элемент управления отвечает за увеличение/уменьшение размера окна видеонаблюдения камеры. Внутренний элемент управления: следующий/предыдущий

:

1. 3 12 :

a. 12,



b. 3,



2. 2 :

a. 2,

