

RTSP

0). HTTP API – . [HTTP API](#) . http/https . . RTSP , Web .

Web- RTSP- , .

 .
RTSP [RTSP](#) .

RTSP :

1. Web (1).

1

Web сервер 1

Компьютер

☐ Отключить

LOCALHOST

HTTP-сервер

Номер порта: 80

Количество подключений: 100

Пользователь по-умолчанию:

☐ Трансляция в ЕЦХД 2

RTSP-сервер: RTSP Сервер 1 3

☐ Использовать NAT-адрес 4

1

Основные настройки

Список камер

5

HTTPS - сервер

☒ Использовать протокол HTTPS

Ключ: C:\Program Files (x86)\Инте ...

Сертификат: C:\Program Files (x86)\Инте ...

Номер порта: 443

Применить

Отменить

2. (2).
3. RTSP- RTSP (3).
4. NAT, NAT- (4).

 .
RTSP .

5. (5).

RTSP Web- .