

CARMEN

CARMEN , . :

1. .
КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ ITV | AXHONSOFT Экспорт проекта / Импорт проекта Оффлайн версия Калькуляторы производителей Архитектуры процессоров
Настройки Документация

2. **CARMEN- (1).**

Настройки

Комментарии

Язык	Русский ▾
Максимальная загрузка CPU	60% ▾
Расчёт платформ для CARMEN-Авто	☒ 1
Показывать количество ядер CARMEN	☐
Отключить автоматический пересчет	☐

Сохранить

2

3. (2).

CARMEN- (.).

CARMEN :

1. **Carmen- (1).**

КАЛЬКУЛЯТОР ПЛАТФОРМ ITV | AXHONSOFT Экспорт проекта / Импорт проекта Оффлайн версия Калькуляторы производителей Архитектуры процессоров
Настройки Документация

Axxon Next

Интеллект 1

x32

х64 2

Базовый

Carmen-Авто

Параметры						
Камер	Высота, метры (H)	Расстояние до номера, метры (L)	Расстояние до дороги, метры (b)	Скорость машины, км/ч (V)	Сцена	Страна
1 ▾	2.0 ▾	15.0 ▾	2.0 ▾	60 ▾	FREEFLOW ▾	USA ▾

Описание 3

Схема

H - Высота установки камеры на опоре — высота установки камеры над уровнем номера (в среднем высота установки равна 2 метрам).

L - Расстояние от опоры до номера — расстояние от основания опоры до проекции номера на дорогу (в среднем расстояние от опоры до номера = 15 метрам).

b - Расстояние от оси движения номера до опоры — расстояние от середины дороги до основания опоры (в среднем расстояние от оси до опоры = 2 метрам).

V - Скорость машины — максимальная скорость, с которой автомобиль может пересекать зону распознавания.

Посчитать

4

Рекомендованные платформы

2. 64- CARMEN, 64 (2).
3. (3). , , .

	, .
, (H)	— (2).
, (L)	— (15).
, (b)	— (2).
, / (V)	— , .
	CARMEN. FREEFLOW CARMEN-. TRIGGERED FREEFLOW ParkingMode; - ParkingMode (.)

	, , .
--	-------

4. (4).

.