

AR-716E

ACFA- AR-716E AR-716E. Soyol .

АрхитектураОборудованиеИнтерфейсыПользователиПрограммирование

LOCALHOSTSoyal 1AR-716E 1

1.1AR-716E 1

SoyalОтключить

Soyal 1

Регион

Основные настройки

IP: 0 . 0 . 0 . 0

Ethernet 1621

Адрес: 2

Версия:

Дополнительные настройки

☐ Auto Reset Anti-pass on Time Zone 61

☐ Enable DI-1 On Open All Doors

☐ DD/MM AR-701H4 Date/Month Format

☐ Enables Auto disarming on Time Zone 62

☐ Enables Door release on Time Zone 63

☐ Enables AUTO Door Zone

☐ Will enable 'K3' relay On while Anti-passback error and enable 'K1' relay On while alarm event on each reader

☐ Mean this controller is Master Node

Считыватели канала 1

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8

Считыватели канала 2

☐ 9☐ 10☐ 11☐ 12

☐ 13☐ 14☐ 15☐ 16

Настроить временные зоны

Врем. интерв. реле, 10мс

Реле 1: 500

Реле 2: 500

Реле 3: 500

Реле 4: 500

Реле 5: 500

Реле 6: 500

Реле 7: 500

Реле 8: 500

Управление

Переслать СПР

Очистить СПР

Считать конфигур.

Переслать конфиг.

Получить время

Синхрониз. время

Применить

Отменить

AR-716E AR-716, AR-716E AR-716 (. AR-716 AR-716).