

ddi-

ddi- ddi.exe. , ITV.

:

- 1. ACFA-.
- 2. ddi.exe .ddi, ACFA-.

 .
ddi < >\Languages\ru

- 3. (1).

DDI & DBI Editor - [C:\Program Files (x86)\Интеллект\Languages\ru\intellect.acfa.elsys2.ddi]

Файл

DDI DBI

Имена События Реакции Значки Состояния Правила перехода

Поиск по имени

Объект	Имя	Имя группы
ELSYS2	Система Elsys	
ELSYS2_LOCAL_PART	Elsys Локальный раздел	Локальные разделы
ELSYS2_GLOBAL_PART	Elsys Глобальный раздел	Глобальные разделы
ELSYS2_GROUP_PART	Elsys Группа разделов	Группы разделов
ELSYS2_CTRL_GROUP	Elsys Группа оборудования	
ELSYS2_DEV	Elsys Контроллер	
ELSYS2_DEV_IN	Elsys Вход	Входы
ELSYS2_DEV_OUT	Elsys Выход	Выходы
ELSYS2_DEV_OUT_GROUP	Elsys Группа выходов	Группы выходов
ELSYS2_DEV_PART	Elsys Раздел	Разделы
ELSYS2_DEV_RDR	Elsys Считыватель	
ELSYS2_DEV_DOOR	Elsys Дверь	
ELSYS2_DEV_DOOR_RDR	Elsys Считыватель двери	
ELSYS2_DEV_GATE	Elsys Ворота	
ELSYS2_DEV_GATE_RDR	Elsys Считыватель ворот	
ELSYS2_DEV_TURN	Elsys Турникет	
ELSYS2_DEV_TURN_RDR	Elsys Считыватель турникета	

Всего объектов: 19

- 4. (1) (2).

DDI & DBI Editor - [C:\Program Files (x86)\Интеллект\Languages\ru\intellect.acfa.elsys2.ddi]

Файл

DDI DBI

Имена События Реакции Значки Состояния Правила перехода

Название	Описание	Обработка сообщений	Звуковая поддержка	Не слать в сеть	Не протоколировать	Журнал Windows
EVENT1F	Снятие с охраны	INFORMAT...	☒	☐	☐	☐
EVENT94	Идентификаци...		☐	☐	☐	☐
EVENT96	Идентификаци...		☐	☐	☐	☐
EVENT98	Восстановлен...	INFORMAT...	☒	☐	☐	☐
EVENT9A	Потеря связи	ALARM	☒	☐	☐	☐
EVENT9B	Восстановлен...	INFORMAT...	☒	☐	☐	☐
EVENT9C	Потеря связи	ALARM	☒	☐	☐	☐
EVENT9D	Восстановлен...	INFORMAT...	☒	☐	☐	☐
EVENT9E	Авария питания	ALARM	☒	☐	☐	☐
CARD_READ	Прочитана карта		☐	☐	☐	☐

Параметры для события "Прочитана карта":

Параметр	Название	Тип
card	Номер карты	EDIT

Всего объектов: 19

- 5. , (3) - .
- 6. (4).
- 7. : EDIT () COMBOBOX () (5). COMBOBOX .
- 8. .ddi.
- 9. ACFA-.

Параметры	
Параметр	Название в парс...
card	Номер карты



!

ACFA- ddi- . ACFA- ddi- < >\Languages\ru.

ddi- .