

(), .

:

1.1.1 Эмулятор ОПС Датчик 1.1.1

Эмулятор ОПС Отключить

Эмулятор ОПС Контроллер 1.1

Адрес: 1

Тип: Ручной

Команды

Тревога/Нарушение 1

Неисправность 2

Применить Отменить

- /- (1).
- - (2).