

(.), .

:

1.1.1	Эмулятор ОПС Группа 1.1.1	Адрес:	1
Эмулятор ОПС	☐ Отключить	Тип:	Ручной
Эмулятор ОПС Контроллер 1.1			

Команды	
Тревога/Нарушение	1
Неисправность	2
Автопостановка	3
Автоснятие	4
Автопостановка с подтверждением	5
Автоснятие с подтверждением	6

Эмулятор ОПС Датчик 1.1.1	☒
Эмулятор ОПС Датчик 1.1.2	☐

Применить	Отменить
-----------	----------

- / – (1)
- – (2)
- – (3)
- – (4)
- – (5)
- – (6).