

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

:

1.

1

Монитор

Экран

☐ Отключить

Экран 1

Монитор: 1

X: 60 Y: 50

W: 40 H: 40

☒ Разрешить перемещение

Квадратор

горизонталь:

вертикаль:

Отображение

Direct3D (рекомендуется)

Случай использования:
всегда, если поддерживается
видеокартой
Загрузка процессора: низкая
Качество изображения:
высокое

☐ Активная видеокамера Макс. Мин.

☐ Тревожные камеры ☒ Выдерживать пропорции камеры

☒ Список ☒ Отображать титры

☒ Панель управления ☐ Сглаживание

☒ Использовать привязанную к камере кнопку

Управление телеметрией Низкий приоритет

Листание с

Аудиопроигрыватель Аудиопроигрыватель 1

☒ Выбор камеры с группировкой и поиском

☒ Номер камеры ☒ Имя камеры

☒ Время камеры ☒ Имя монитора

☐ Дополнительная информация

☒ Меню камеры ☒ Рамка камеры

Основные настройки

Список камер

Телеметрия

Интерфейс

Применить

Отменить

2.

3.