

PS-RTP

 !

PS-RTP 4.11.3.

PS-RTP .

1

PS-RTP Сервер 1

2

Компьютер

☐ Отключить

3

LOCALHOST

4

Основные

Список устройств

Подключение к внешнему серверу

IP:

10.0.11.55

5

Порт:

5060

6

Транспорт:

UDP

7

Домен:

0000000000

ID сервера:

00000000002000000001

8

RTP

Диапазон портов

9

от:

10

до:

Применить

Отменить

1 PS-RTP Сервер 1

Компьютер ☐ Отключить

LOCALHOST

Основные			
Список устройств			
Подключение к внешнему серверу			
▶	Тип	Имя	ID устройства
	Камера	1: Камера 1	00000000001320000001
*	11	12	13

Применить

Отменить

1

PS-RTP Сервер 1

Компьютер

☐ Отключить

LOCALHOST

Основные

Список устройств

Подключение к внешнему серверу

☒ Подключиться к внешнему серверу_

14

IP:

15

Порт:

5060

16

Транспорт:

TCP

17

Логин:

18

Пароль:

19

ID сервера:

20

Применить

Отменить

PS-RTP .

/					
1		RS-RTP		-	RS-RTP
2		RS-RTP	,	RS-RTP	, (, > <) . - 1 60
3		() RS-RTP			- RS-RTP - RS-RTP
4		,			

