

1

2

3

4

Окно управления телеметр

Экран

Экран 1

Отключить

5

6

7

8

9

10

11

12

Координаты вывода

Монитор 1

X: 30

Y: 30

W:

H:

Разрешить перемещение окна

Полупрозрачное окно

14

15

16

Разрешить задавать предустановки

Разрешить горячие клавиши

Список доступных камер с телеметрическим управлением:

17

18

19

20

21

Выбранные камеры:

Приоритет

Низкий

Применить

Отменить

/						
1	*			, , , ,	-	
2	*			,		, (, > <) . - 1 60
3						- -
4			,			

5			,		1	1 16
6	X		X	%	30	0 *100, –
7	Y		Y	%	30	0 *100, –
8	W			%	-	18 *100, –
9	H			%	-	34 *100, –
10	*		,, W H	-	-	-
11						– –
12						– –
13						– – – –
14			0			– –
15						– –
16			,			
17		-	, ,	-	-	
18	*			-	-	-
19	*			-	-	-
20	*			-	-	-
21	*			-	-	-

*