

, SIP- RTSP

, SIP- RTSP, :

- 1.
- 2.
3. **SIP and RTSP (1).**

2 Устройство видеоввода SIP

Компьютер ☐ Отключить

LOCALHOST

Тип: SIP and RTSP 1

PCI канал: 00

Сигнал: PAL

Разрешение: Стандартное

Скорость: - макс
- мин

IP адрес: rtsp://admin:123456@192.16 2

Порт: 5060 3

Имя: 101 4

Пароль: 5

☐ Активизировать watchdog

☐ Использовать настройки устройства

Основные настройки

6

Применить Отменить

4. **IP RTSP-** , RTSP: , , URL (2).
: rtsp://admin:123456@192.168.1.63:8554/ch01

 .

(3), (4) (5) SIP-, SIP-.

5. (6).

, SIP- RTSP, .