

# SIP-

SIP- IP- . IP- SIP-, . , SIP- SIP- //.

SIP- – IP-, , SIP (Session Initiation Protocol).

SIP- : PCMA PCMU.

, . SIP- SIP- Asterisk, SIP- .

SIP- SIP-, , .

АрхитектураОборудованиеИнтерфейсыПользователиПрограммирование

Режим: Демо

Computer S-UYUTOVA [S-UYUTOVA]

- SIP\_TERMINAL [1]
- SIP\_TERMINAL [2]
- SIP-терминал 2 [2]
- SIP-терминал 1 [1]
- SIP-операторы
  - SIP-оператор 1 [1]
- Адресные книги
  - Адресная книга 1 [1]
- SIP-устройства
  - SIP-устройство 1 [1]
- Устройство видеоввода 1 [1]

1 SIP-терминал 1

Компьютер ☐ Отключить

Computer S-UYUTOVA

Тип терминала

☒ SIP-сервер

☐ SIP-клиент

Настройки терминала

Сеть

SIP - порт 5060

SIP - транспорт UDP

Диапазон портов RTP

с 40000 по 64000

Настройки подключения к серверу

Адрес

Порт

Основные настройки

Дополнительные настройки

Настройка номеров

Применить

Отменить

SIP-( , ) :

1. SIP- (. SIP- ).
2. SIP- (. SIP- ).
3. , (. SIP-).
4. (. SIP- ).
5. SIP- (. SIP-).
6. (. SIP- ).

7. , SIP-( , SIP-).
8. SIP- SIP- ( . ).
9. **SIP-** ( . SIP-).



SIP-