

Axxon-

Axxon- .

Axxon- Axxon Next. :

1. , Axxon- Axxon Next Axxon- Default (8).

 .
Axxon-.

Установка AxxonNext v.3.6.0.1046

Включение Сервера в Axxon-домен



Выберите одну из возможностей привязки Сервера к Axxon-домену.

☒ Создать новый Axxon-домен и включить в него Сервер

☐ Включение Сервера в уже существующий Axxon-домен будет осуществлено позже вручную

Назад

Далее

Отмена

2. Axxon Next Axxon- Axxon- (21).

Установка AxxonNext v.3.6.0.1046

Включение Сервера в Axxon-домен



Выберите одну из возможностей привязки Сервера к Axxon-домену.

☐ Создать новый Axxon-домен и включить в него Сервер

☒ Включение Сервера в уже существующий Axxon-домен будет осуществлено позже вручную

Назад

Далее

Отмена

3. .
4. Axxon- Axxon- .

Axxon- , Axxon- :

1. Аххон- , Аххон-, Аххон-.
2. Аххон- Аххон-, 1 .
3. Аххон- Аххон- .