

:

1

Модуль обнаружения ТС

Экран

☐ Отключить

Экран 1

Монитор для управления:

Монитор 1

4

Настройки...

5

Распознаватели номеров

Доступные:

>>

>

<

<<

Выбранные:

Канал распознавания номеров 1

Внешние базы данных

Доступные:

>>

>

<

<<

Выбранные:

Внешняя БД номеров 1

6

7

Основное

Монитор

2

☒ Отображать

Координаты:

X: 4

Y: 45

X

W: 52

H: 49

Монитор 1

3

☒ Разрешить перемещение

Применить

Отменить

:

/						
1	• • •			-	-	-
2						-
3						
	X		X	%	-	0 100
	Y		Y	%		0 100
	W			%	-	0 100
	H			%	-	0 100
	X			-	-	-
						-
			, ,	-	1	1-16
4					-	
5			, , ,	-	-	-

6					
			TC	-	-
			TC	-	-
	>, <, >>, <<		TC	-	-
7					
			,	-	-
			,	-	-
	>, <, >>, <<			-	-