

1

1

Устройство видеоввода 1

2

Компьютер

3

☐ Отключить

LOCALHOST

4

Тип:

ONVIF

5

Модель:

6

Прошивка:

7

8

PCI канал:

00

Сигнал:

PAL

9

Разрешение:

Стандартное

10

Скорость:

макс

мин

11

IP адрес:

85.172.174.48

12

Порт:

8084

13

RTSP:

5554

14

Имя:

admin

15

Пароль:

••••

16

☐ Активизировать watchdog

17

☐ Использовать настройки устройства

18

Основные настройки

Применить

Отменить

/						
1						

2				,		, (, > <) . – 1 60
3		()				– . –
4						
5		IP-	IP-	-		(FS-3, FS-5, FS-6, FS-8, WS-4, WS-7/17 .) (WaveHub) (Axis, Panasonic .) Virtual, Virtual bench
6		IP-	IP-	-		IP-
7		IP-	IP-	-		IP-
8	PCI-	PCI-		-		0 31, PCI-
9				PAL		PAL, NTSC
10						.
11						IP- . . : – . – . – .
12	IP	IP	IP	-		... : 0.0.0.0 – 255.255.255.255 IP- < >;<GUID >;< >
13		IP-		-		0 65535 IP-
14	RTSP	RTSP- IP-		-		0 65535 IP-
15		IP-	-	-		IP-
16		IP-	-	-		IP-
17	Watchdog	Windows				– Windows – Windows

18			, Web- IP-		. <i>IP</i> , .	- IP- -
----	--	--	------------	--	-----------------	------------