

Noder :

The screenshot displays the Noder control interface. At the top, there is a header bar with a tab labeled "1" and "Noder Контроллер 1". Below this, there are several input fields and buttons: "IP адрес: 192 . 168 . 117 . 230" with a "Тест Ping" button and an "Открыть в браузере" button; "Версия приложения:" and "Версия прошивки:" fields; "Дата компиляции:" and "Дата компиляции:" fields. A sidebar on the left contains "Объект Noder" (with an "Отключить" checkbox), "Объект Noder 1" (dropdown), and "Регион" (dropdown). The main area has a menu with "Действия", "Связь", "Настройки", "Форматы карт", "OSDP", and "Описание". Under "Действия", there are three panels: "Конфигурация" (with a highlighted "Отправить конфигурацию в контроллер" button and other options like "Создать конфигурацию EE12 офлайн"), "Управление базой данных контроллера" (with "Записать польз-лей, ВЗ, УД (очистив БД)", "Обновить пользователей", and "Удалить всех польз-лей, УД и ВЗ"), and "Питание DEC выхода и считывателей" (with "Выключить", "Включить", and "Выключить на время" buttons). Other panels include "Перезапуск" (with "Перезапустить приложение" and "Перезапустить контроллер") and "Тестовый интерфейс" (with "Создать тестовый интерфейс" and "Удалить тестовый интерфейс"). At the bottom, there are "Применить" and "Отменить" buttons.

— Noder

EE12/EW4 —

— (. Noder EE12/EWE4).

—

— , () —

— , **Noder**.

— , —

— 8.

—

—

DEC

— , — , DEC. «».

— ,

