

:

- ;
- 2 ;
- 20 ;
- , (1 10) ;
- /, ;
- ;
- ,/;
- .

web:-

Датчики/реле

Сбросить датчики удара и открытия корпуса

Переключить реле 1

Переключить реле 2

Просмотр журнала событий

Просмотр журнала измерений

Настройки пороговых значений

Верхний порог температуры:
40 °C

Нижний порог температуры:
5 °C

Верхний порог влажности:
60 %

Нижний порог влажности:
20 %

Контроль зависания:
☐ Yes ☒ No

Сохранить

Настройки пороговых значений для напряжений

Диапазон изменения напряжения 3.3В:
От 3.0 В До 3.6 В ☐ Yes ☒ No

Сохранить

Диапазон изменения напряжения 5В:
От 4.5 В До 5.5 В ☐ Yes ☒ No

Сохранить

Диапазон изменения напряжения 5В STBY:
От 4.5 В До 5.5 В ☐ Yes ☒ No

Сохранить

Диапазон изменения напряжения -5В:
От 4.5 В До 4.5 В ☐ Yes ☒ No

Сохранить

Диапазон изменения напряжения 12В:
От 10.8 В До 13.2 В ☐ Yes ☒ No

Сохранить

Диапазон изменения напряжения Power Good:
От 4.5 В До 5.5 В ☐ Yes ☒ No

Сохранить

Диапазон изменения напряжения -12В:
От -10.8 В До -13.2 В ☐ Yes ☒ No

Сохранить

Диапазон изменения напряжения акустическая:
От 3.0 В До 4.8 В ☐ Yes ☒ No

Сохранить

Калибровка датчика пыли

Значение пыли(калибр.) = A * значение пыли * B

A=
121.8

B=
1

Сохранить

Управление сервером

Включить сервер

Перезагрузка сервера

Принудительное выключение сервера

Выключить сервер

Управление устройством

Перезагрузить устройство

Выйти из панели управления

web-:

Журнал событий

10:28:9 1.2.21	Open sensor activation
10:28:1 1.2.21	Vibra sensor activation
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error
	No error

Очистить журнал событий