

, RR (. RR).

Условия запуска

По умолчанию: 4.Камера: Распознавание номеров автомобилей (RR): Распознанный номер: Срабатывание

Условия запуска По умолчанию: 4.Камера: Распознавание номеров автомобилей (RR): Распознанный номер: Ср —

Параметр Direction Значение 2 Максимальное значение 2

1 2 — 3

+ Добавить фильтр событий

Камера: Инициировать тревогу

Инициировать всегда | По умолчанию: 4.Камера | Архив AliceBlue

Режим работы Инициировать всегда

Камера По умолчанию: 4.Камера

Случайно

Запись в: Архив AliceBlue

+

:

- Direction (1), «1» (2) «1» (3) , ;
- Direction (1), «2» (2) «2» (3) , .

, (.:). / .

Условия запуска

Ручной запуск

Условия запуска По умолчанию: 4.Камера: Распознавание ТС (RR): Распознано ТС: Срабатывание

Параметр SpeedKmph Значение 30 Максимальное значение 40

1 2 — 3

+ Добавить фильтр событий

Камера: Инициировать тревогу

Инициировать, если нет активной | Камера, инициировавшая исполнение команды

Режим работы Инициировать, если нет активной

Камера Камера, инициировавшая исполнение команды

Случайно

Запись в:

+

:

- SpeedKmph (1).
- (2) (3) , .