

Руководство Администратора

1. 2.	Список используемых терминов Руководство Администратора. Введение 2.1 Назначение и структура Руководства Администратора	5 5 5
	2.2 Назначение программного комплекса Face-Интеллект	5 . 5
3.	Требования к программно-аппаратной платформе	6 6
	3.2 Требования к операционной системе	6
	3.3 Требования к видеокамерам	6
	3.4 Требования к установке и настройке видеокамер	6
	3.5 Требования к реализации Web-интерфеиса программного комплекса	7
		7
	3.5.2 Клиент программного комплекса Face-Интеллект	7
	3 5 2 1 Общие требования	7
	3.5.2.2 Настройка параметров безопасности в браузере Internet Explorer	7
	3.5.2.3 Добавление IP-адресов серверов поиска лица в доверенную зону браузера Internet Explorer	9
4.	Требования к квалификации персонала	10
5.	Общее описание программного комплекса Face-Интеллект	10
	5.1 Структура программного комплекса Face-Интеллект	10
	5.1.1 Взаимодействие модулей программного комплекса Face-Интеллект 5.1.2 Обобщенная структура системы видеонаблюдения на основе ПК	11
	Face-Интеллект	11
	5.2 Модули распознавания лиц	13
	5.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЕТЕКТОР ЛИЦ	13
	5.4 Функциональные характеристики программного модуля Сервер распознаван	ия 13
	5 5 Функциональные характеристики программного модуля Поиск по фото	14
	5.6 Функциональные характеристики программного модуля Сервер поиска лиц 14	. 14
	5.7 Функциональные характеристики программного модуля Web доступ к поиску	y
	лиц	14
	5.8 Функциональные характеристики модуля Tevian 1.8.1	14
~	5.9 Функциональные характеристики модуля VisionLabs	14
6.	Основные программно-аппаратные компоненты системы гасе-интеллект	14
	6.1.1 Одерационная система	14 1/
	6 1 2 Программные ядра	14
	6.1.3 Функциональные программные модули	15
	6.1.4 Внутренняя база данных Сервера	15
	6.1.5 Внутренняя база данных программного комплекса Face-Интеллект	15
	6.1.6 Программное обеспечение рабочих мест	16
	6.1.7 Активация модулей программного комплекса Face-Интеллект	16
	6.1.7.1 Особенности лицензирования и работы модулей распознавания	
	Cognitec 8.8, Tevian 1.8.1, VisionLabs	16
	6.1.7.2 Активация модуля Cognitec 8.8	1/
		10
	6.1.7.4 Активация и особенности лицензирования модуля Tevian 1.8.1	22
	6.2 Аппаратное обеспечение	22
	6.3 Коммуникационная среда	22
7.	Установка компонентов программного комплекса Face-Интеллект	23
-	7.1 Общие сведения об установке программного комплекса Face-Интеллект	23
	7.2 Установка программного комплекса Гасе-Интеллект	23
	7.2.1 Описание дистрибутива программного комплекса Face-Интеллект	23
	7.2.2 Установка	23
	7 2 3 Восстановление	27

7.2.4 Удаление	
7.2.5 Установка модуля распознавания лиц VisionLabs	
8. Конфигурирование программного комплекса Face-Интеллект и настройка его	
компонентов 31	
8 1 Порядок конфигурирования и настройки программного комплекса	
Езсо-Интоплоит	
8.3 пастроика системного объекта Сервер распознавания лиц	
8.3.1 Порядок настроики системного объекта Сервер распознавания лиц 34	
8.3.2 Активация используемого модуля распознавания в ПК Face-Интеллект . 34	
34	
8.3.3 Задание параметров архива обнаруженных лиц	
8.3.4 Задание параметров архива распознанных лиц	
8.3.5 Выбор объектов Детектор лиц	
8.3.6 Задание параметров распознавания обнаруженных лиц	
8.3.7 Задание размеров лица для распознавания	
8 3 8 Особенности настройки совместного использования распознавания	
Vision labs и захвата Tevian 38	
8.4.2 Задание параметров интерфеисного окна монитор лиц	
8.4.3 Выбор объектов Детектор лиц для совместной работы с интерфеисным	
объектом Монитор лиц	
8.4.4 Выбор объектов Сервер распознавания лиц для совместной работы с	
интерфейсным объектом Монитор лиц	
8.4.5 Задание уровней схожести обнаруженного лица с эталонным изображением	
лица для визуального выделения распознанного лица	
8.4.6 Выбор интерфейсного объекта Монитор для воспроизведения видеоархива	
8 4 7 Активация функции Показывать глаза 43	
аталонным изображения проденти ехожести обнируженного лици е	
о.э.т порядок настройки интерфейсного объекта монитор распознанных лиц . 4	
8.5.2 Задание параметров интерфеисного окна Монитор распознанных лиц 45	
8.5.3 Выбор объектов Сервер распознавания лиц для совместной работы с	
интерфейсным объектом Монитор распознанных лиц	
8.5.4 Выбор цветов для выделения распознанных лиц по принципу	
принадлежности к отделу 47	
8.5.5 Настройка отображения распознанных лиц	
8.5.6 Выбор интерфейсного объекта Монитор для воспроизведения архива . 48	
8.6 Настройка системного объекта Сервер поиска лиц	
8.6.1 Порядок настройки системного объекта Сервер поиска лиц	
8 6 2 Залание параметров молуля распознавания лиц 50	
8 6 3 Залание параметров базы данных	
обирружения вин	
8.8 настроика интерфеисного объекта модуль просмотра web-интерфеисов 56	
8.8.1 Задание параметров интерфейсного окна Модуль просмотра	
web-интерфейсов	
8.8.2 Настройка объекта Web-интерфейс для сервера поиска лиц 58	
9. Приложение 1. Описание интерфейсов	
9.1 Панель настройки системного объекта Детектор лиц	
9.2 Панель настройки системного объекта Сервер распознавания лиц 60	
9.3 Панель настройки системного объекта Сервер поиска лиц	
9.4 Панель настройки системного объекта Web доступ к поиску лиц 65	
9.5 Панель настройки интерфейсного объекта Модуль просмотра web-интерфейсов	

9.6 Панель настройки интерфейсного объекта Монитор лиц	5 68
9.7 Панель настройки интерфейсного объекта Монитор распознанных лиц	71
9.8 Панель настройки раздела Face-Интеллект с помощью утилиты tweaki.exe	74
10. Приложение 2. Возможные проблемы при использовании программного комплек	ca
Face-Интеллект	75
11. Приложение 3. Примеры часто используемых скриптов	75
12. Приложение 4. Описание утилит для работы с ПК Face-Интеллект 7	76
12.1 Утилита Cfgedit.exe для настройки распознавателя лиц Cognitec 7	76
12.1.1 Общие сведения об утилите Cfgedit.exe	76
12.1.2 Запуск и завершение работы утилиты Cfgedit.exe	76
12.1.3 Работа с утилитой Cfgedit.exe	78

Список используемых терминов

Вектор – математическое представление лица, создаваемое при его распознавании в кадре видеоизображения.

Популяция – совокупность лиц в базе данных, по которой производится поиск.

Эталон – изображение «черного списка», расположенное в папке <Директория установки ПК *Face-Интеллект*>\Bmp\ Person, а также соответствующий ему вектор, хранящийся в базе данных.

Захваченное (обнаруженное) лицо – лицо, обнаруженное на видеоизображении. Фотографии всех обнаруженных лиц хранятся в папке с видеоархивом в виде файлов в формате 0._СЗ8D

Примечание

В случае использования Сервера поиска лиц, хранение векторов захваченных лиц осуществляется во внутренней базе данных ПК Face-Интеллект - FaceRecongition. В случае использования Сервера распознавания лиц, хранение векторов захваченных лиц осуществляется во внутренней базе данных ПК Face-Интеллект - Fir.

Распознанное лицо – лицо, обнаружившее достаточную степень сходства с одним из эталонов. Векторы и фотографии распознанных лиц хранятся в базе данных.

Идентификация – режим, при котором после ввода лица в базу распознавания лиц, непрерывно ведется анализ лиц с детектора, и если совпадение с базой есть, немедленно выдается результат в интерфейсный объект **Монитор лиц** (и ли в интерфейсный объект **Монитор распознанных лиц**).

Верификация –режим поиска лица с фото в потоке от камеры по команде. В параметры передается имя файла фотографии из папки Интеллект\Bmp\Person без расширения, ID камеры, с которой начнется проверка и параметр ожидания появления лица в камере в секундах.

Руководство Администратора. Введение

Назначение и структура Руководства Администратора

Документ Программный комплекс *Face-Интеллект* Руководство Администратора является справочно-информационным пособием и предназначен для системных администраторов, специалистов по установке и настройке, пользователей с правами администрирования на основе программного комплекса *Face-Интеллект*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общее описание программного комплекса Face-Интеллект;
- 2. основные программно-аппаратные компоненты системы Face-Интеллект;
- 3. требования к аппаратно-программной платформе;
- 4. требования к квалификации персонала;
- 5. установка компонентов системы Face-Интеллект;
- 6. конфигурирование программного комплекса Face-Интеллект и настройка его компонентов;
- 7. приложение 1. Описание интерфейсов;
- 8. приложение 2. Возможные проблемы при использовании программного комплекса Face-Интеллект.

Назначение программного комплекса Face-Интеллект

Программный комплекс *Face-Интеллект* предназначен для автоматической идентификации личности по результатам сравнения лица в кадре видеоизображения и эталонных изображений, сведения о которых хранятся в базе данных лиц для распознавания.

Программный комплекс Face-Интеллект обладает следующими функциональными возможностями:

- 1. обнаружение лица человека в кадре видеоизображения;
- 2. снятие биометрических параметров лиц;
- 3. сравнение лица в кадре видеоизображения и эталонных изображений, хранящихся в каталоге «<Директория установки Face Интеллект\Bmp\person>», на основании их биометрических параметров;
- 4. ведение базы данных лиц для распознавания;
- 5. формирование фото- и видеоархива;
- 6. поиск лиц в базе данных по фотоснимку лица.

Рекомендации по использованию программного комплекса Face-Интеллект

Программный комплекс Face-Интеллект устанавливается в виде расширения к программному комплексу Интеллект.

\Lambda Внимание!

При первом запуске программного комплекса «Face-Интеллект» необходимо в утилите расширенной настройки tweaki.exe установить режим отладки не равный **None**. Работа с утилитой tweaki.exe описана в разделе Утилита расширенной настройки программного комплекса «Интеллект» tweaki.exe документа

Для корректной работы с программным комплексом *Face-Интеллект* рекомендуется выполнять следующие требования:

- 1. четко выполнять предписания должностных инструкций;
- 2. использовать Программу только по прямому назначению;
- 3. не использовать на базовых компьютерах с установленным программным комплексом *Face-Интеллект* сторонн ее программное обеспечение, не являющееся его компонентами.

Требования к программно-аппаратной платформе

Требования к базовым компьютерам

Требования к базовым компьютерам для программного комплекса *Face-Интеллект* соответствуют аналогичным требованиям для программного комплекса *Интеллект (базовый)* (см. документ Программный комплекс Интеллект: Рук оводство администратора).

Для захвата и распознавания Tevian требуется процессор, поддерживающий AVX инструкции.

Требования к операционной системе

Программный комплекс Face-Интеллект работает со следующими операционными системами:

- Windows 2008 Server;
- Windows Vista;
- Windows 7 (x86, x64);
- Windows 8(x32, x64);
- Windows 8.1(x32, x64);
- Windows Server 2012.

Внимание!

Для обеспечения корректной и стабильной работы ПК *FACE-Интеллект* необходимо включить в операционной системе файл подкачки (размер по выбору системы)

\Lambda Внимание!

В операционных системах, выпущенных до Windows 7, а также в 32-битных ОС не поддерживается захват и распознавание лиц при помощи модуля Tevian, а также распознавание лиц VisionLabs.

Требования к видеокамерам

Для корректной работы программного комплекса *Face-Интеллект* требуется использовать камеры видеонаблюдения высокого разрешения. Камеры видеонаблюдения, используемые для работы с программным комплексом *Face-Интелл* ект должны удовлетворять следующим условиям:

- 1. разрешение камеры видеонаблюдения более 480 ТВ линий;
- 2. камера видеонаблюдения должна поддерживать цветное видеоизображение.

Остальные требования к видеокамерам для программного комплекса *Face-Интеллект* соответствуют аналогичным требованиям для программного комплекса *Интеллект (базовый)* (см. документ Программный комплекс Интеллект: Рук оводство администратора).

Требования к установке и настройке видеокамер

Для корректной работы программного комплекса *Face-Интеллект* следует устанавливать и настраивать видеокамеры таким образом, чтобы были выполнены следующие требования:

- Максимальное отклонение от фронтального ракурса, получаемых с видеокамер фотографий лиц людей, не должно превышать +/-15°.
- Расстояние между зрачками на получаемых с видеокамер фотографиях лиц людей должно соответствовать требованиям используемого распознавателя:
 - a. Cognitec: не менее 96 пикселей;
 - b. Tevian: не менее 50 пикселей.
- 3. Взаимное заслонение лиц должно быть минимизировано.
- 4. Лица людей должны быть равномерно освещены. Направленное боковое освещение недопустимо.
- 5. Фотографии лиц, получаемые с видеокамер, должны быть четкими. Должен отсутствовать смаз изображения, обусловленный движением человека.

 Контрастность лица человека, на получаемых с видеокамер фотографиях, должна быть не меньше 64 градаций серого. Недостаточное или чрезмерное освещение недопустимо.

🕦 Примечание

Расстояние от камеры до лица не регламентируется, проблема выбора расстояния решается подборкой объектива с нужным фокусным расстоянием

Требования к реализации Web-интерфейса программного комплекса Face-Интеллект

Подсистема отчётов Report System

Для работы с программным комплексом *Face-Интеллект* в Web-интерфейсе необходимо установить подсистему отчётов *Report System*.

Реализацию подсистемы Report System обеспечивают следующие компоненты:

- 1. Web-сервер -компьютер, который предполагается использовать для размещения сайта подсистемы.
- 2. Клиенты компьютеры, на которых предполагается отображать Web-интерфейс подсистемы.

Перед установкой подсистемы *Report System* необходимо убедиться, что на компьютере установлены следующие программные продукты:

- 1. платформа Microsoft.NET Framework 4.0;
- 2. набор серверов Microsoft Internet Information Services (IIS).

В том случае, если данные программные продукты не установлены, следует установить их.

🕦 Примечание

Платформа Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 доступна для скачивания на сайте производителя http://www.mi crosoft.com/. Набор серверов IIS распространяется вместе с операционными системами семейства Windows, являясь их опциональным компонентом.

Если предполагается подключение Клиентов к Web-серверу по сети, необходимо убедиться, что Web-сервер имеет статический IP-адрес. Кроме того, он должен быть доступен из Интернета, если это заложено в проекте системы безопасности.

Клиент программного комплекса Face-Интеллект

Общие требования

Для корректного отображения на Клиенте Web-интерфейса программного комплекса *Face-Интеллект* необходимо выполнение следующих условий:

- 1. Браузер Internet Explorer версии 11.0 и выше.
- 2. Если предполагается просматривать видеоархив события из отчёта:
 - а. Разрешение на использование компонентов ActiveX в браузере.
 - b. Установленный компонент ActiveX CamMonitor.

ј) Примечание

Компонент CamMonitor устанавливается автоматически вместе с ПК Интеллект. Если на Клиенте ПК Интеллект не установлен, следует установить этот компонент отдельно

с. ІР-адреса серверов поиска лица должны находиться в доверенной зоне браузере.

Примечание

Данное условие является необходимым только при работе с программным комплексом Face-Интеллект через интерфейсное окно Модуль просмотра web-интерфейсов

Настройка параметров безопасности в браузере Internet Explorer

По умолчанию в браузере Internet Explorer использование компонентов ActiveX запрещено, поэтому требуется дополнительно настроить параметры безопасности.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить команду Сервис -> Свойства обозревателя в главном меню браузера Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное	Сервис Справка 🛛 🗙			
🍃 Избранное 🛛 🚓 🙋 Рекомендує 🍘 Пустая страница	Удалить журнал обозревателя Ctrl+Shift+Del Просмотр InPrivate Ctrl+Shift+P Повторное открытие последнего сеанса просмотра			
	Фильтрация InPrivate Ctrl+Shift+F Параметры фильтрации InPrivate			
	Блокирование всплывающих Фильтр SmartScreen Надстройки	окон		
	Представление совместимост Параметры режима представ	ги ления совместимости		
	Подписаться на веб-канал Обнаружение веб-канала Центр обновления Windows			
	Средства разработчика	F12		
	Windows Messenger Диагностика проблем подкли Create Mobile Favorite	очения		

2. В появившемся диалоговом окне Свойства обозревателя перейти на вкладку Безопасность.

Содержание	Полключения		раммы	Лополнительно
Общие	Безопасное	ть	Конфі	иденциальность
Выберите зону	для настройки е	е параметр	ов безоп	асности.
	N	~	6	
Интернет	Местная интрасеть	Надежные узлы	Ограни узл	1чен пы
Мест	ная интрасеть			Vanu
🔙 Зона д	іля всех веб-узло	в вашей ин	трасети.	9 5/IBI
9				
- Уровень безо	пасности для это) й зоны —		
Oco	бый собые параметры	J.		
-	Чтобы изменить і	их, щелкни екомен вов:	те "Други	ой".
- "r	для возврата к р 1о умолчанию".	екомендова	анному у	ровню щелкните
		Другой		По умолчанию
Bulfo:				
	пь уровень оезо		yno)iaar	иго для всех зон

- 3. В диалоговом окне на выбранной зоне (выделенной по умолчанию) нажать на кнопку Другой.
- 4. В появившемся диалоговом окне Параметры безопасности выполнить следующие настройки:
 - а. Установить переключатель Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченных как безопасные в положение Включить.
 - b. Установить переключатель Использование элементов ActiveX, не помеченных как безопасные для использования в положение Включить.

	О Предлагать
🧳 Эл	ементы ActiveX и модули подключения
e	Автоматические запросы элементов управления ActiveX
	• Включить
-	О Отключить
e	Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как
	• Включить
	О Отключить
	О Предлагать
Ŵ	Загрузка неподписанных элементов ActiveX
	О Включить
	О Отключить
	О Предлагать
¥	Загрузка подписанных элементов ActiveX
	• Включить
1	
phene	SHARBETYNAIOT B CHNY NOCHE NEPESANYCKA INCENIEC EXPIOLEI
oc oc	обых параметров
/DOB6	нь: Средний 🚽 Сбросить
рове	пр. Среднии

- 5. Нажать кнопку ОК в окне Параметры безопасности, а затем и в окне Свойства обозревателя.
- 6. Перезапустить браузер.

Настройка параметров безопасности в браузере Internet Explorer завершена.

Добавление IP-адресов серверов поиска лица в доверенную зону браузера Internet Explorer

Для добавления IP-адресов серверов поиска лица в доверенную зону браузера необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить команду Сервис -> Свойства обозревателя в главном меню браузера Internet Explorer.

Файл Правка Вид Избранное	Сервис Справка 🗙	
🔆 Избранное 🛛 🚖 🔊 Рекомендує	Удалить журнал обозревателя Просмотр InPrivate Повторное открытие последнего сеанса пј	Ctrl+Shift+Del Ctrl+Shift+P росмотра
	Фильтрация InPrivate Параметры фильтрации InPrivate	Ctrl+Shift+F
	Блокирование всплывающих окон Фильтр SmartScreen Надстройки	}
	Представление совместимости Параметры режима представления совмест	тимости
	Подписаться на веб-канал Обнаружение веб-канала Центр обновления Windows	•
	Средства разработчика	F12
	Windows Messenger Диагностика проблем подключения Create Mobile Favorite	
-	Свойства обозревателя	

2. В появившемся диалоговом окне Свойства обозревателя перейти на вкладку Безопасность.

Свойства обозре	вателя			<u>?</u> ×
Содержание Общие Выберите зону	Подключения Безопаснос Интернета, чтобы	Прогр ть присвоить	аммы Конфи ей урове	Дополнительно денциальность нь безопасности.
Интернет	Местная На интрасеть	орадежные узлы	Огранич	иен
Надежн Эта зона веб-узль вашему и Уровень безо Друг По. - Ч- кно кно	ные узлы содержит довере , которые не прич компьютеру или до пасности для этой ой пьзовательская на гобы изменить ура опку "Другой". ля возврата к рек опку "По умолчани	нные инят вреда анным. а зоны астройка. звень безо омендован ю".	а В это пасности ному уро	Узлы) ой зоне узлов нет. , нажмите вню нажмите
		Другой		По умолчанию
		OK	Отме	на Применить

3. Выбрать зону Надежные узлы и нажать кнопку Узлы....

Надежн	ные узлы 🤶	×
0	В данную зону можно добавлять веб-узлы и удалять их и: нее. Заданные для зоны параметры безопасности будут использоваться для всех ее узлов.	3
До <u>б</u> ави	ить узел в зону:	
https:	://192.168.2.55/ Добавить	
Be6-y <u>a</u> /	алы: Далить	
 I⊽ Для	ія в <u>с</u> ех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https: ОК Отмена)

- 4. Ввести IP-адрес сервера поиска лиц в указанном формате и нажать кнопку Добавить.
- 5. Нажать кнопку ОК в окне Надежные узлы, а затем и в окне Свойства обозревателя.
- 6. Перезапустить браузер.

Добавление IP-адресов серверов поиска лица в доверенную зону браузера завершено.

Требования к квалификации персонала

Требования к квалификации персонала, обслуживающего программный комплекс *Face-Интеллект*, соответствуют аналогичным требованиям для программного комплекса *Интеллект (базовый)* (см. документ Программный комплекс Интеллект: Руководство администратора).

Общее описание программного комплекса Face-Интеллект

Структура программного комплекса Face-Интеллект

Программный комплекс Face-Интеллект включает в себя следующие компоненты:

- 1. Базовая версия программного комплекса Интеллект.
- 2. Модуль распознавания лиц.
- 3. Подсистема отчётов Report System.

Базовая версия программного комплекса Интеллект является программной платформой для установки модуля распознавания лиц. Модуль распознавания лиц выполняет следующие функции:

- 1. активирование функционального модуля Детектор лиц (устанавливается с базовой версией ПК Интеллект);
- 2. распознавание лиц;
- 3. ведение базы данных лиц для распознавания (формирование базы данных, подключение внешних баз данных, использование баз данных).

Подсистема Web-отчётов *Report System* представляет собой сайт, размещенный в локальной сети или Интернете в зависимости от требований к системе безопасности, реализованной на базе ПК *Face-Интеллект*.

Взаимодействие модулей программного комплекса Face-Интеллект

Работа модуля распознавания лиц обеспечивается взаимодействием следующих объектов ПК Face-Интеллект:

- 1. системный объект Детектор лиц;
- 2. системный объект Сервер распознавания лиц;
- 3. интерфейсный объект Монитор лиц;
- 4. интерфейсный объект Монитор распознанных лиц;
- 5. системный объект Сервер поиска лиц;
- 6. системный объект Web доступ к поиску лиц;
- 7. интерфейсный программный модуль Поиск по фото.

Взаимодействие компонентов ПК *Face-Интеллект* направлено на реализацию следующих основных функций: обнаружение лиц в кадре видеоизображения, их распознавание и поиск лиц в архиве видеоизображений по фотоснимку.

Для обнаружения лиц в кадре видеоизображения используется модуль **Детектор лиц**, который устанавливается вместе с компонентами платформы Интеллект (базовый).

Фото захваченных лиц, при условии совместной работы Детектора лиц и Сервера распознавания лиц (более подробно о режимах работы детектора лиц - см. раздел Настройка Детектора лиц) поступают на **Сервер распознавания лиц** для формирования биометрических векторов и распознавания в реальном времени.

В интерфейсное окно **Монитор лиц** выводятся обнаруженные и распознанные лица. Интерфейсное окно **Монитор распознанных лиц** отображает данные протокола и архива распознанных лиц. Подробнее о данных интерфейсных окнах см. документ Программный комплекс Face-Интеллект. Руководство оператора.

Фото захваченных лиц при условии совместной работы Детектора лиц и Сервера поиска лиц (более подробно о режимах работы детектора лиц - см. раздел Настройка Детектора лиц) поступают на **Сервер поиска лиц** для формирования биометрических векторов и поиска лица по фотоснимку в архиве захваченных лиц.

С помощью объекта **Web доступ к поиску лиц** предоставляется доступ к модулям поиска лиц через Web-интерфейс программного комплекса *Face-Интеллект*.

Программный модуль **Поиск по фото** позволяет осуществлять поиск лиц по изображению в видеоархиве в Web-интерфейсе ПК *Face-Интеллект*.

Эталонные изображения лиц, предназначенные для распознавания обнаруженных лиц, добавляются при помощи интерфейсного окна **Монитор лиц** и хранятся в папке «<Директория установки Face Интеллект>\Bmp\Person», а информация о них (вектора) внесена в базу данных fir.mdf.

В программном комплексе *Face-Интеллект* обнаружение лиц производится на каждом кадре видеоизображения. Все найденные изображения лиц сохраняются в видеоархиве в формате jpeg.

В случае, если производится распознавание обнаруженных лиц, то для каждого найденного лица дополнительно сохраняется в базу данных его изображение и биометрический вектор. Размер биометрического вектора не превышает 5 Кb. Данная информация записывается в базу данных по кругу или по указанному времени хранения (в днях). Признаком начала перезаписи старой информации является отсутствие свободного места на накопителе, используемом для записи в базу данных.

Для каждого лица, занесенного в базу данных для поиска, хранится одно изображение и один биометрический вектор.

Обобщенная структура системы видеонаблюдения на основе ПК Face-Интеллект

\Lambda Внимание!

В программном комплексе Интеллект не предусмотрена одновременная работа **Сервера распознавания лиц** и **Сервера поиска лиц** на одном компьютере. Если требуется одновременная работа сервера распознавания лиц и сервера поиска лиц, следует использовать два разных компьютера, объединенных в распределенную систему. Исходя из этого, типовая схема цифровой системы видеонаблюдения на основе ПК *Face-Интеллект* выглядит следующим образом:



Модуль **Детектор лиц** обрабатывает видео, поступающее с видеокамеры и осуществляет обнаружение лиц в кадре видеоизображения. Если в настройках модуля **Детектор лиц** не выбран сервер распознавания лиц в качестве внешнего захвата, то будет сохранена фотография с изображением обнаруженного лица. При отправке фотографии к серверу распознавания лиц или серверу поиска лиц, биометрический вектор (FIR) будет сформирован сервером. Если в качестве внешнего захвата был выбран сервер распознавания лиц, то для обнаружения лица используется модуль *Cognitec* или *Tevian*. В этом случае FIR будет сформирован сразу детектором лиц. По полученным биометрическим векторам будет выполнено распознавание обнаруженных лиц, поиск лица в базе данных, запись в базу данных. В результате, обнаруженные лица будут представлены на рабочем месте мониторинга или web-клиенте.

При большом количестве видеокамер рекомендуется делить их на несколько детекторов лиц и один сервер распознавания лиц, связанных с главным сервером распознавания (сервер сравнения). В таком случае биометрические параметры эталонных изображений лиц будут генирироваться на видеосерверах и записываться на сервер сравнения.

Более подробно особенности построения систем распознавания и поиска лиц описаны в разделе Особенности лицензирования и работы модуля Cognitec 8.8.

Типовая конфигурация программного комплекса Face-Интеллект в распределенной сети:



Схема поиска обнаруженного лица в архиве выглядит следующим образом:



Для поиска обнаруженного лица в архиве, соответствующая фотография передается с рабочего места на сервер поиска лиц, после чего сервер преобразует ее в биометрический вектор. Затем получившийся биометрический вектор сравнивается с векторами, хранящимися в базе данных обнаруженных лиц. Полученный результат поиска возвращается на Web доступ к поиску лиц.

Модули распознавания лиц

В программный комплекс *Face-Интеллект* интегрированы сторонние модули распознавания лиц Cognitec 8.8 (производитель Cognitec), Tevian 1.8.1 (производитель "Технологии распознавания") и VisionLabs.

В программном комплексе *Face-Интеллект* присутствует также модуль Emulator, который предназначается для эмуляции процесса распознавания лиц.

Функциональные характеристики программного модуля Детектор лиц

Программный модуль Детектор лиц предназначен для реализации следующих функций:

- 1. обнаружение лица в кадре видеоизображения;
- 2. отправление фотографии обнаруженного лица на сервер распознавания лиц.

🕦 Примечание

Программный модуль **Детектор лиц** не работает при использовании 64-битных модулей в ПК Интеллект, если не используется внешний захват. При использовании внешнего захвата модуль работает и при активации 64-битных модулей.

Функциональные характеристики программного модуля

Сервер распознавания лиц

Программный модуль Сервер распознавания лиц предназначен для реализации следующих функций:

- 1. запись кадра с изображением обнаруженного лица;
- 2. снятие биометрических параметров обнаруженного лица;
- 3. распознавание обнаруженных лиц;
- 4. ведение базы данных лиц для распознавания.

Функциональные характеристики программного модуля Поиск по фото

Программный модуль **Поиск по фото** позволяет осуществлять поиск лиц по изображению в видеоархиве в Web-интерфейсе ПК *Face-Интеллект*.

Доступны следующие варианты поиска лиц по изображению в видеоархиве:

- 1. Поиск по изображению, захваченному с видеокамеры.
- 2. Поиск по изображению, загруженному из файла.

Программный модуль Поиск по фото позволяет выполнять экспорт результатов поиска в файл отчёта формата pdf.

Функциональные характеристики программного модуля Сервер поиска лиц

Программный модуль Сервер поиска лиц выполняет следующие функции:

- 1. индексирует захваченные лица;
- 2. сохраняет в базу данных лица, захваченные с помощью модулей Cognitec 8.8, Verilook и Tevian;
- 3. позволяет осуществлять поиск лиц в базе данных.

Функциональные характеристики программного модуля Web доступ к поиску лиц

Программный модуль **Web доступ к поиску лиц** предназначен для предоставления доступа к модулям поиска лиц через Web-интерфейс программного комплекса *Face-Интеллект*.

Функциональные характеристики модуля Tevian 1.8.1

Модуль распознавания и захвата лиц Tevian имеет следующие особенности:

- 1. Захват и распознавание лиц на видеоизображении возможно вплоть до ракурса в профиль.
- 2. Минимальный размер лица составляет 64х64 пикселя.
- 3. Захват и распознавание Tevian работает только при активации флажка **Запускать х64 модули** (см. Руковод ство Администратора, раздел Настройка использования 64-битных модулей).

Функциональные характеристики модуля VisionLabs

Модуль распознавания лиц VisionLabs имеет следующую функциональную особенность: для его работы необходимо установить флажок **Запускать х64 - модули** (см. Руководство Администратора, раздел Настройка использования 64-битных модулей).

Основные программно-аппаратные компоненты системы Face-Интеллект

Программное обеспечение

Операционная система

Программа *Face-Интеллект* работает под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (см. раздел Требования к операционной системе).

Программные ядра

Программное обеспечение Face-Интеллект используется в следующих реализациях (вариантах инсталляции):

- 1. На базе полнофункционального программного ядра Интеллект (данной реализации соответствует исполняемый программный модуль intellect.exe). Полнофункциональное программное ядро обеспечивает функционирование Сервера и Клиента.
- С использованием программного ядра с минимизированными функциональными возможностями, обеспечивающими функционирование Клиента (данной реализации соответствует исполняемый программный модуль slave.exe).

Программное обеспечение Клиента не предусматривает выполнение функций администрирования системы (создания, удаления, настройки объектов в системе, регистрация пользователей, администрирование их прав и полномочий), а также ведения локальной базы данных (на Клиенте используется удаленная база данных, принадлежащая Серверу и управляемая ядром intellect.exe).

Центральной программной компонентой системы является полнофункциональное программное ядро – исполняемый модуль intellect.exe. С ядром системы взаимодействуют функциональные программные модули, являющиеся программной основой функциональных подсистем.

Интеграция распределенной цифровой системы видеонаблюдения обеспечивается посредством информационного обмена между программными ядрами.

Функциональные программные модули

Функциональные программные модули осуществляют непосредственное взаимодействие с аппаратными средствами, а также служат источником информации о состоянии подконтрольных объектов. Программное ядро системы обрабатывает информацию, поступающую от различных программных модулей, и обеспечивает их интеграцию.

Перечень доступных к использованию функциональных программных модулей зависит от конфигурации поставки системы. Исполнительные файлы, соответствующие функциональным подсистемам, запускаются ядром автоматически по мере конфигурирования системы. Например, в случае, если создается объект **Сервер** распознавания лиц, исполнительный файл firserver.run запускается автоматически после подтверждения ввода соответствующих настроек.

Внутренняя база данных Сервера

Внутренняя база данных Сервера содержит следующую информацию:

- 1. о настройках системы (о созданных в системе объектах, их свойствах, пользователях и полномочиях, другую дополнительную информацию);
- 2. о зарегистрированных в системе событиях за заданный при настройке системы промежуток времени (протоколы событий).

Внутренняя база данных Сервера ведется в формате MS SQL. Список версий MS SQL Server, поддерживаемых в ПК *Fa ce-Интеллект*, аналогичен списку поддерживаемых версий для ПК *Интеллект* (см. документ Программный комплекс Интеллект: Руководство Администоратора).

🕦 Примечание

По умолчанию с ПК Интеллект (базовый) устанавливается бесплатная версия MS SQL Express. Для получения сведений о технических характеристиках и ограничениях бесплатной версии см. сайт производителя http://www.microsoft.com.

Примечание

При возникновении ошибки во время установки Microsoft SQL Server 2008 R2 Express необходимо создать файл Repair.bat, следуя инструкциям, представленным на сайте http://support.microsoft.com/kb/958043.

\Lambda Внимание!

При превышении максимального объема памяти базы данных (при использовании редакций MS SQL Server с ограничением объема памяти) не гарантируется стабильная работа программного комплекса Интеллект.

Информация об объектах и параметрах настройки цифровой системы видеонаблюдения, протоколы событий могут автоматически реплицироваться из базы данных Сервера в базы данных других Серверов системы. Связь между полнофункциональными программными ядрами Интеллект осуществляется посредством коммуникационной среды TCP/IP (в случае, если информационный обмен предусмотрен между определенными при конфигурировании системы программными ядрами).

Информация об объектах системы и их настройках изначально сохраняется в базе данных того Сервера, которому принадлежат данные объекты. Репликация автоматически осуществляется при каждом изменении данных, запуске ядра или восстановлении связи.

Репликация используется для создания единого событийного пространства в распределенной цифровой системе видеонаблюдения. Процесс репликации скрыт для пользователя.

Внутренняя база данных программного комплекса Face-Интеллект

База данных для Сервера распознавания лиц **Fir** содержит следующую информацию:

- 1. данные о захваченных лицах;
- 2. сведения об эталонных изображениях, предназначенных для распознавания обнаруженных лиц;
- 3. данные о распознанных лицах.

База данных для Сервера поиска лиц FaceRecognition содержит следующую информацию:

1. данные о захваченных лицах;

- 2. данные поисков по архиву;
- 3. результаты поисков по архиву.

Программное обеспечение рабочих мест

Цифровая система видеонаблюдения, создаваемая на базе программного модуля *Face-Интеллект*, может иметь в своем составе рабочие станции, созданные на базе программного комплекса *Интеллект*, следующих типов:

- 1. Удаленное рабочее место оператора (УРМ);
- 2. Удаленное рабочее место администратора (УРМА);
- 3. Видеосервер, реализующий функциональные возможности рабочих мест Оператора и Администратора.

Активация модулей программного комплекса Face-Интеллект

Активация функциональных возможностей модулей распознавания лиц осуществляется посредством ключевого файла.

Замена существующего ключевого файла на новый ключевой файл обеспечивает инициацию обновленного набора функциональных возможностей программного комплекса при последующем запуске системы.

Для распознавания лиц используются модули Cognitec 8.8, Tevian 1.8.1 и VisionLabs. Для модуля поиска лиц может быть использован модуль Cognitec 8.8, Verilook и Tevian 1.8.1.

Особенности лицензирования и работы модулей распознавания Cognitec 8.8, Tevian 1.8.1, VisionLabs

Количество векторов лиц, указанное в ключе – это общее количество биометрических векторов (FIR), одновременно загружаемых в оперативную память для всех потоков модуля Face-Интеллект.

 Для модуля распознавания лиц существует возможность одновременной работы в нескольких потоках в соответствии с количеством ядер процессора. Если на одном компьютере используется распознавание (сравнение лица с эталоном) одновременно с генерацией биометрических векторов ("захватом лиц") в N потоках (количество потоков определяется количеством ядер процессора с учетом технологии Hyper-Threading, а количество задействованных потоков задаётся реестровым ключом CpuCoreCount), это забирает N+1 векторов в лицензии.



Например, если в ключе указано 100 векторов лиц, используется распознавание лиц и генерация векторов в 8 потоках, то данные 100 векторов лицензии поделятся на:

- 8 количество векторов для одновременного захвата лиц в 8 потоках;
- 1 вектор лица, которое нужно распознать (сверить с эталоном);
- 91 количество векторов лиц (эталонов), с которыми сравнивается распознаваемое лицо.

Таким образом, максимальное число векторов лиц эталонов для приведенного выше примера не может превышать 91, иначе распознавание не запустится по причине превышения ограничения лицензии.

🕦 Примечание

Если в данном примере Hyper-Threading отключен, то генерация векторов осуществляется в 4 потоках, поэтому максимальное количеств эталонов равно 95.

2. Существует возможность разнесения процессов захвата лиц и распознавания лиц (сравнения с эталоном) по разным компьютерам для уменьшения нагрузки (см. схему в разделе «Обобщенная структура системы видеонаблюдения на основе ПК «Face-Интеллект»). Это позволяет создавать сервера распознавания с десятками и сотнями каналов распознавания. При этом сравнение лиц Сервером распознавания осуществляется на одном сервере (где может быть лицензия на очень большое количество векторов лиц), а генерация векторов осуществляется на других серверах, с лицензией на небольшое количество векторов лиц (5-50 лиц).

🕦 Примечание

Имеется возможность отключения такого механизма работы, когда Сервер сравнения получает векторы от других серверов. Для этого необходимо снять флажок **Создавать FIR в детекторе** на панели настройки объекта **Сервер распознавания лиц**. Подробнее см. Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц.

3. Для модуля поиска по лицам не предусмотрена многопоточная работа, используется всегда 1 поток. При этом максимальное число векторов захваченных лиц в видеоархиве, в котором осуществляется поиск, не ограничено. Если в видеоархиве захваченных лиц содержится больше лиц, чем указано в ключе, сравнение происходит в несколько этапов. Совокупное время на поэтапное сравнение несколько больше времени, которое бы потребовалось, если бы сравнение происходило в 1 этап при наличии лицензии на большее число

векторов, однако в большинстве случаев разница незначительна и бывает достаточно минимальной лицензии.

Например, для лицензии на 100 векторов:

1 - используется для генерации новых векторов ("захвата лиц") либо для удержания в памяти вектора лица, которое нужно найти (сверить с захваченными лицами в видеоархиве);

99 - количество векторов лиц (в видеоархиве), с которыми сравнивается заданное для поиска лицо за одну сессию сравнения.

Если для приведенного выше примера в видеоархиве захваченных лиц содержится более 99 векторов, сравнение происходит в несколько этапов. Например, если в архиве захваченных лиц содержится всего 300 векторов, сравнение со всеми лицами произойдет в 4 сессии: за 1-ую для сравнения будут отобраны первые 99 вектора, за 2-ую - следующие 99, за 3-ую - следующие 99, и, наконец, за 4-ую сессию - оставшиеся 3 вектора.

4. Имеется возможность разнесения процессов захвата лиц и поиска по видеоархиву по разным компьютерам. Если на одном компьютере работает Сервер распознавания лиц, генерирующий векторы в детекторе лиц, то на другом компьютере Сервер поиска лиц может использовать эти уже готовые векторы и записывать их в базу данных. Его загрузка в таком случае будет меньше.

🕦 Примечание

Если на удаленных компьютерах генерация векторов шла некоторое время перед тем, как на центральном компьютере был создан Сервер поиска лиц, в который были добавлены удаленные детекторы лиц, то векторы, сгенерированные до создания Сервера поиска лиц, НЕ будут доставлены с удаленных компьютеров на центральный компьютер, так как сгенерированные векторы просто прикрепляются к событиям детектора лиц.

Также существует возможность поиска лица в архивах сразу нескольких серверов, если они объединены в распределенную структуру.

Пример подбора лицензии для распознавания лиц на процессоре Core i7-4770. Компьютер с процессором Core i7-4770 использует 4 ядра и 8 потоков, поэтому:

- для сервера распознавания при 100 эталонных лицах в базе данных, предназначенных для распознавания, необходима лицензия на 100+8+1=109 векторов лиц. В случае, если Hyper-Threading отключен, необходима лицензия на 100+4+1=105 векторов лиц;
- для сервера, на котором работает только захват лиц и никакого распознавания не предполагается, лицензия подбирается следующим образом: количество задействованных потоков процессора + 1. Для вышеописанного примера для процессора Core i7-4770 (4 ядра, 8 потоков) нужна лицензия на 8+1=9 лиц.

Количество задействованных потоков процессора задается реестровым ключом CpuCoreCount (см. Справочник ключей реестра).

Активация модуля Cognitec 8.8

Активация модуля распознавания лиц Cognitec 8.8 проходит следующим образом:

- 1. Создать файл запроса:
 - а. Если компонент **User Account Control** отключен, необходимо запустить файл **hwkey.bat**, расположенный в папке *«Директория установки Face-Интеллект»* Modules *FaceRecognition Cognitec8 in*.
 - b. Если компонент **User Account Control** включен, необходимо запустить командную строку с правами администратора, перейти в папку *«Директория установки Face-Интеллект» Modules FaceRecognition Co gnitec8 bin* и выполнить **hwkey.bat**.

Будет сгенерирован файл Cognitec8lic.txt, содержащий информацию о конфигурации данного компьютера.

\Lambda Внимание!

Файл hwkey.bat следует запускать на том компьютере, на котором в дальнейшем будет использоваться модуль распознавания лиц.

- 2. Отправить файл Cognitec8lic.txt компании-поставщику ПК Face-Интеллект.
- 3. Получить файл activationkey.cfg от компании-поставщика ПК Face-Интеллект.
- 4. Скопировать файл **activationkey.cfg** в папку <*Директория установки Face-Интеллект*>\Modules\FaceRecogniti on\Cognitec8\bin.
- 5. Переименовать файл activationkey.cfg в файл Cognitec8License.cfg.
- 6. Запустить файл **CognitecLicenseUtil.exe** с правами администратора, расположенный в папке *«Директория установки Face-Интеллект»* (Modules *FaceRecognition*.

Внимание!

Для корректной работы утилиты CognitecLicenseUtil.exe требуется наличие прав администратора.

\Lambda Внимание!

При смене операционной системы на компьютере, на котором используется модуль распознавания лиц, потребуется замена ключа активации модуля распознавания лиц Cognitec 8.8.

Примечание Изменение набора используемого оборудования или имени компьютера, на котором используется модуль распознавания лиц, не влияет на ключ активации модуля Cognitec 8.8.

Активация модуля распознавания лиц Cognitec 8.8 завершена.

Активация модуля VeriLook

(ī)

Активация модуля распознавания лиц VeriLook проходит следующим образом:

1. Запустить файл ActivationWizardDotNet.exe, расположенный в папке <Директория установки Face-Интелле кт>\Modules\FaceRecognition\FacePlugins\VeriLook4.0\Activation.



- Refreshing in 9 seconds
- Перейти на вкладку Single PC.
 Запустится утилита активации лицензии для одного компьютера.

5679-1562-550 A823-8F96-78 9652-7412	Welcome to Wizard	ense allows to ins puter or on one Se	all and run license	Activation
5679-1562-55 A823-8F96-78 9652-7412	A single computer lic single Personal Com	ense allows to ins puter or on one Se	all and run licens rver CPU.	ed componen
9652-7412				
	Press Next to conti	nue < Back	Next >	Cancel
ткроется окно актива	ции новой лицен	зии.		
ngle PC License Activatio	n			
Single PC License man In this step you are ab computer licenses	a gement le to manage your sing	gle computer licen:	ses and activate r	new single
Activate a new serial				
To activate a received serial license'' button.	number, please press	"Activate new	Activate	e new licens
Activated license manageme	ent			
Please check the licenses yo current computer:	ou want to use to activ	ate Neurotechnol	ogy product comp	oonents on the
🗸 - License is valid. 🗙	- License is probabl	y invalid (it was ge	nerated not on th	is computer!)
		/ Back	Nevts	Cancel

4. Нажать кнопку Activate new license. Откроется окно Activate a new license.

Serial No.:	<u>a nom n</u>	euroteci	
Generate ID from serial	number		
			2 Generate
Activation Status			
Generated ID:	×	3	View ID
License activated:	×		Activate online

- 5. В поле Serial No (1) ввести серийный номер, полученный от производителя.
- 6. Сгенерировать HID-код, нажав кнопку Generate (2).
- 7. Нажать кнопку View ID (3).

nerated hardware I	D	
Send generated ID ba	ack to Neurotechnolo	gy or distrib.
867BA63722BEB8A	1C35780733B78B	09407300901
AE7A4A21D5D9107	93DB0E7B33ED20	5A53D964F33
391CA20E870A845	2C7DEEE798517D	71228CAC3D3
8AF1CB5F09B14E9	7FC014B7134FED	C9F30832C68
6B86708DB25AD3B	OFCEF8A1B33018B	3F18BC9EDDC
5377709B4F3591D	644D460314E4190	DOOBCEBB1BA
194F5A87A264E15	50C07D68A3016A0	06B35B652A0
2B1B16EF8C18758	39C8AA13A1CC87	7B5C0019E84
790B5243DB6A5C2	E443E0AE75EA4F	A669E131C68
3F884E601ECDAF5	C2D14328C6C4722	2B47BCF2FA2
FAB482DBE88CFDA	D11E377C944E921	SBD1FF4A78
2CC8AF9AA2E3310	513D54F842B040	54D936D6DE0
8E2407A310357B7	B286CE4304D77E	7943EAC66AE
D72560411D1DC35	2F16D5D831A6993	3F4420D5488
40B914FC52C82C2	B50BDC92DE05F0	LD948938F2B
15F8D9CC4E28A58	40FAC39BE71B9D'	7C645AA9150
	Save to file	Copy to clipboard
		Close

- 8. Нажать кнопку **Save to file** и указать файл для сохранения в него информации о конфигурации данного компьютера.
- 9. Перейти на сайт производителя по адресу http://www.neurotechnology.com/cgi-bin/nla.cgi. Request license file by uploading a file with computer ID

If you have **problems with activation**, please contact us (<u>support@neurotechnology.com</u>).

Please upload a **computer id file** (see your SDK documentation for more information) and enter your **email address**. After submitting this information an email message with license file will be automatically send to the specified address by our server.

1 Local file	with computer ID:		Обзор 🕽
2	Email address:		$ \rightarrow $
	3 (Submit	

- 10. В поле Local file with computer ID необходимо указать путь к файлу с информацией о конфигурации данного компьютера, созданному утилитой активации (1).
- 11. В поле Email address необходимо указать свой е-mail адрес, на который придет ключевой файл (2).
- 12. Нажать кнопку **Submit** (**3**).

13. В окне активации новой лицензии нажать на кнопку + и выбрать ключевой файл, который пришел на e-mail.

Single PC License management	
In this step you are able to manage your single computer license computer licenses	s and activate new single
Activate a new serial	
Fo activate a received serial number, please press "Activate new icense" button.	Activate new licens
Activated license management	
Please check the licenses you want to use to activate Neurotechnolog surrent computer:	y product components on the
✓ - License is valid. 🗙 - License is probably invalid (it was gene	erated not on this computer!)
✓ - License is valid. × - License is probably invalid (it was gene	erated not on this computer!)

Внимание: Производитель присылает на e-mail два ключевых файла VLExtractor и VLMatcher. Необходимо произвести процедуру активации для каждого файла.

14. Нажать кнопку Next.

Licensing	service installe	er			
In this	step Neurotechno	logy licensing se	rvice will be installe	ed.	
Licensing	service installation	on task			
Save	licensing service	e configuration f	ile		
Stop	previous licensin	g service			
Rem	ove previous licer	nsing service			
Insta	I new licensing s	ervice			
Start	created licensing	service			
Press "Instal licensing ser	licensing service' vice	' in order to insta	II and start the	Install licer	nsing servic
			(Baak	Monto	Canaal

15. Нажать кнопку **Install licensing service** для запуска активации лицензии.

16. После завершения процесса активации нажать кнопку Finish.

ingle I	PC License Activation	×
Lice	ensing service installer In this step Neurotechnology licensing service will be installed.	
Lice	nsing service installation task	
~~~~	Save licensing service configuration file Stop previous licensing service Remove previous licensing service Install new licensing service Start created licensing service	
Insta	Illation is finished. Press "Finish" to continue Install licensing service < Back Finish Cancel	

Активация модуля распознавания лиц VeriLook завершена.

#### Активация и особенности лицензирования модуля Tevian 1.8.1

Активация модуля захвата и распознавания лиц Tevian осуществляется посредством ключевого файла intellect.sec. Дополнительные ключевые файлы не требуются.

Функция захвата лиц включается в ключевой файл бесплатно.

Лицензирование распознавания лиц производится по количеству лиц в базе данных. Возможные значения к покупке: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 50000, 20000, 50000.

#### Активация и особенности лицензирования модуля VisionLabs

Активация модуля распознавания лиц VisionLabs осуществляется в два этапа:

- 1. Активация при помощи лицензионного файла intellect.sec, который приобретается в компании ITV/AxxonSoft. Лицензирование распознавания лиц производится по количеству лиц в базе данных. Возможные значения к покупке: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 20000, 50000.
- Активация посредством программного ключа, приобретаемого напрямую в компании VisionLabs. Все вопросы по данному этапу активации модуля распознавания следует адресовать к компании VisionLabs. Описание работы с порталом активации доступно по следующей ссылке: http://sentinelldk.safenet-inc.com/LDKdocs/WebHelp/Default_Left.htm#CSHID=ProdMgmt.htm Портал активации расположен по адресу http://license.visionlabs.ru:8080/ems/customerLogin.html

## Аппаратное обеспечение

В качестве основных аппаратно-программных компонентов для построения распределенной системы видеонаблюдения на базе программного комплекса *Face-Интеллект*, в частности, могут быть использованы:

- 1. Удаленные рабочие места мониторинга (УРММ) или удаленные рабочие места Администратора (УРМА), дополнительно реализующие функции рабочего места Оператора, создаваемые на базе персональных компьютеров (IBM PC).
- Видеосерверы на базе персональных компьютеров (IBM PC) с установленным специализированным оборудованием (платами аудио и видеоввода), дополнительно реализующие функции рабочего места Оператора и Администратора системы.
- Рабочие станции Администратора (удаленное рабочее место Администратора) с возможностью реализации функциональных возможностей видеосервера с использованием сетевых IP-устройств аудио и видеоввода.
- 4. Сетевые видеоконцентраторы («WaveHub», Linux-хаб и др.).
- 5. Сетевые видеосерверы («Matrix» и др.).
- 6. Аналоговые и сетевые видеокамеры.
- 7. Коммуникационная среда TCP/IP.

## Коммуникационная среда

Коммуникационные средства программного комплекса *Face-Интеллект* позволяют создавать системы автоматизированного контроля обстановки на протяженных и многоплановых объектах. Компоненты системы

автоматически взаимодействуют между собой, образуя единую систему безопасности на этих объектах.

Обмен данными и связь между компонентами системы осуществляется с использованием локальных компьютерных сетей (LAN), сети Интернет (WAN), телефонных линий (Dial-Up) или выделенных каналов связи при использовании протокола TCP/IP.

# Установка компонентов программного комплекса Face-Интеллект

## Общие сведения об установке программного комплекса Face-Интеллект

Установка программного комплекса Face-Интеллект осуществляется в следующем порядке:

- 1. Установка ПК Интеллект (см. документ Программный комплекс Интеллект. Руководство администратора).
- 2. Установка ПК Face-Интеллект (см. раздел Установка программного комплекса Face-Интеллект).
- 3. Установка подсистемы отчётов (см. документ Подсистема Web-отчётов Report System. Руководство пользователя).

## Установка программного комплекса Face-Интеллект

## Описание дистрибутива программного комплекса Face-Интеллект

Дистрибутив программного комплекса Face-Интеллект поставляется на компакт-диске.



Дистрибутив содержит программу-инсталлятор и необходимые программные компоненты для установки программного комплекса *Face-Интеллект* на базовый компьютер.

Для установки программного комплекса Face-Интеллект необходимо обладать правами администратора.

Программный комплекс *Face-Интеллект* устанавливается в виде расширения к программному комплексу *Интеллект*. Информация о совместимости ПК *Face-Интеллект* с версиями ПК *Интеллект* доступна по ссылке: https://doc.axxonsoft. com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=107418389.

#### 🕦 Примечание.

Модуль распознавания лиц VisionLabs не входит в состав дистрибутива ПК *Face-Интеллект*. Его необходимо загрузить с сайта www.itv.ru и установить отдельно. См. также Установка модуля распознавания лиц VisionLabs.

## Установка

#### \Lambda Внимание!

Для ПК Face Recognition версии 4.8.3, ПК Face Finding версии 5.0.1 и более ранних обновление не поддерживается. При попытке обновления этих версий накопленные данные будут безвозвратно утеряны и потребуется приобретение нового лицензионного ключа.

Для корректной установки новой версии Face Intellect требуется вручную предварительно удалить (вместе с удалением базы данных лиц) старые модули Face Recognition версии 4.8.3, Face Finding версии 5.0.1 и более ранние.

Для установки программного комплекса Face-Интеллект необходимо выполнить следующие действия:

1. Вставить установочный компакт-диск с программным обеспечением *Face-Интеллект* в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразится содержимое диска.



 Запустить исполняемый файл Setup.exe, предназначенный для запуска программы установки Face-Интелект. В результате будет выведено диалоговое окно приветствия программы установки с сообщением Добро пожаловать в мастер установки Face Интеллект v.6.1.0.331.



 Подтвердить согласие с условиями лицензионного договора путем установки переключателя в положение Я принимаю условия Лицензионного договора после ознакомления с условиями лицензионного договора, в противном случае установка программного комплекса будет прекращена.

5. Нажать кнопку Далее.

Будет выведено окно, в котором требуется выбрать Сервер баз данных MS SQL Server и указать параметры авторизации при подключении к нему.

🛃 Установі	ка Face Интелл	ект v.6.1.0.3	31		
<b>Выбор</b> Выберите	сервера базы 2 сервер базы да	<b>данных</b> нных и метод	аутентифика	ции.	face
Выберите	е сервер базы да	нных в выпад	ающем списке		
(local)\S	QLEXPRESS2008			•	]
Выберите учетных С Учет С Испо	вариант провер данных, либо пр тные сведения W ользовать следу	ки подлиннос оверку подли lindows ощие имя пол	ти пользовате нности SQL сеј ьзователя и п	ля с использова рвера. ароль:	анием текущих
Логин	sa				
Пароль	•••				
			Назад	Далее	Отмена

6. Выбрать SQL-сервер, воспользовавшись раскрывающимся списком Сервер базы данных.

🕦 Примечание

При необходимости использования SQL-сервера, установленного на данном (локальном) компьютере, следует выбрать пункт (local) SQLEXPRESS (задан по умолчанию).

7. Задать параметры авторизации, которые будут использованы программным комплексом *Face-Интеллект* при подключении к SQL-серверу.

Способы авторизации, реализуемые в диалоговом окне:

Методы аутентификации	Учетные сведения Windows	Проверка подлинности SQL-сервера с использованием следующего имени пользователя и пароля (Рекомендуется)
Случаи использования	SQL-сервер из дистрибутива ПК Интеллект (и ли из дистрибутива стороннего производителя) и <i>Face-Интеллект</i> устанавли ваются на один компьютер.	SQL-сервер из дистрибутива ПК Интелле кт и ПК Face-Интеллект устанавливаются на один компьютер. При этом подключение к SQL-серверу с заданными именем пользователя (логин) и паролем может быть выполнено с любого удаленного компьютера, находящегося в том же сетевом домене TCP/IP сети, что и компьютер на который производится установка SQL-сервера.
	SQL-сервер и ПК Интеллект устанавливаются на различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом в ОС Windows на компьютере с установленным MS SQL-сервером должна быть создана учетная запись для пользователя, авторизированного в текущий момент в ОС Windows на компьютере, на котором производится установка <i>Face-Интеллект</i> .	SQL-сервер из дистрибутива ПК Интелле кт и ПК Face-Интеллект устанавливаются на различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом задаваемые имя пользователя (логин) и пароль должны соответствовать имени пользователя (логину) и паролю, используемого для доступа к SQL-серверу.

	Полнофункциональный SQL-сервер (устанавливается дополнительно) и ПК Инте ллект устанавливаются на различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом на удаленном SQL-сервере должна быть создана учетная запись для пользователя, авторизированного в текущий момент в ОС Windows на компьютере, на котором производится установка <i>Face-Интеллект</i> .	Полнофункциональный SQL-сервер (устанавливается дополнительно) и ПК Интеллект устанавливаются на одном или различных компьютерах, соединенных по TCP/IP сети и находящихся в одном сетевом домене. При этом задаваемые имя пользователя (логин) и пароль должны соответствовать имени пользователя (логину) и паролю, используемого для доступа к SQL-серверу.
[		
	<ul> <li>Примечание При использовании распределенной архитектуры системы в удаленному серверу SQL, рекомендуется указать логин и па следующее имя пользователя и пароль (рекомендуется данного метода аутентификации позволяет обеспечить стаби Face-Интеллект» с удаленными ресурсами.</li> <li>Описание конфигурирование программного комплекса Интел архитектуры цифровой системы видеонаблюдения представ. Интеллект. Руководство администратора.</li> </ul>	идеонаблюдения, для подключения к роль, выбрав пункт <b>Использовать</b> <b>ся для сетевой конфигурации)</b> . Выбор ильную работу программного комплекса плект при использовании распределенной лено в документе Программный комплекс
8	ля продолжения процесса установки нажать кнопку Лалее	
0. 4	булет вывелено лиалоговое окно <b>Готовность к установке</b>	
Ī		-1-1-1
	🗑 Установка Гасе Интеллект v.6.1.0.331	
	І отовность к установке	(free)
	Программа готова произвести инсталляцию Face Интеллект	Tace
	v.6.1.0.331 на Ваш компьютер.	
	Программа установки готова начать установку Face Интеллект v.6 компьютер. Нажмите кнопку "Установить" для запуска установки. просмотреть или изменить параметры установки, нажмите кнопку " выхода из программы установки нажмите кнопку "Отмена".	.1.0.331 на Ваш Если Вы хотите Назад". Для
	Назад Установит	ть Отмена

Нажать кнопку Установить.
 В результате откроется диалоговое окно процесса установки программного комплекса Face-Интеллект.

17	Установка Гасе Инте	ллект v.6.1.0.331	
	Установка Гасе Ин	теллект v.6.1.0.331	face
	Пожалуйста, подо» Face Интеллект v.6 операционной сист	кдите пока программа установки выполнит установ 5.1.0.331. Продолжительность установки зависит о емы и аппаратного обеспечения компьютера.	ку r
	Состояние: Ко	опирование новых файлов	
		[	Отмена

После установки всех компонентов программного комплекса *Face-Интеллект* будет выведено диалоговое окно завершения процесса установки.

Установка Face Интеллект v.6.1.0.331	_ 🗆 🗙
Завершение установки Программа установки Face Интеллект v.6.1.0.331 завершена.	face
Установка Face Интеллект v.6.1.0.331 на Ваш компьютер завершена. устанавливали Face Интеллект v.6.1.0.331 с установочного диска, по извлеките диск из дисковода. Нажмите кнопку "Завершить" для выхо программы установки.	. Если вы ожалуйста, ода из
	Завершить

#### 10. Нажать кнопку Завершить.

Установка программного комплекса *Face-Интеллект* завершена.

#### Восстановление

Для восстановления программного комплекса *Face-Интеллект* требуется выполнить следующую последовательность действий:

1. Вставить установочный компакт-диск с программным обеспечением *Face-Интеллект* в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразиться содержимое диска.



2. Запустить исполняемый файл Setup.exe, предназначенный для запуска программы установки Face-Интеллект

В результате будет выведено диалоговое окно выбора типа операции.

🔀 Установка Face Интеллект v.6.1.0.331	
Выбор действия	face
Выберите тип операции с Face Интеллект у	/.6.1.0.331 и нажмите кнопку "Далее".
• Восстановление	
О Удаление	
🗖 Да, я хочу удалить базу лиц.	
	Далее Отмена

3. Выбрать тип операции Восстановление.

#### 4. Нажать кнопку Далее.

Будет выведено диалоговое окно процесса восстановления программного	комплекса Face-Интеллект.
🔂 Установка Face Интеллект v.6.1.0.331	
Восстановление Face Интеллект v.6.1.0.331	face
Подождите, пока мастер установки восстанавливает Face Интеллект v.6.1.0.331.	
Состояние: Проверка установки	
	Отмена

5. После установки всех компонентов программного комплекса *Face-Интеллект* будет выведено диалоговое окно завершения процесса восстановления.

Установка Face Интеллект v.6.1.0.331	
Завершение восстановления	face
Face Интеллект v.6.1.0.331 успешно восстановлен на В	ашем компьютере и готов к
работе. Нажмите кнопку "Завершить" для выхода из пр	ограммы установки.
	Завершить

6. Нажать кнопку Завершить.

Восстановление программного комплекса *Face-Интеллект* завершено.

## Удаление

Для удаления программного комплекса *Face-Интеллект* требуется выполнить следующую последовательность действий:

1. Вставить установочный компакт-диск с программным обеспечением *Face-Интеллект* в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразиться содержимое диска.



2. Запустить исполняемый файл Setup.exe, предназначенный для запуска программы установки Face-Интеллект

В результате будет выведено диалоговое окно выбора типа операции.

🔂 Установка Face Интеллект v.6.1.0.331	
Выбор действия	face
Выберите тип операции с Face Интеллект v.	6.1.0.331 и нажмите кнопку "Далее".
О Восстановление	
• Удаление	
🔲 Да, я хочу удалить базу лиц.	
	Далее Отмена

- 3. Выбрать тип операции Удаление.
- 4. Установить флажок Да, я хочу удалить базу лиц, если необходимо удалить базу лиц.
- 5. Нажать кнопку Далее.

Будет выведено диалоговое окно, отображающее процесс удаления программного комплекса Face-Интеллект.

🖥 Установка Face Интеллект v.6.1.0.331	_ 🗆 🗵
Удаление Face Интеллект v.6.1.0.331	face
Подождите, пока мастер установки удаляет Face Интеллект v.6.	1.0.331.
Состояние: Удаление файлов	
	Отмена
👔 Примечание	

Для отмены процесса удаления Face-Интеллект следует нажать кнопку Отмена

В результате, по окончании удаления файлов, будет выведено сообщение о завершении удаления программного комплекса *Face-Интеллект*.



6. Нажать кнопку Завершить.

Удаление программного комплекса Face-Интеллект завершено.

#### Установка модуля распознавания лиц VisionLabs

Установка модуля распознавания лиц VisionLabs выполняется отдельно после установки ПК *Face-Интеллект* (см. Уста новка).

Все необходимые для установки материалы можно загрузить с сайта компании ITV: http://www.itv.ru/support/downloa ds/intellect.php

Установка модуля распознавания VisionLabs осуществляется в следующем порядке:

- 1. Разархивировать SDK из архива data_v27.zip в папку <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\FaceRec ognition\VisionLabs\data
- Установить vcredist_2012_x64.exe (также можно скачать данный установочный файл с сайта Microsoft: https:// www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30679).
- 3. Установить HASP-драйвер haspdinst14.exe, выполнив следующую команду из командной строки Windows:

haspdinst14.exe -i

## Конфигурирование программного комплекса Face-Интеллект и настройка его компонентов

# Порядок конфигурирования и настройки программного комплекса Face-Интеллект

Конфигурирование программного комплекса *Face-Интеллект* производится в следующей последовательности:

- 1. создать и настроить системные объекты Детектор лиц для видеокамер, используемых для обнаружения лиц;
- 2. создать и настроить системный объект Сервер распознавания лиц;
- 3. создать и настроить интерфейсный объект Монитор лиц;
- 4. создать и настроить интерфейсный объект Монитор распознанных лиц;
- 5. создать и настроить системный объект Сервер поиска лиц;
- 6. создать и настроить системный объект Web-доступ к поиску лиц;
- 7. создать и настроить интерфейсный объект Модуль просмотра web-интерфейсов.

#### Смотреть видео

## Настройка Детектора лиц

Детектор лиц распознает наличие объектов «лицо человека» в контролируемой зоне. При обнаружении объекта «лицо человека» в кадре происходят следующие действия:

- 1. лицо динамически выделяется на изображении рамкой;
- 2. предоставляется возможность записи кадра с изображением лица в файл формата .bmp в папку «<Директори я установки Face-Интеллект>\ Bmp\ person\».

#### 🕦 Примечание

Создание дополнительных зон детектора при создании объекта **Детектор лиц**, не происходит. Постановка видеокамеры на охрану при использовании детектора лиц невозможна.

Существует несколько вариантов работы детектора лиц в зависимости от настройки внешнего захвата, Сервера поиска лиц и Сервера распознавания лиц:

- Внешний захват НЕ выбран, детектор НЕ добавлен в Сервер распознавания лиц/Сервер поиска лиц. В этом случае захватываются и сохраняются только фото обнаруженных лиц с помощью захвата лиц ПК Интеллект, генерация биометрических векторов не происходит.
- Внешний захват НЕ выбран, детектор добавлен в Сервер распознавания лиц/Сервер поиска лиц. В этом случае захватываются и сохраняются фото обнаруженных лиц с помощью захвата лиц ПК Интеллект, происходит генерация биометрических векторов и сохранение векторов в БД.
- Внешний захват выбран, детектор НЕ добавлен в Сервер распознавания лиц/Сервер поиска лиц. В этом случае захватываются и сохраняются фото обнаруженных лиц с помощью захвата Cognitec 8.8 или Tevian, происходит генерация биометрических векторов, но вектора не сохраняются в БД.
- 4. Внешний захват выбран, детектор добавлен в Сервер распознавания лиц/Сервер поиска лиц. В этом случае захватываются и сохраняются фото обнаруженных лиц с помощью захвата Cognitec 8.8 или Tevian, происходит генерация биометрических векторов и сохранение векторов в БД.

#### 🕦 Примечание

Добавление детектора лиц в Сервер распознавания лиц описано в разделе Выбор объектов Детектор лиц. Добавление детектора лиц в Сервер поиска лиц описано в разделе Выбор объектов Детектор лиц, соответствующих требуемым видеокамерам обнаружения лиц.

#### Внимание!

∕!∖

Если в качестве внешнего захвата используется модуль Tevian, необходимо включить использование 64-битных модулей (см. Руководство Администратора, раздел Настройка использования 64-битных модулей).

## Объект Детектор лиц создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

Архитектура Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование		÷ 📰 🗐
В ☐ LOCALHOST [S-UYUTOVA] н ☐ Сервер распознавания лиц 1 [1] н ☐ Сервер распознавания лиц 1 [1] н ☐ Канеса 1 [1] Ц 2 Детектор лиц 1.1 [1.1]				1.1         Детектор лиц 1.1           Камера         Отключить           Камера 1         ▼	Настройки Скорость обработки, к/с : 0 Ширина лица, %: от 4 до 80 Высота лица, %: от 4 до 80 Обрабатывать видео в низком разрешении Цвет рамки при размере лица более, % :
				Пикселизация области заквата лица пикселизировать область Размер зерна 5 	Масштабирование области захвата лица Масштаб: x1.50

Для настройки детектора лиц необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта Детектор лиц.

6       Обрабатывать видео в низком разрешении         7       2         8       Цвет рамки при размере лица более, %:         8       8         Пикселизация области захвата лица       Масштабирование области захвата лица         1       пикселизировать область         9       11         1       Масштаб: х1.50         1       1         1       1         1       1	1.1     Детектор лиц 1.1       Камера     Отключить       Камера 1        Внешний захват        Сервер распознавания лиц 1	Настройки Скорость обработки, к/с : 0 1 Ширина лица, %: 2 от 4 до 80 3 Высота лица, %: 4 от 4 до 80 5
Пикселизация области захвата лица пикселизировать область 9 Размер зерна 5 10 	6 7 8	Обрабатывать видео в низком разрешении Цвет рамки при размере лица более, %:
13	Пикселизация области захвата лица пикселизировать область 9 Размер зерна 5 10	Масштабирование области захвата лица  11 Масштаб: x1.50

- 2. Указать сколько кадров в секунду из видеопотока обрабатывается программным модулем детектора лиц. Данный параметр необходим для снижения нагрузки на Сервер (1).
- Задать приблизительную ширину лица на видеоизображении в процентах от ширины кадра:
   а. В поле от ввести минимально возможную ширину лица на видеоизображении (2).
  - b. В поле до ввести максимально возможную ширину лица на видеоизображении (3).
- 4. Задать приблизительную высоту лица на видеоизображении в процентах от высоты кадра:
  - а. В поле от ввести минимально возможную высоту лица на видеоизображении (4).
  - b. В поле до ввести максимально возможную высоту лица на видеоизображении (5).

#### 🕦 Примечание.

Если указанные минимальные размеры значительно отличаются от действительных, то лица не будут обнаруживаться детектором.

Например, если на видео присутствуют большие лица (15-30%), то при задании минимального размера 5%, а максимального размера 80% детектор не будет обнаруживать лица. Однако при указании минимального размера 12% и максимального 80% обнаружение будет производиться.

Таким образом, если детектор настроен на обнаружение маленьких лиц, то он не может обнаруживать большие, и наоборот.

#### \Lambda Внимание!

Настройки ширины и высоты лица на видеоизображении не используются, если для захвата лиц применяется модуль Tevian.

5. По умолчанию детектор лиц обрабатывает видеоизображение в разрешении, заданном для родительского объекта **Камера**. Для обработки видеоизображения в разрешении 320х240 пикселов следует установить флажок **Обрабатывать видео в низком разрешении** (6).

#### 🕦 Примечание.

Включение данной опции уменьшает загрузку процессора Сервера, однако вероятность обнаружения лица при этом снижается.

#### \Lambda Внимание!

Настройка **Обрабатывать видео в низком разрешении** неактуальна в случае, если для родительского объекта **Камера** задано высокое разрешение. Также данная настройка не используется, если для захвата лиц применяется модуль Tevian.

- Оценить долю обнаруженных лиц при обработке видеоизображения в разрешении 320x240 пикселов. В случае, если данная величина будет недостаточно высокой, следует снять флажок Обрабатывать видео в низком разрешении.
- 7. Указать, при каком размере лица в процентах относительно размеров окна видеонаблюдения видеокамеры требуется выделять лицо динамической рамкой (**7**).

- В случае, если требуется изменить цвет динамической рамки, произвести щелчок левой кнопкой мыши по полю Цвет (8). В появившемся стандартном диалоговом окне Windows Цвет выбрать требуемый цвет и нажать ОК.
- 9. В случае, если требуется пикселизировать часть видеоизображения, в которой было распознано лицо, необходимо выполнить следующие действия:
  - а. Для включения функции пикселизации установить флажок пикселизировать область (9).
  - b. Установить ползунок Размер зерна в положение, соответствующее размеру зерна пикселизации в пикселях (10).
- Установить ползунок Масштабирование области захвата лица в положение, соответствующее требуемому масштабу изображения лица в кадре для записи (11). Текущая величина масштаба отображается в поле над ползунком и варьируется от 1 (записывается только изображение лица) до 5 (кадр записывается полностью).

#### Примечание.

Данная настройка актуальна только в случае установленной системы распознавания лиц *Face-Интелл* ект. Кадр с изображением лица записывается в папку <Директория установки Face-Интеллект>\ Вmp\ person\.

11. Из раскрывающегося списка Внешний захват выбрать сервер распознавания лиц, с помощью которого будет происходить обнаружение и захват лица с последующей генерацией биометрического вектора (если установлен флажок Создавать FIR в детекторе на панели настройки соответствующего объекта Сервер распознавания лиц – см. Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц) и сохранением фотографии (12).

#### Примечание.

Точная настройка сервера распознавания лиц, выбранного в качестве внешнего захвата, осуществляется с помощью утилиты Cfgedit.exe (подробное описание утилиты приведено в разделе Ут илита Cfgedit.exe для настройки распознавателя лиц Cognitec).

#### 🕂 Внимание!

Если в качестве внешнего захвата не выбран сервер распознавания лиц, с помощью которого происходит распознавание, то обнаруженные лица не будут отображены в интерфейсном объекте **Мо нитор лиц**.

12. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (13).

Настройка детектора лиц завершена.

#### Смотреть видео

# Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц

## Порядок настройки системного объекта Сервер распознавания лиц

Настройка системного объекта Сервер распознавания лиц производится следующим образом:

- 1. активировать используемый модуль распознавания в ПК Face-Интеллект;
- 2. задать параметры архива обнаруженных лиц;
- 3. задать параметры архива распознанных лиц;
- 4. выбрать объекты Детектор лиц, соответствующие требуемым видеокамерам обнаружения лиц;
- 5. задать параметры распознавания обнаруженных лиц.

#### Внимание!

Рекомендуется создавать не более одного Сервера распознавания лиц на одном компьютере.

#### Внимание!

Особенности лицензирования модулей распознавания лиц могут приводить к некорректной работе Сервера распознавания лиц и Сервера поиска лиц на одном компьютере.

#### Смотреть видео

## Активация используемого модуля распознавания в ПК Face-Интеллект

Активация используемого модуля распознавания в ПК *Face-Интеллект* осуществляется посредством создания объекта, соответствующего требуемому модулю распознавания, на базе объекта **Сервер распознавания лиц**.

Архитектура	Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование
B LOCALHOST	[S-UYUTOVA]			
🛱 💭 💭 Сервер	распознавания лиц 1 [1]			
🗄 🛄 Устр	Создать объект	N 🗔	Интерфейс КАРС	
	Изменить параметр	9	Модуль распознавани	ия Cognitec
			Модуль распознавани	ия Tevian
	Развернуть дерево	9	Модуль распознавани	ия VisionLabs
	Свернуть дерево	9	Сервер распознавани	1я лиц
1	Удалить объект			
<u> </u>	Коздать папку			
3	<ul> <li>Сохранить</li> </ul>	I		
J.	Найти			
2	Загрузить конфигураци	1Ю		
	Сохранить конфигурац	ию		

Для модулей Tevian и VisionLabs на базе созданных объектов необходимо также создать объект, отражающий количество лиц в базе данных:

Архитектура	Оборудование		Интерфейсы	Пользователи	Π	рограммирование
B	YUTOVA] ознавания лиц 1 [1] распознавания Teviar					10 лиц
еВ. Устройство ее. Камера 1 	видеоввода 1 [1] 1 [1] ктор лиц 1.1 [1.1]	P	Изменить парамет	p	- -	100 лиц 1000 лиц
⊞… 🚭 Камера 2	2[2]		Развернуть дерев Свернуть дерево	0	- - -	10000 лиц 20 лиц 200 лиц
		1	Удалить объект		9	2000 лиц
		Č.	Создать папку		- 9	20000 лиц 50 лиц
			Найти		9	500 лиц 5000 лиц
			Загрузить конфигу Сохранить конфиг	урацию Урацию	9	50000 лиц
		_				

#### Задание параметров архива обнаруженных лиц

Фотографии всех обнаруженных лиц хранятся в папке с видеоархивом в виде файлов в формате 0._C38D , срок их хранения определяется глубиной видеоархива. Вектора обнаруженных лиц хранятся в базе данных.

Файлы, содержащие фотографии обнаруженных лиц, будут записываться в папку хранения архива при выполнении следующих условий:

- выделен диск для архива;
- создана камера и детектор лиц.

Архив обнаруженных лиц предназначен для работы с Сервером поиска лиц или Сервером распознавания лиц.

Просмотр фотографий обнаруженных лиц осуществляется при помощи Монитора лиц (см. раздел Настройка интерфейсного объекта Монитор лиц).

В программном комплексе *Face-Интеллект* имеется возможность задавать число кадров, по достижении которого файл с обнаруженным лицом будет записан в папку хранения архива обнаруженных лиц.

Для настройки числа кадров в архиве лиц необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить утилиту Расширенная настройка ПК Интеллект из меню Пуск – Все программы – Интеллект - Утилиты.

Расширенная настройка Intelect®	X
	Face-Интеллект
<ul> <li>Интеллект</li> <li>DNS</li> <li>Служба пропускного режима</li> <li>Распределенная конфигурация</li> <li>Конфигурация MSDE (MS SQL)</li> <li>Подсистема видеоввода</li> <li>Проверка плат видеоввода</li> <li>Телеметрия</li> <li>РОЗ-Интеллект</li> <li>Распулативности версия</li> </ul>	Число кадров в файле архива лиц 30 2
	3
Racширенная настройка Intelle	ct® OK

- 2. Перейти на панель настройки раздела **Face-Интеллект** (1).
- 3. В поле **Число кадров в файле архива лиц** ввести требуемое число кадров в файле архива обнаруженных лиц (**2**).
- 4. Для сохранения настроек и выхода из утилиты нажать на кнопку ОК (3).

Настройка числа кадров в архиве лиц завершена.

#### Задание параметров архива распознанных лиц

Векторы и фотографии распознанных лиц хранятся в базе данных. Фотографии распознанных лиц можно просматривать при помощи Монитора распознанных лиц (подробнее о его настройке см. раздел Настройка интерфейсного объекта Монитор распознанных лиц).

Задание параметров архива распознанных лиц производится следующим образом:

1. Перейти на вкладку Оборудование диалогового окна Настройка системы (1).

2.	Выбрать в дереве объе	ект <b>Серве</b>	р распозн	авания лиц (2	2).				
	Архитектура Оборудование 1	Интерфейсы	Пользователи	Программирование			(	€	- 🔡 🗐
	ПОСАННОST [S-UYUTOVA]     Н. Сревер распознавания лиц 1 [] 2     Н. Устройство видеоввода 1 []				П         Сервер ра           Компьютер         LOCALHOST	аспознавания лиц ПОтключить	Сервер распозная Хранить архив рас Выбирать для	зания лиц познанных лиц (дней): Г распознавания лучший кадр	30 3
					ГКамеры захвата лиц	A Deres	ктор лиц 1.1	Настрояки Чровень скожести Показывать лиц FAR Игнорировать повторные распозневания, сек Минимальное качество лица для распозневания (0:100) ГС Создавать FIR в детектор ГС Выбирать лучший каде в д	50 5 0.01 т 0 80
					Распознать если: Распознать если: Распознать выше Накоплено не мен Человек присутсв Фримениль	ил из поля зрения ка нее 25 кар учет в поле зрения н Отменить	імеры цров с человеком е менее 5 с	секунд Размер лица, 80 Мин. шк 800 Мин. вь 600 Макс. ш 600 Макс. в	пикселей: рина сота ирина ысота

- Ввести в поле Хранить архив распознанных лиц (дней) срок хранения архива векторов распознанных лиц в днях (3). Архив векторов и фотографий распознанных лиц записывается непосредственно в базу данных.
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (4).

Задание параметров архива распознанных лиц завершено.
### Выбор объектов Детектор лиц

 $\overline{}$ 

Выбор объектов **Детектор лиц**, соответствующих требуемым видеокамерам обнаружения лиц, производится следующим образом:

- 1. Перейти на вкладку Оборудование диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Сервер распознавания лиц (2). Сервер рас Сервер распознаван 1 [1] **2** ания лиц ия лин Хранить архив распо Отк нных лиц (дней) Комг Камера 1 [1] 🖉 Детектор лиц 1.1 [1.1] 🔽 Выбирать для распознавания лучший кадр LOCALHOST • Камера 2 [2] Камеры захвата ли Настройки Детектор лиц 2.1 [2.1] 50 ектор лиц 2.1 Уровень схожест ектор ли Показывать лиц FAR • Игнорировать повторн распознавания, сек 0 Минимальное качество ли для распознавания (0-100) 80 🔽 Создавать FIR в детекторе 5 🔽 Выбирать лучший кадр в детекторе ать если Размер лица, пиксел 80 Мин. ширина 25 кадров с человеком 80 Мин. высота Накоплено не менее 5 секуна Чe ек присутсвует в поле зрения не менее 600 Макс. ширина 600 Макс, высота 6 Отменить
- Выделить требуемые объекты Детектор лиц в левом списке группы Камеры захвата лиц (3).
   Переместить выделенные объекты Детектор лиц в правый список группы Камеры захвата лиц, нажав

кнопку ២ (н	или кнопку 😕	для перемещения в	сех объектов из	списка) ( <b>4</b> ).
-------------	--------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Примечание Примечание. Правый список представляет собой перечень объектов Детектор лиц, выбранных для работы с объектом Сервер распознавания лиц.
Кнопки 属 и < предназначены для обратных действий, т.е. для перемещения выделенных или всех детекторов лиц из правого списка в левый ( <b>4</b> ).

- 5. В результате выполнения операции, выбранные объекты **Детектор лиц** отобразятся в правом списке группы Камеры захвата лиц (5).
- 6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (6).

Выбор объектов Детектор лиц, соответствующих требуемым видеокамерам обнаружения лиц, завершен.

### Задание параметров распознавания обнаруженных лиц

Задание параметров распознавания обнаруженных лиц производится следующим образом:

- 1. Перейти на вкладку Оборудование диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Сервер распознавания лиц (2).

· · ·

 В поле Уровень схожести ввести уровень схожести обнаруженного лица и эталонного изображения, при превышении которого лицо считается распознанным (3). Параметр Уровень схожести выражается в процентах.

Архитектура Оборудование 1	Интерфейсы		Программирование	
■ Сосыност (S-UVUTOVA)     ■ Секер ракложивания лиц 1 2     □ 2     □				Сервер распознавания лиц Компьютер Отключить LOCALHOST У Выбирать для распознавения лиц (днея): 30 Выбирать для распознавения лучший кадр 10 Камеры захвата лиц Детектор лиц 1.1 4 Показывать ляч 5 FAR 0.01 5 FAR 0.01 6 Иноировать повторные 5 FAR 0.01 7 Минимальное качество лиц 80 8 Создавать FIR в детекторе 9 Выбирать лучший кадр в детекторе 9 Выбирать лучший кадр в детекторе 12 Наколлено не менее 25 кадров с человеком 13 Человек присутсерият в поле зрения не менее 5 секунд 14 Показывать 600 Макс: высота
		Marcuman		

- 4. В поле **Показывать лиц** ввести максимальное количество схожих эталонных изображений, которые могут быть выведены для одного кадра с обнаруженным лицом (**4**).
- 5. Из раскрывающегося списка **FAR** выбрать значение максимально допустимой погрешности при распознавании обнаруженных лиц (ошибка 1-го рода) (**5**).

#### Примечание.

Параметр FAR используется только для модуля распознавания лиц Cognitec 8.8. При сравнении двух векторов в качестве порогового значения используется максимальное из следующих значений:

а. параметр Уровень схожести;

b. параметр, вычисленный на основе заданного значения FAR.

- 6. В случае, если необходимо игнорировать повторное распознавания лиц, задать период в секундах больше 0, в течение которого лицо не следует распознавать повторно (6). См. также описание ключа peecrpa IgnoreSame People в Справочнике ключей реестра.
- 7. Указать минимальное качество лица, при котором следует производить распознавание, в процентах (7).
- 8. По умолчанию детекторы лиц, у которых в качестве внешнего захвата выбран настраиваемый Сервер распознавания лиц, генерируют и прикрепляют к фотографии биометрические параметры лица. Такое поведение соответствует установленному флажку Создавать FIR в детекторе (8). Если необходимо, чтобы детекторы лиц осуществляли только захват лица, не генерируя биометрических параметров лица, необходимо снять флажок Создавать FIR в детекторе (8).
- 9. В случае, если необходимо из всех фотографий, полученных Детекторами лиц, у которых в качестве внешнего захвата выбран настраиваемый Сервер распознавания лиц, выбирать лучшие, и только их передавать в Сервер распознавания лиц, установить флажок Выбирать лучший кадр в детекторе (9).
- 10. В случае, если необходимо из всех фотографий, которые поступили на Сервер распознавания лиц с Детектора лиц по одному человеку, выбрать лучшую, и создавать FIR только для нее, установить флажок Выбирать для распознавания лучший кадр (10).
- 11. В поле Накоплено не менее кадров с человеком ввести количество кадров, по достижении которого произойдет распознавание лиц (12).
- 12. В поле Человек присутствует в поле зрения не менее ввести время в секундах, по достижении которого начнется распознавание лиц (13).

#### Примечание (ī)

Опция Человек вышел из поля зрения камеры выбрана по умолчанию, и отключить её невозможно (11).

Примечание (i)

Распознавание лица считается выполненным, если выполнено хотя бы одно из трех условий (11-12).

13. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (14).

Задание параметров распознавания обнаруженных лиц завершено.

### Задание размеров лица для распознавания

Задание размеров лица для распознавания осуществляется следующим образом:

- 1. Перейти на вкладку Оборудование диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Сервер распознавания лиц (2).



- 3. Указать минимальную ширину лица в пикселях в поле Мин. ширина (3).
- 4. Указать минимальную высоту лица в пикселях в поле Мин. высота (4).
- 5. Указать максимальную ширину лица в пикселях в поле Макс. ширина (5).
- 6. Указать максимальную высоту лица в пикселях в поле Макс. высота (6).
- Для сохранения настроек нажать на кнопку Применить (7).

Задание размеров лица для распознавания завершено.

### Особенности настройки совместного использования распознавания VisionLabs и захвата Tevian

Поскольку модуль распознавания лиц VisionLabs не предоставляет функции захвата лиц, при работе с ним следует

использовать отдельный модуль для захвата лиц, например, производства ITV или Tevian.

При использовании для захвата лиц модуля Tevian необходимо настроить два объекта **Сервер распознавания лиц** следующим образом:

1. Сервер распознавания лиц, используемый для захвата лиц модулем Tevian. При этом на панели настройки данного объекта обязательно необходимо снять флажок Создавать FIR в детекторе.

### 🕦 Примечание.

Данный объект выбирается из раскрывающегося списка Внешний захват при настройке объекта Дет ектор лиц – см. Настройка детектора лиц.



2. Сервер распознавания лиц, используемый для распознавания лиц модулем VisionLsbs.

Архитектура Оборудование Интерфейсы Пользователи Программикрование	
	2       Сереер распознавания лиц       Хранкть архие распознавания лиц       Хранкть архие распознавания лиц       Э         Конпьютер       Отключить       Уранкть архие распознавания лиц       Э         LDCALHOST       Image: Sexeara лиц       Image: Sexeara лиц       Image: Sexeara лиц       Image: Sexeara лиц         Канкры заквата лиц       Image: Sexeara nug       Image: Sexeara nu
	Применить Отменить

#### Примечание.

Объект, соответствующий количеству лиц в базе данных, следует создавать на базе модуля, используемого для распознавания лиц, т.е. VisionLabs. См. также Активация используемого модуля распознавания в ПК Face-Интеллект.

### Настройка интерфейсного объекта Монитор лиц

### Порядок настройки интерфейсного объекта Монитор лиц

Настройка интерфейсного объекта Монитор лиц производится следующим образом:

- 1. задать параметры интерфейсного окна Монитор лиц;
- 2. выбрать объекты Детектор лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Монитор лиц;
- 3. выбрать объекты **Сервер распознавания лиц** для совместной работы с интерфейсным объектом **Монитор лиц**;
- задать уровень схожести обнаруженного лица с эталонным изображением лица для визуального выделения распознанного лица;
- 5. выбрать интерфейсный объект Монитор для воспроизведения видеоархива;
- при необходимости активировать функцию Показывать глаза;
- при необходимости активировать отображение процента схожести обнаруженного лица с эталонным изображением лица.

#### Смотреть видео

### Задание параметров интерфейсного окна Монитор лиц

Существует возможность настраивать следующие параметры интерфейсного окна Монитор лиц:

- 1. координаты окна;
- 2. размеры окна.

Задание параметров интерфейсного окна Монитор лиц производится следующим образом:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор лиц (2).

Архитектура Оборудование Интерфейсы 1 П	Іользователи Программирование		Ē
	1 Монитор лиц 1	Настройки окна	
⊡	Экран 📃 Отключить	× 0 Y 50 3	
Монитор Лиц 1	Экран 1	<u>100</u> н 45 <b>4</b>	
	Настройки	Камера захвата лиц	
	Красная зона 60 %	Детектор лиц 3.2	
	Жёлтая зона 40 %		
	Видеоархив		
	🥅 Показывать глаза	Сервер распознавания лиц	
	📃 Показывать процент схожести	Сервер распознавания лиц	·
	5		
	Применить Отменить		

- Задать координаты левого верхнего угла интерфейсного окна Монитор лиц: поля X (отступ по горизонтали от левой границы экрана компьютера) и Y (отступ по вертикали от верхней границы экрана компьютера) (3). Координаты выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.
- Задать размеры интерфейсного окна Монитор лиц: поля W (ширина окна) и H (высота окна) (4). Размеры выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.
- 5. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (5).

Задание параметров интерфейсного окна Монитор лиц завершено.

# Выбор объектов Детектор лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Монитор лиц

Чтобы выбрать объекты **Детектор лиц** для совместной работы с интерфейсным объектом **Монитор лиц**, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор лиц (2).

Архитектура	Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программиров	ание		۵ 🗖			Ē
	-	1	1	Ионитор лиц 1		- Настройки ок	на			
	лиц1)2		Экран Экран 1	🗖 Откл	ючить	× 0 w 100	Y 50 H 45			
			– Настройки Красная зо Жёлтая зон – Видеоарх	на 60 на 40 ив	*	Камера захва Детектор лиц	ата лиц 13.2 <b>3</b>	4 () () () () () () () () () () () () ()		
			Показь	ивать плаза ивать процент схожи	ести	-Сервер распо	знавания лиц —	) ( ( ) ) ( (	ервер распознавания ли	1
			5	ть Отмени:	ъ					

- 3. Выделить требуемые объекты Детектор лиц в левом списке группы Камера захвата лиц (3).
- 4. Переместить выделенные объекты **Детектор лиц** в правый список группы **Камера захвата лиц**, нажав кнопку (или кнопку) (или кнопку) для перемещения всех объектов из списка) (**4**).

	Ō	<b>Примечание</b> Правый список представляет собой перечень объектов <b>Детектор лиц</b> , выбранных для работы с интерфейсным объектом <b>Монитор лиц</b> .
		Кнопки 🕢 и 🐼 предназначены для обратных действий, т.е. для перемещения выделенных или всех детекторов лиц из правого списка в левый ( <b>4</b> ).
5.	В резу Каме	ультате выполнения операции, выбранные объекты <b>Детектор лиц</b> отобразятся в правом списке группы

6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (5).

Выбор объектов Детектор лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Монитор лиц завершен.

# Выбор объектов Сервер распознавания лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Монитор лиц

Чтобы выбрать объекты **Сервер распознавания лиц** для совместной работы с интерфейсным объектом **Монитор лиц**, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор лиц (2).

Архитектура Оборудование Интерфейсы 2 Г	Пользователи Программир	ование 🚯 📃	
	1 Монитор лиц 1	Настройки окна	
В Экран 1 В Монитор лиц В 1	Экран Откл Экран 1 Настройки Красная зона 60 Жёлтая зона 40 Видеоархив Показывать глаза Показывать процент схоже	vчить         ×         0         Y         50           w         100         H         45           &         Детектор лиц 3.2         2            Сервер распознавания лиц           асти         З         Сервер распознавания лиц	Детектор лиц 3.1 С С С С С С С С С С С
	5	ь	

- 3. Выделить требуемые объекты Сервер распознавания лиц в левом списке группы Сервер распознавания лиц (3).
- 4. Переместить выделенные объекты Сервер распознавания лиц в правый список группы Сервер

распознавания лиц, нажав кнопку	$\geq$	🛛 (или кнопку 🔛	для перемещения всех	с объектов из списка)	) (4)	
---------------------------------	--------	-----------------	----------------------	-----------------------	-------	--

0	Примечание Правый список представляет собой перечень объектов Сервер распознавания лиц, выбранных для работы с интерфейсным объектом Монитор лиц.
	Кнопки 🕢 и 🐼 предназначены для обратных действий, т.е. для перемещения выделенных или всех детекторов лиц из правого списка в левый.
В резу	льтате выполнения операции, выбранные объекты Сервер распознавания лиц отобразятся в правом

списке группы **Сервер распознавания лиц.** 6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (5).

Выбор объектов Сервер распознавания лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Монитор лиц завер шен.

### Задание уровней схожести обнаруженного лица с эталонным изображением лица для визуального выделения распознанного лица

Чтобы задать уровни схожести обнаруженного лица с эталонным изображением лица для визуального выделения распознанного лица, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор лиц (2).

5.

Архитектура Оборудование Интерфейсы 1 П	Іользователи	Программирование	*	
	1	Монитор лиц 1	Настройки окна	
Экран 1 Монитор лис 2	Зкран Зкран 1 (Настро Красна Жёлтан Виде По По	Отключить ийки я зона 60 % я зона 40 % оархив казывать процент схожести	Х 0 Y 50 W 100 H 45 Камера захвата лиц Детектор лиц 3.2 Сервер распознавания лиц Сервер распознавания лиц 1	<ul> <li>Детектор лиц 3.1</li> <li>Детектор</li></ul>
		4		
	Прим	пенить Отменить		

- 3. Ввести значения уровней схожести для «красной» и «желтой» зон (3). Параметр Красная зона соответствует визуализации лица при наиболее точном совпадении в процентном эквиваленте. В поле Красная зона реком ендуется задавать значение не менее 60% схожести обнаруженного лица с эталонными изображениями лиц, сведения о которых занесены в базу данных лиц для распознавания. Уровень схожести в Желтой зоне задае тся в интервале между значением параметра уровень схожести (настройка системного объекта Сервер распознавания лиц) и значением параметра Красная зона.
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (4).

Задание уровней схожести обнаруженного лица с эталонным изображением лица для визуального выделения распознанного лица завершено.

# Выбор интерфейсного объекта Монитор для воспроизведения видеоархива

Чтобы выбрать интерфейсный объект **Монитор** для воспроизведения видеоархива, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор лиц (2).

- 1 Монитор л	Настройки окна
	,1
Экран 1 Монитор лиц 2 Монитор 1 Настройки Красная зона Жёлтая зона Видеоархив З Фонитор 1 Показывать глаз Показывать про	Стключить X 0 Y 50 W 100 H 45 Камера захвата лиц Детектор лиц 3.2 Сервер распознавания лиц Сервер распознавания лиц
4	

- 3. Из раскрывающегося списка **Видеоархив** выбрать требуемый объект **Монитор** для воспроизведения видеоархива (**3**).
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (4).

Выбор интерфейсного объекта Монитор для воспроизведения видеоархива завершен.

### Активация функции Показывать глаза

Чтобы активировать функцию выделения глаз на распознанных лицах, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор лиц (2).

Архитектура Оборудование	Интерфейсы По	ользователи Программировани	ne 🚯 📃	
	1	1 Монитор лиц 1	Настройки окна	
Экран 1 Монитор лиц 2 В Монитор 1		Зкран Отключ Зкран 1 Настройки Красная зона 60 Жёлтая зона 40 Видеоархив Монитор 1 3 Показывать плаза Показывать процент схожест	ить × 0 Y 50 w 100 H 45 Камера захвата лиц детектор лиц 3.2 Сервер распознавания лиц и Сервер распознавания лиц 1	Детектор лиц 3.1 Э С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С<
		4 Применить Отменить		

- 3. Установить флажок Показывать глаза (3).
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (4).

Активация функции выделения глаз на распознанных лицах завершена.

В результате выполнения операции, глаза на распознанных лицах в интерфейсном окне **Монитор лиц** будут выделены.

Добавить	
внима Захват	ние! Глица
Имя	
Реймер Тема	
Рейме	р Тема
Kaw	iepa 1
19.12.2007	43:00:45
Пауза	Показать видео

## Активация отображения процента схожести обнаруженного лица с эталонным изображением лица

Чтобы активировать отображение процента схожести обнаруженного лица с эталонным изображением лица, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор лиц (2).



- 3. Установить флажок Показывать процент схожести (3).
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (4).

Активация отображения процента схожести обнаруженного лица с эталонным изображением лица завершена.

# Настройка интерфейсного объекта Монитор распознанных лиц

# Порядок настройки интерфейсного объекта Монитор распознанных лиц

Настройка интерфейсного объекта Монитор распознанных лиц производится следующим образом:

- 1. задать параметры интерфейсного окна Монитор распознанных лиц;
- 2. выбрать объекты **Сервер распознавания лиц** для совместной работы с интерфейсным объектом **Монитор распознанных лиц**;
- 3. выбрать цвета для выделения распознанных лиц по принципу принадлежности к отделу;
- 4. настроить отображение распознанных лиц в интерфейсном окне Монитор распознанных лиц;
- 5. выбрать интерфейсный объект Монитор для воспроизведения видеоархива.

#### Смотреть видео

### Задание параметров интерфейсного окна Монитор распознанных лиц

Задание параметров интерфейсного окна Монитор распознанных лиц производится следующим образом:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор распознанных лиц (2).

Монитор распознанных лиц Отключить • ые распознаватели лиц:	Координаты 3 10 Y: 10 5 4 W: 80 H: 80 6 Разрешить перемещение	<ul> <li>Добавлять новые в начало</li> <li>Показывать глаза</li> <li>Размер фото:</li> <li>150 х 150</li> </ul>
ые распознаватели лиц:		
распознавания лиц 1 С ие цветом принадлежности к от	Выбранные распознаватели лиц:	
	Цве	π
альное число распознанных лиц:	Монитор для управления:	вания
	не распознаватели лиц: распознавания лиц 1 ие цветом принадлежности к от ильное число распознанных лиц енить Отменить	ые распознаватели лиц: Выбранные распознаватели лиц: распознавания лиц 1 С ие цветом принадлежности к отделам: цве ильное число распознанных лиц: Монитор для управления: Отображать процент распознанных лиц: Отображать процент распозна

- Задать координаты левого верхнего угла интерфейсного окна Монитор распознанных лиц: поля Х(отступ по горизонтали от левой границы экрана компьютера) и Y (отступ по вертикали от верхней границы экрана компьютера) (3). Координаты выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.
- Задать размеры интерфейсного окна Монитор распознанных лиц: поля W (ширина окна) и H (высота окна) (4). Размеры выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.

#### 🕦 Примечание

Для удобства задания координат и размеров интерфейсного окна **Монитор распознанных лиц** реко мендуется использовать визуальный метод задания координат. Для этого следует нажать кнопку

и, используя мышь, задать требуемый размер и положение тестового окна, после чего нажать ОК (5). Координаты тестового окна будут автоматически рассчитаны и скопированы в поля X, Y, W и H.



- 5. В том случае, если требуется разрешить перемещение интерфейсного окна **Монитор распознанных лиц**, установить флажок **Разрешить перемещение (6)**.
- 6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (7).

Задание параметров интерфейсного окна Монитор распознанных лиц завершено.

## Выбор объектов Сервер распознавания лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Монитор распознанных лиц

Чтобы выбрать объекты Сервер распознавания лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Монитор распознанных лиц, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор распознанных лиц (2).

Архитектура Оборудование Интерфейсы 1 Пол	ьзователи Программирование	¢ 💶 🗐 📰 🗐
Экран 1     Монитор лиц 1     Монитор 1     Минитор 2	1 Монитор распознанных лиц Экран Отключить Экран 1 💌	Координаты       ✓ Добавлять новые в начало         X:       10       Y:       10         W:       80       H:       80         Разрешить перемещение       150       x
	Доступные распознаватели лиц: 3 Выделение цветом принадлежности к отде: Отдел	Выбранные распознаватели лиц: бервер распознавания лиц 1 лам: Цвет
	Максимальное число распознанных лиц: 30 6	Монитор для управления:
<ol> <li>Выделить требуемые объекты Сервер расп</li> <li>Переместить выделенные объекты Сервер расп</li> <li>, нажав кнопку</li> </ol>	Применить Отменить ознавания лиц в списке распознавания лиц в спи ля перемещения всех объе	Доступные распознаватели лиц (3). Ісок Выбранные распознаватели лиц ектов из списка) (4).
Примечание Правый список представляет собой по работы с интерфейсным объектом Мо	еречень объектов <b>Сервер</b> нитор лиц.	<b>распознавания лиц</b> , выбранных для
() Примечание Кнопки и предназначен всех объектов Сервер распознаван Доступные распознаватели лиц (4	ны для обратных действий, ия лиц из списка Выбран •).	т.е. для перемещения выбранных или <b>ные распознаватели лиц</b> в список

5. В результате выполнения операции, выбранные объекты Сервер распознавания лиц отобразятся в списке

Выбранные распознаватели лиц (5).

6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (6).

Выбор объектов Сервер распознавания лиц для совместной работы с интерфейсным объектом Монитор распознанных лиц завершен.

## Выбор цветов для выделения распознанных лиц по принципу принадлежности к отделу

Выбор цветов для выделения распознанных лиц по принципу принадлежности к отделу производится следующим образом:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор распознанных лиц (2).



- 3. Щелкнуть правой кнопкой мыши на поле **Отдел** и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Добавить** (**3**).
- 4. Из раскрывающегося списка в появившемся диалоговом окне **Добавить** выбрать отдел, по принципу принадлежности к которому требуется выделять распознанные лица.

Добавить	×
Отдел 1 ОК Отмена	~

- 5. Нажать **ОК**. В результате выполнения операции выбранный отдел будет добавлен в таблицу **Выделение** цветом принадлежности к отделам (3).
- Задать цвет выделения распознанных лиц, принадлежащих к выбранному отделу. Для этого дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по полю Цвет напротив соответствующего отдела. В появившемся стандартном диалоговом окне OC Windows Цвет выбрать требуемый цвет и нажать OK (4).

#### 🕦 Примечание

Для операций в таблице удобно использовать контекстное меню (вызывается щелчком правой кнопкой мыши по требуемому отделу).

7. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (5).

Выбор цветов для выделения распознанных лиц по принципу принадлежности к отделу завершен.

### Настройка отображения распознанных лиц

Настройка отображения распознанных лиц в интерфейсном окне **Монитор распознанных лиц** производится следующим образом:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор распознанных лиц (2).

Архитектура Оборудование Интерфейсы 1 По	ользователи Программирование	
<b></b>	1 Монитор распознанных лиц	Координаты 5 Добавлять новые в начало
	Экран 🔲 Отключить	Х: 10 Ү: 10 6 Показывать глаза
Монитор 1	Экран 1	W: 80 H: 80 Paswep of or .
💽 Монитор распознанных лиц 🗋 2		ПРазрешить перемещение
	Доступные распознаватели лиц:	Выбранные распознаватели лиц:
		Сервер распознавания лиц 1
	отдел	м. Цвет
	3	
	Максимальное число распознанных лиц. 30 8	Монитор для управления: Втображать процент распознования 4
	Применить Отменить	

- 3. В поле **Максимальное число распознанных лиц** ввести максимальное количество распознанных лиц, которое будет выводиться в протоколе (**3**).
- 4. Для отображения процента схожести распознанного лица с эталонным изображением лица установить флажок **Отображать процент распознавания (4)**.
- 5. В случае если последнее распознанное лицо требуется отображать в начале списка протокола распознанных лиц, установить флажок **Добавлять новые в начало** (**5**).
- 6. Для активации функции выделения глаз на распознанном лице установить флажок Показывать глаза (6).

<b>(</b> )	<b>Примечание</b> В случае если функция выделения глаз активирована, глаза на распознанных лицах будут выделены.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол Архив Монитор распознанных лиц 1					
Время с: 12.12.2007 💌 0:00:00 🕂	💌 0:00:00 🕂 Сервер распознавания лиц 1(60)				
до: 19.12.2007 💌 23:59:59 🐳					
Параметр Значение					
Фамилия Имя	Чубукова				
Отчество	Ольга Ольга — Ольга [99,51%]				
Мин.совпадение %	19-12-07 12:55:04 [00:01%] [99:51%]				
Макс.совпадение %					
Камера *	Гаврилычев Ярослав         Гаврилычев Ярослав           010 (1020 / 2030 (3040 / 4050 ) 5060 /				

- 7. В поле **Размер фото** задать размеры в пикселях области кадра видеоизображения, содержащей лицо и отображаемой в интерфейсном окне **Монитор распознанных лиц (7)**.
- 8. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (8).

Настройка отображения распознанных лиц в интерфейсном окне Монитор распознанных лиц завершена.

# Выбор интерфейсного объекта Монитор для воспроизведения архива

Чтобы выбрать интерфейсный объект Монитор для воспроизведения видеоархива, необходимо выполнить

следующие действия:

- 1. Перейти на вкладку Интерфейсы диалогового окна Настройка системы (1).
- 2. Выбрать в дереве объект Монитор распознанных лиц (2).

Архитектура Об	орудование	Интерфейсы 1	Пользователи	Программирование					۵					
	-		1	Монитор распознанных лиц		Коор	динаты				🔽 До	бавлять	ь новые в	начало
🖃 🖳 Экран 1			Экран	📃 Отключить	L	X:	10	Y:	10		По	казыва	ть глаза	
— 📃 Монитор лиц 1			Экран 1	-		W:	80	H:	80		Разм	ер фото	):	
С Монитор 1 С Монитор распоз	нанных лиц 1)	2					Разреш	ить г	ереме	щение	150	×	150	
			Доступные	е распознаватели лиц:		Выб	ранные	расг	юзнава	атели лиц				
					> < >> <<	) Cep	вер рас	поз⊦	авания	алиц 1				
			Выделения	е цветом принадлежности к от	дел	ам:								
			Отдел							Цв	т			
			Максимал 30	ьное число распознанных лиц			итор дл Ітображ	я упр	равлени	ия: г распозн	ования	3		
			4	нить Отменить										

- 3. Из раскрывающегося списка **Монитор для управления** выбрать требуемый объект **Монитор** для воспроизведения видеоархива (**3**).
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (4).

Выбор интерфейсного объекта Монитор для воспроизведения видеоархива завершен.

### Настройка системного объекта Сервер поиска лиц

### Порядок настройки системного объекта Сервер поиска лиц

Объект Сервер поиска лиц создается на базе объекта Компьютер на вкладке Оборудование диалогового окна Н астройка системы.

Архитектура Оборудование И	Інтерфейсы Пользоват	ели Программирование	
LOCALHOST     Saykobaan плата 1     Thara Bocnpousseqeния 1     Yorpoйство видеоввода 1     Yorpoйство видеоввода 3     Yorpoйство видеоввода 3     Yorpoйство видеоввода 3     Yorpoйство видеовада 4     Yorpoйство 4     Yorpoйство видеовада 4     Yorpóйство видеовада 4     Yorpóйство видеовада 4     Yorpóйство видеовада 4     Yorpóйство 4		Сервер поиска лиц 1           Компьютер         Отключить           LOCALHOST         •           Настройки сервера         .           Детекторы лиц         .           Доступные элементы:         .           Детектор лиц 3.1[3.1]         .           Детектор лиц 3.2[3.2]         .	<ul> <li>Выдавать результат после ухода лица из кадра</li> <li>Выбранные элементы:</li> <li>&gt;</li> <li>&gt;</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>

Настройка системного объекта Сервер поиска лиц производится в следующей последовательности:

- 1. задать параметры модуля распознавания лиц;
- 2. задать параметры базы данных.
- 3. выбрать объекты Детектор лиц, соответствующие требуемым видеокамерам обнаружения лиц.

#### Внимание!

Рекомендуется создавать не более одного Сервера поиска лиц на одном компьютере.

Внимание!

Особенности лицензирования модулей распознавания лиц могут приводить к некорректной работе Сервера распознавания лиц и Сервера поиска лиц на одном компьютере.

### Примечание

Программный модуль Сервер поиска лиц имеет доступ к уже сгенерированным векторам из фотографий. То есть, если на одном компьютере работает **Сервер распознавания лиц**, который генерирует векторы, то **Се рвер поиска лиц**, работающий на другом компьютере, может использовать эти векторы и сохранять их в базу данных. В этом случае нагрузка **Сервера поиска лиц** уменьшается.

Для того, чтобы Сервер поиска лиц не генерировал вектора, а брал их из фотографий, необходимо выбрать значение Cognitec в поле Внешний захват на панели настроек объекта **Детектор лиц** (настройка объекта Детектор лиц подробно описана в разделе Настройка Детектора лиц).

#### Смотреть видео

### Задание параметров модуля распознавания лиц

Задание параметров модуля распознавания лиц проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Сервер поиска лиц.

1 Сервер поиска лиц 1 Компьютер Отключить LOCALHOST • Настройки сервера 2 Детекторы лиц	Выдавать результат после ухода лица из кадра
Доступные элементы: Детектор лиц 3.1[3.1]	Выбранные элементы:
Детектор лиц 3.2[3.2]	
Применить Отменить	

 Установить флажок Выдавать результат после ухода лица из кадра, если необходимо генерировать вектор только один раз – при исчезновении лица из кадра (1).



3. Нажать кнопку Настройки сервера (2). Откроется окно Настройка сервера поиска лиц.

Настройка сервера по	иска лиц	X		
Moдyль: Cognitec plugin 8.8				
🗉 Настройки распозна	вания			
Количество векторов	2	2		
-	Нет	ىر		
Количество векторов				
Максимальное количести	во векторов, которы	ые будут		
строиться при добавлени	ии лица в базу данні	ых		
<ul> <li>Настройки базы данных</li> </ul>				
Длительность хранения	протоколов, суток	10000		
Время очистки базы дан	^{иных} 4	3:00:00		
(	ОК			

4. Из раскрывающегося списка Модуль выбрать необходимый модуль распознавания лиц (1). Cognitec plugin 8.8 - для распознавания лиц используется модуль распознавания Cognitec 8.8. Cognitec plugin 8.4 - для распознавания лиц используется модуль распознавания Cognitec 8.4.

#### 🕦 Примечание.

С помощью модуля Cognitec 8.4 осуществляется распознавание лиц, обнаруженных детектором лиц. Использование внешнего захвата в данном случае невозможно.

Emulator plugin - используется для эмуляции процесса распознавания лиц. Verilook plugin - для распознавания лиц используется модуль распознавания Verilook.

5. Указать максимальное количество векторов на человека, которое будет строится при добавлении его лица в базу данных, в соответствующем поле (2).

#### 🕦 Примечание

Чем больше количество векторов, которое строится при распознавании лица, тем выше качество распознавания, но существует вероятность ошибки – лица разных людей могут идентифицироваться распознавателем как лицо одного человека и по этим лицам построятся вектора, один из которых не верный. При увеличении числа векторов возрастает нагрузка на Сервер.

6. В поле **Популяции** указать значение **Да**, если требуется использовать механизм поиска лиц с созданием популяций (**3**).

#### 🕦 Примечание

В том случае, если используется механизм с созданием популяций, поиск лиц осуществляется по созданным совокупностям лиц в базе данных. В ином случае при поиске лиц происходит поочередное сравнение указанного изображения с лицами в базе данных. Поиск лица по БД с созданием популяций выполняется быстрее, чем без создания популяций.

- 7. Нажать кнопку **ОК** (4).
- 8. На панели настроек объекта Сервер поиска лиц нажать кнопку Применить для сохранения изменений.

Задание параметров модуля распознавания лиц завершено.

### Задание параметров базы данных

Задание параметров базы данных осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Сервер поиска лиц.

1     Сервер поиска лиц 1       Компьютер     Отключить       LOCALHOST        Настройки сервера	Выдавать результат после ухода лица из кадра
Доступные элементы:	Выбранные элементы:
Детектор лиц 3.1[3.1] Детектор лиц 3.2[3.2]	
Применить Отменить	

Нажать кнопку Настройки сервера.
 Откроется окно Настройка сервера поиска лиц.

пастроик	а сервера поисн	а лиц		
Модуль:	Cognitec plugin 8.8			~
🗆 Настр	ойки распознаван	ия		
Количе	ество векторов	2		
Популя	яции	Нет		
Количес	ство векторов		ie fugur	
Количео Максима строитьс	с <b>тво векторов</b> альное количество в я при добавлении л	екторов, которь ица в базу данны	іе будут ііх	
Количес Максима строитьс Настрой	с <b>тво векторов</b> альное количество в я при добавлении лі іки базы данных	екторов, которь ица в базу данны	іе будут ых	
Количес Максима строитьс Настрой Длитель	с <b>тво векторов</b> альное количество в я при добавлении л іки базы данных ность хранения про	екторов, которь ица в базу данны токолов, суток	іе будут іх 10000	
Количес Максима строитьс Настрой Длитель Время о	с <b>тво векторов</b> альное количество в я при добавлении ли ки базы данных ность хранения про чистки базы данных	екторов, которь ица в базу данны токолов, суток	ие будут NX 10000 3:00:00	

- 3. В поле **Длительность хранения протоколов** ввести количество суток, в течение которых будут храниться захваченные лица в базе данных (1).
- 4. Ввести время очистки базы данных в формате ЧЧ:ММ:СС в соответствующем поле (2).
- 5. Нажать кнопку **ОК** (**3**).
- 6. На панели настроек объекта Сервер поиска лиц нажать кнопку Применить для сохранения изменений.

Задание параметров базы данных завершено.

## Выбор объектов Детектор лиц, соответствующих требуемым видеокамерам обнаружения лиц

Выбор объектов **Детектор лиц**, соответствующих требуемым видеокамерам обнаружения лиц, производится следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Сервер поиска лиц.

П         Сервер поиска лиц 1           Компьютер         Отключить	
LOCALHOST	
Настройки сервера Выд Детекторы лиц Доступные элементы: Детектор лиц 3.2[3.2]	авать результат после ухода лица из кадра Выбранные элементы: Детектор лиц 3.1[3.1]
	> < «
2 Применить Отменить	
нажав кнопку (или кнопку для пе	списке доступные элементы группы детекторы лиц (1). иц в список Выбранные элементы группы Детекторы лиц ремещения всех объектов из списка) (1).
Примечание Примечание. Список Выбранные элеме выбранных для работы с объектом Серве Кнопки и предназначены дл всех детекторов лиц из правого списка в	енты представляет собой перечень объектов Детектор лиц, ер поиска лиц. пя обратных действий, т.е. для перемещения выделенных или в левый.

В результате выполнения операции, выбранные объекты Детектор лиц отобразятся в списке Выбранные элементы группы Детекторы лиц (1). 4. Нажать кнопку Применить для сохранения изменений (2).

Выбор объектов Детектор лиц, соответствующих требуемым видеокамерам обнаружения лиц, завершен.

### Настройка системного объекта Web доступ к поиску лиц

На панели настроек объекта **Web доступ к поиску лиц** осуществляется предоставление доступа к модулям поиска лиц через Web-интерфейс программного комплекса Face-Интеллект.

Объект Web доступ к поиску лиц создается на базе объекта Web подсистема отчетов на вкладке Оборудовани е диалогового окна Настройка системы.

Архитектура Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование	•	
<ul> <li>UCALHOST</li> <li>Web подсистема отчетов 1</li> <li>Web доступ к поиску лиц1</li> <li>Звуковая плата 1</li> <li>Плата воспроизведения 1</li> <li>Сервер поиска лиц1</li> <li>Сервер распознавания лиц1</li> <li>Устройство видеоввода 1</li> <li>Устройство видеоввода 3</li> </ul>		1 Web л Web подсистема Web подсистема Серверы поиска Доступные эле	оступ к поиску лиц 1 ОТКЛЮЧИТЬ отчетов 1 лиц ченты: Отменить	Выбранные элементы: Сервер поиска лиц 1[1]	

Предоставление доступа к модулям поиска лиц через Web-интерфейс программного комплекса Face-Интеллект осуще ствляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Web доступ к поиску лиц**.

	1 Web доступ к поиску лиц 1 Web подсистема Отключить	
	Серверы поиска лиц	
	Доступные элементы:	Выбранные элементы:
		Сервер поиска лиц 1[1]
		>
	<u> </u>	/
	2	
	Применить Отменить	
2.	Выделить требуемые объекты Сервер поиска ли	<b>і</b> в списке <b>Доступные элементы</b> группы <b>Сервера поиска</b>
3.	Переместить выделенные объекты Сервер поиск	а лиц в список Выбранные элементы группы Сервера
	поиска лиц, нажав кнопку 🔀 (или кнопку 🔄	для перемещения всех объектов из списка) (1).
	Примечание Список Выбранные элементы представля в ибраницих для работи и иороа Wob-инторфо	ет собой перечень объектов <b>Сервер поиска лиц</b> ,
	Кнопки 🛄 и 🛄 предназначены для	обратных действий, т.е. для перемещения выделенных

или всех детекторов лиц из правого списка в левый.

- 4. В результате выполнения операции, выбранные объекты **Сервер поиска лиц** отобразятся в списке **Выбранн** ые элементы группы **Сервера поиска лиц** (1).
- 5. Нажать кнопку Применить для сохранения изменений (2).

Предоставление доступа к модулям поиска лиц через Web-интерфейс программного комплекса *Face-Интеллект* завер шено.

Смотреть видео

# Настройка интерфейсного объекта Модуль просмотра web-интерфейсов

Настройка интерфейсного объекта Модуль просмотра web-интерфейсов осуществляется в следующем порядке:

- 1. Задать параметры интерфейсного окна Модуль просмотра web-интерфейсов.
- 2. Настроить объект Web-интерфейс для сервера поиска лиц.

## Задание параметров интерфейсного окна Модуль просмотра web-интерфейсов

Задание параметров интерфейсного окна **Модуль просмотра web-интерфейсов** осуществляется на панели настроек соответствующего объекта. Объект **Модуль просмотра web-интерфейсов** создается на базе объекта **Экр** ан на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.



Задание параметров интерфейсного окна Модуль просмотра web-интерфейсов проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Модуль просмотра web-интерфейсов.

1	Модиль просмотра web-инт	Положение
Экран		
Экран 1		2 (W: 50 🖨 H: 50
Сэкрант		3 Разрешить перемещение
4		
Приме	нить Отменить	

- Задать координаты левого верхнего угла интерфейсного окна Модуль просмотра web-интерфейсов: поля X(отступ по горизонтали от левой границы экрана компьютера) и Y (отступ по вертикали от верхней границы экрана компьютера) (1). Координаты выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.
- Задать размеры интерфейсного окна Модуль просмотра web-интерфейсов поля W (ширина окна) и H (выс ота окна) (2). Размеры выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно.

1	<b>Примечание</b> Для удобства задания координат и размеров интерфейсного окна <b>Модуль просмотра</b> <b>web-интерфейсов</b> рекомендуется использовать визуальный метод задания координат. Для этого
	следует нажать кнопку и, используя мышь, задать требуемый размер и положение тестового окна, после чего нажать <b>ОК</b> . Координаты тестового окна будут автоматически рассчитаны и скопированы в поля <b>X</b> , <b>Y</b> , <b>W</b> и <b>H</b> .

Задать координ	аты	×
ОК	Перемещайте это окно, а затем нажмите ОК для сохранения текущей позиции	
		1

- 4. В том случае, если требуется разрешить перемещение интерфейсного окна **Модуль просмотра web-интерфейсов**, установить флажок **Разрешить перемещение (3)**.
- 5. Для сохранения изменений нажать кнопку Применить (4).

Задание параметров интерфейсного окна Модуль просмотра web-интерфейсов завершено.

#### Смотреть видео

### Настройка объекта Web-интерфейс для сервера поиска лиц

Объект **Web-интерфейс для сервера поиска лиц** создается на базе объекта **Модуль просмотра web-интерфейсов** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.



Настройка объекта Web-интерфейс для сервера поиска лиц проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Web-интерфейс для сервера поиска лиц.

1         Web-интерфейс для сервер           Модуль просмотра         Отключить	Web доступ к поиску лиц: Web доступ к поиску лиц 1
Модуль просмотра web-интерфейсо 💌	1
2	
Применить Отменить	

- 2. Из раскрывающегося списка выбрать необходимый объект **Web доступ к поиску лиц**, отвечающий за предоставление доступа к модулю распознавания лиц через Web-интерфейс (1).
- 3. Нажать кнопку Применить для сохранения изменений (2).

#### Смотреть видео

### Приложение 1. Описание интерфейсов Панель настройки системного объекта Детектор лиц

Внешний вид панели настройки системного объекта Детектор лиц представлен на рисунке.

Внешний захват	Настройки Скорость обработки: 5 Цвет рамки при размере лица более, %: 6 7 8
	Масштабирование области захвата лица Масштаб: x1.50 9
	Пикселизация области захвата лица пикселизировать область 10 Размер зерна 5 11
Применить Отменить	

Описания параметров настройки системного объекта Детектор лиц приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификацио</b> нный номер	Автоматически	Отображает идентификационный номер системного объекта <b>Детектор</b> лиц в системе	Натуральный числовой ряд	-	Зависит от количества объектов <b>Детектор</b> лиц в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задает название объекта <b>Детектор лиц</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Детектор лиц	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60

3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задает состояние (включен или выключен) объекта <b>Детектор лиц</b> в системе	Булевский тип	Нет	Да – объект <b>Детект</b> ор лиц отключен и не используется Нет – объект <b>Детек</b> тор лиц включен и используется
4	Раскрывающийся список <b>Камера</b>	Выбор значения из списка	Задает родительский объект «Камера» для данного объекта <b>Детектор лиц</b>	Название зарегистрированных в системе объектов Камера	Название родительского объекта <b>Каме</b> <b>ра</b>	Зависит от количества объектов <b>Камера</b> в системе
	-		Группа <b>Настр</b> о	ойка		-
5	Поле <b>Скорость</b> обработки	Ввод значения в поле	Задает, сколько кадров в секунду из видеопотока будет обрабатываться модулем <b>Детектор</b> лиц. Данный параметр используется для снижения нагрузки на Сервер	Кадр/сек	-	От 1 до частоты кадров, выделенной для обработки видеосигнала каждой конкретной видеокамеры
6	Поле <b>Цвет рамки при размере лица более,</b> %	Ввод значения в поле	Задает размер лица, при котором лицо требуется выделять динамической рамкой	% относительно площади окна видеонаблюдения камеры	-	От 1 до 100
7	Поле <b>Цвет</b>	Двойной щелчок левой кнопкой мыши	Выбор цвета динамической рамки (вызов стандартного диалогового окна ОС Windows <b>Цвет</b> )	-	-	-
8	Флажок Обрабатыват ь видео в низком разрешении	Установка флажком	Включает обработку модулем <b>Детектор</b> лиц видеоизображе ния в разрешении 320x240 пикселов	Булевский тип	Нет	Да – видеоизображение обрабатывается в разрешении 320х240 пикселов Нет – видеоизображение обрабатывается в разрешении, заданном для родительского объекта «Камера»
		Группа І	Масштабирование об	ласти захвата лица		
9	Ползунок <b>Масштаб</b>	Установка в положение	Задает масштаб изображения лица в кадре для записи	-	1.5	От 1 до 5 1 – записывается только изображение лица 5 – кадр записывается полностью
		Групп	а <b>Пикселизация обла</b>	сти захвата лица		
10	Флажок пикселизировать область	Установка флажком	Включает функцию пикселизации области на видеоизображении, в которой было распознано лицо	Булевский тип	Нет	Да – область захвата лица пикселизируется. Нет – область захвата лица не пикселизируется
11	Ползунок Размер зерна	Установка в положение	Устанавливает размер зерна пикселизации области захвата лица	Натуральный числовой ряд	5	От 5 до 15
12	Раскрывающийся список <b>Внешний захват</b>	Выбор значения из списка	Выбирает из списка объект <b>Сервер распознавания лиц</b> , необходимый для распознавания	Название зарегистрированных в системе объектов Сервер распознавания лиц	Нет	Зависит от количества объектов Сервер распознавания лиц в системе

# Панель настройки системного объекта Сервер распознавания лиц

Внешний вид панели настройки системного объекта Сервер распознавания лиц представлен на рисунке.



Описание параметров настройки системного объекта Сервер распознавания лиц приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификацио</b> нный номер	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Сервер распознавания лиц</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	Зависит от количества объектов Сервер распознавания лиц в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задает название объекта <b>Сервер распознавания лиц</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Сервер распознавания лиц	Строка, содержащая последовательнос любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учет регистра. Количество символов – от 1 до 60.
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задает состояние (включен или выключен) объекта <b>Се рвер распознавания лиц</b> в системе	Булевский тип	Нет	Да – объект Серв р распознавания лиц отключен и н используется. Нет - объект Сере р распознавания лиц включен и используется.

4	Раскрывающийся список <b>Компьютер</b>	Выбор значения из списка	Задает родительский объект Компьютер дл я данного объекта Сер вер распознавания лиц	Название зарегистрированных в системе объектов Компьютер	Название родительского объекта <b>Комп</b> ьютер	Зависит от количества объектов Компьк ер в системе
			Группа <b>Сервер распозн</b>	авания лиц		
5	Поле <b>Хранить архив распознанных лиц (дней)</b>	Ввод значения в поле	Задает срок хранения архива распознанных лиц	дни	30	От 1 до 9999
6	Флажок Выбирать для распознавания лучший кадр	Установка флажком	Включение/отключение функции выбора лучшего кадра для распознавания на стороне Сервера распознавания лиц	Булевский тип	1	Да – Сервер распознавания ли выбирает лучшую фотографию из поступивших для одного лица и по ней осуществляет распознавание. Нет – Сервер распознавания ли не выбирает лучший кадр сред поступивших для одного лица.
		-	Группа <b>Камеры зах</b> и	вата лиц	-	
7	Список доступных детекторов лиц	Автоматически	Отображает список доступных объектов <b>Де</b> тектор лиц	-	-	-
8	Кнопки <b>&gt;, &lt;, &gt;&gt;, &lt;&lt;</b>	Нажатие на кнопку	Выбор объектов <b>Детек тор лиц</b> для работы с объектом <b>Сервер</b> распознавания лиц	-	-	-
9	Список выбранных детекторов лиц	Автоматически	Отображает список объектов <b>Детектор</b> лиц, выбранных для работы с объектом <b>Сер</b> вер распознавания лиц	-	-	-
			Группа Настро	йки		
10	Поле <b>Уровень</b> схожести	Ввод значения в поле	Задает уровень схожести обнаруженного лица и эталонного изображения лица, при превышении которого лицо считается распознанным	%	50	От 0 до 100
11	Поле <b>Показывать лиц</b>	Ввод значения в поле	Задает максимальное количество эталонных изображений лиц, схожих с обнаруженным лицом и выводимых в протоколе распознавания для одного кадра	штук	5	От 1 до 20
12	Поле <b>FAR</b>	Выбор значения из списка	Задает максимально допустимую вероятность ошибочного распознавания (ошибка 1-го рода)	Условная единица измерения	0,01	От 0,01 до 0,9
13	Поле Игнорировать повторные распознавания	Ввод значения в поле	Задает период времени в секундах, в течение которого повторное распознавание одного лица будет игнорироваться системой.	Время в секундах	0	> 0
14	Поле Минимальное качество лица для распознавания	Ввод значения в поле	Задает минимальное качество лица для распознавания в процентах.	%	80	От 0 до 100

15	Флажок <b>Создавать</b> FIR в детекторе	Установка флажком	Предназначен для включения/отключения функции генерации биометрических параметров лица в Детекторе лиц, у которого в качестве внешнего захвата выбран данный Сервер распознавания лиц.	Булевский тип	Да	Да – FIR создаетс: в Детекторе лиц и отправляется в Сервер распознавания ли Нет – FIR создаетс на Сервере распознавания ли
16	Флажок Выбирать лучший кадр в детекторе	Установка флажком	Включение/отключение функции выбора лучшего кадра для распознавания на стороне Детектора лиц	Булевский тип	Да	Да – Детектор ли. выбирает лучший кадр среди полученных для одного лица и отправляет его в Сервер распознавания ли Нет – Детектор ли отправляет в Сервер распознавания ли все кадры, полученные для одного лица.
			Группа <b>Распознать</b>	, если:		
17	Флажок <b>Человек</b> вышел из поля зрения камеры	Установка флажком	Включает режим распознавания, если человек вышел из поля зрения камеры	Булевский тип	Да	Да – распознаван лиц происходит Нет – распознавание ли не происходит
18	Поле Накоплено не менее кадров с человеком	Ввод значения в поле	Задает количество кадров по достижении которого начинается распознавание лиц	Натуральный числовой ряд	25	От 1 и выше
19	Поле Человек присутствует в поле зрения не менее	Ввод значения в поле	Задает время, по достижении которого начинается распознавание	секунды	5	От 1 и выше
			Группа <b>Размер лица,</b>	пикселей		
20	Поле <b>Мин. ширина</b>	Ввод значения в поле	Задает минимальную ширину лица для распознавания в пикселях	Натуральное число	80	>= 0
21	Поле <b>Мин. высота</b>	Ввод значения в поле	Задает минимальную высоту лица для распознавания в пикселях	Натуральное число	80	>= 0
22	Поле <b>Макс. ширина</b>	Ввод значения в поле	Задает максимальную ширину лица для распознавания в пикселях	Натуральное число	600	>= 0
23	Поле <b>Макс. высота</b>	Ввод значения в поле	Задает максимальную высоту лица для распознавания в пикселях	Натуральное число	600	>= 0

# Панель настройки системного объекта Сервер поиска лиц

Внешний вид панели настройки системного объекта Сервер поиска лиц представлен на рисунке.



Описание параметров настройки системного объекта Сервер поиска лиц приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификацио нный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Серв</b> ер поиска лиц в системе	Натуральный числовой ряд	-	От 1 и выше. Зависит от количества объектов Сервер поиска лиц в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задает название объекта <b>Сервер поиска лиц</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Монитор лиц	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60.
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задает состояние (включен или выключен) объекта <b>Сервер поиска лиц</b> в системе	Булевский тип	Нет	Да – объект <b>Серве</b> <b>р поиска лиц</b> откл ючен и не используется. Нет - объект <b>Серве</b> <b>р поиска лиц</b> вкл ючен и используется.
4	Раскрывающийся список <b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задает родительский объект <b>Экран</b> для данного объекта <b>Се рвер поиска лиц</b>	Название зарегистрированных в системе объектов Экран	Название родительского объекта <b>Экра</b> <b>н</b>	Зависит от количества объектов <b>Экран</b> в системе

5	Кнопка <b>Настройки сервера</b>	Нажатие на кнопку	Вызывает окно настройки параметров Сервера поиска лиц	-	-	-
6	Флажок Выдавать результат после ухода лица из кадра	Установка флажком	Задает способ выдачи результата сервером распознавания	Булевский тип	Нет	Да – результат распознавания выдается один раз при исчезновении лица из кадра Нет – результат выдается, пока лицо не исчезло из кадра
			Группа <b>Детектор</b>	зы лиц		
7	Список <b>Доступные эл</b> ементы	Автоматически	Отображает список доступных объектов <b>Детектор лиц</b>	-	-	-
8	Кнопки >, <, >>, <<	Нажатие на кнопку	Выбор объектов <b>Дет</b> ектор лиц для работы с объектом <b>С</b> ервер поиска лиц	-	-	-
9	Выбранные элемент ы	Автоматически	Отображает список объектов <b>Детектор</b> лиц, выбранных для работы с объектом С ервер поиска лиц	-	-	-

# Панель настройки системного объекта Web доступ к поиску лиц

Внешний вид панели настройки системного объекта **Web доступ к поиску лиц** представлен на рисунке.



№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификацио нный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Web доступ к поиску л иц</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	От 1 и выше. Зависит от количества объектов <b>Web дост</b> уп к поиску лиц в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задает название объекта <b>Web досту</b> п к поиску лиц в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Монитор лиц	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60.
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задает состояние (включен или выключен) объекта Web доступ к поиску лиц в системе	Булевский тип	Нет	Да – объект <b>Web д</b> оступ к поиску ли ц отключен и не используется. Нет - объект <b>Web д</b> оступ к поиску ли ц включен и используется.
4	Раскрывающийся список <b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задает родительский объект <b>Экран</b> для данного объекта <b>We</b> <b>b доступ к поиску</b> лиц	Название зарегистрированных в системе объектов Экран	Название родительского объекта <b>Экра</b> <b>н</b>	Зависит от количества объектов <b>Экран</b> в системе
			Группа Детектор	ры лиц		
5	Список <b>Доступные эл</b> ементы	Автоматически	Отображает список доступных объектов Сервер поиска лиц	-	-	-
6	Кнопки >, <, >>, <<	Нажатие на кнопку	Выбор объектов <b>Сер вер поиска лиц</b> дл я работы с объектом <b>Web доступ к</b> поиску лиц	-	-	-
7	Выбранные элемент ы	Автоматически	Отображает список объектов Сервер поиска лиц, выбранных для работы с объектом Web доступ к поиску лиц	-	-	-

# Панель настройки интерфейсного объекта Модуль просмотра web-интерфейсов

Внешний вид панели настройки интерфейсного объекта Модуль просмотра web-интерфейсов представлен на рисунке.

Зкран Экран Фкран 1 4	росмотра web-инт 2 Отключить 3	Положение 5 0 У: 7 W: 50 Э.Н: Разрешить перемеще 10	9
Применить	Отменить		

Описание параметров настройки интерфейсного объекта Модуль просмотра web-интерфейсов приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификацио нный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Моду</b> ль просмотра web- интерфейсов в системе	Натуральный числовой ряд	-	От 1 и выше. Зависит от количества объектов Модуль просмотра web-и нтерфейсов в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задает название объекта Модуль просмотра web-ин терфейсов в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Монитор лиц	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60.
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задает состояние (включен или выключен) объекта Модуль просмотра web-интерфейсов в системе	Булевский тип	Нет	Да – объект Модул ь просмотра web- интерфейсов откл ючен и не используется. Нет - объект Моду ль просмотра web -интерфейсов вкл ючен и используется.

4	Раскрывающийся список <b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задает родительский объект <b>Экран</b> для данного объекта <b>Мо</b> дуль просмотра w eb-интерфейсов	Название зарегистрированных в системе объектов Экран	Название родительского объекта <b>Экра</b> <b>н</b>	Зависит от количества объектов <b>Экран</b> в системе
			Группа Полож	ение		
5	Поле Х	Ввод значения в поле	Задает координату по горизонтальной оси X левого верхнего угла интерфейсного окна <b>Модуль просмотра</b> <b>web-интерфейсов</b> на экране.	% относительно ширины экрана компьютера	-	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения
6	Поле Ү	Ввод значения в поле	Задает координату по вертикальной оси Y левого верхнего угла интерфейсного окна Модуль просмотра web-ин терфейсов на экране	% относительно высоты экрана компьютера	-	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения
7	Поле <b>W</b>	Ввод значения в поле	Задает ширину интерфейсного окна Модуль просмотра web-интерфейсов	% относительно ширины экрана компьютера	-	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения.
8	Поле Н	Ввод значения в поле	Задает высоту интерфейсного окна Модуль просмотра web-интерфейсов.	% относительно высоты экрана компьютера	-	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения
9	Кнопка Х	Нажатие на кнопку	Открывает тестовое окно для задания размера и положения интерфейсного окна <b>Модуль просмотра</b> web-интерфейсов	-	-	-
			Вне групп			
10	Флажок <b>Разрешить</b> перемещение	Установка флажком	Задает возможность изменения положения интерфейсного объекта на экране	Булевский тип	Да	Да – перемещение интерфейсного окна Модуль просмотра web-и нтерфейсов разре шено Нет – перемещение интерфейсного окна Модуль просмотра web-и нтерфейсов запре щено

### Панель настройки интерфейсного объекта Монитор лиц

Внешний вид панели настройки интерфейсного объекта Монитор лиц представлен на рисунке.



Описание параметров настройки интерфейсного объекта Монитор лиц приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификацио нный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Мон итор лиц</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	От 1 и выше. Зависит от количества объектов <b>Монитор</b> <b>лиц</b> в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задает название объекта Монитор лиц в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Монитор лиц	Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60.
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задает состояние (включен или выключен) объекта <b>Монитор лиц</b> в системе	Булевский тип	Нет	Да – объект <b>Монит</b> ор лиц отключен и не используется. Нет - объект <b>Монит</b> ор лиц включен и используется.
4	Раскрывающийся список <b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задает родительский объект <b>Экран</b> для данного объекта <b>Мо</b> нитор лиц	Название зарегистрированных в системе объектов Экран	Название родительского объекта <b>Экра</b> <b>н</b>	Зависит от количества объектов <b>Экран</b> в системе
			Группа <b>Настройн</b>	ки окна		

5	Поле Х	Ввод значения в поле	Задает координату по горизонтальной оси X левого верхнего угла интерфейсного окна <b>Монитор лиц</b> на экране.	% относительно ширины экрана компьютера	-	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения
6	Поле Ү	Ввод значения в поле	Задает координату по вертикальной оси Y левого верхнего угла интерфейсного окна <b>Монитор лиц</b> на экране	% относительно высоты экрана компьютера	-	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения
7	Поле <b>W</b>	Ввод значения в поле	Задает ширину интерфейсного окна <b>Монитор лиц</b>	% относительно ширины экрана компьютера	-	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения.
8	Поле Н	Ввод значения в поле	Задает высоту интерфейсного окна <b>Монитор лиц</b> .	% относительно высоты экрана компьютера	-	От 0 до М*100, где М – количество установленных мониторов видеонаблюдения
			Группа Настро	ойки		
9	Поле <b>Красная зона</b>	Ввод значения в поле	Задает значение нижней границы <b>Кр</b> асной зоны. В том случае, если процент распознавания лица будет равен или выше указанного значения, информация под изображением распознанного лица будет выделена красным цветом	%	60	От 0 до 100
10	Поле <b>Желтая зона</b>	Ввод значения в поле.	Задает значение нижней границы Же лтой зоны. В том случае, если процент распознавания лица будет равен или выше указанного значения, но не превысит значение «красной зоны», то информация под изображением распознанного лица будет выделена желтым цветом	%	40	От 0 до 100
11	Раскрывающийся список <b>Видеоархив</b>	Выбор значения из списка	Задает интерфейсный объект <b>Монитор</b> дл я воспроизведения видеоархива с камеры обнаружения лиц	Названия зарегистрированных в системе объектов <b>Монитор</b>	-	Зависит от количества объектов <b>Монитор</b> в системе
12	Флажок <b>Показывать</b> глаза	Установка флажком	Включает режим выделения глаз на распознанном лице	Булевский тип	Нет	Да – режим выделения глаз включен Нет - режим выделения глаз включен
13	Флажок Показывать процент схожести	Установка флажком	Включает режим отображения процента схожести обнаруженного лица и эталонного изображения	Булевский тип	Нет	Да – режим отображения процента схожести включен. Нет - режим отображения процента схожести включен.

	Группа Камера захвата лиц							
14	Список <b>Доступные</b> <b>детекторы лиц</b>	Автоматически	Отображает список доступных объектов <b>Детектор лиц</b>	-	-	-		
15	Кнопки >, <, >>, <<	Нажатие на кнопку	Выбор объектов <b>Дет</b> ектор лиц для работы с объектом <b>Монитор лиц</b>	-	-	-		
16	Выбранные детекторы лиц	Автоматически	Отображает список объектов <b>Детектор</b> лиц, выбранных для работы с объектом Монитор лиц	-	-	-		
			Группа <b>Сервер распо</b>	знания лиц				
17	Доступные серверы распознавания лиц	Автоматически	Отображает список доступных объектов Сервер распознавания лиц	-	-	-		
18	Кнопки >, <, >>, <<	Нажатие на кнопку	Выбор объектов Сер вер распознавания лиц для работы с объектом Монитор лиц	-	-	-		
19	Выбранные серверы распознавания лиц	Автоматически	Отображает список объектов Сервер распознавания лиц, выбранных для работы с объектом Монитор лиц	-	-	-		

### Панель настройки интерфейсного объекта Монитор распознанных лиц

Внешний вид панели настройки интерфейсного объекта Монитор распознанных лиц представлен на рисунке.



Описание параметров настройки интерфейсного объекта Монитор распознанных лиц приведено в таблице.

№ п/п	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Поле <b>Идентификацио нный номер</b>	Автоматически	Отображает идентификационный номер объекта <b>Мон итор распознанных лиц</b> в системе	Натуральный числовой ряд	-	От 1 и выше. Зависит от количества объектов Мони распознанных лиц в системе
2	Поле <b>Название</b>	Ввод значения в поле	Задает название объекта <b>Монитор распознанных лиц</b> в системе	Латинский алфавит, кириллица и служебные символы	Монитор распознанных лиц	Строка, содержащая последовательн любых символо (буквы, цифры, служебные символы) без уч регистра. Количество символов – от 1 60.
3	Флажок <b>Отключить</b>	Установка флажком	Задает состояние (включен или выключен) объекта Монитор распознанных лиц в системе	Булевский тип	Нет	Да – объект Мо ор распознани лиц отключен и используется Нет - объект Мо ор распознани лиц включен и используется
4	Раскрывающийся список <b>Экран</b>	Выбор значения из списка	Задает родительский объект <b>Экран</b> для данного объекта <b>Мо</b> <b>нитор</b> <b>распознанных лиц</b>	Название зарегистрированных в системе объектов Экран	Название родительского объекта <b>Экран</b>	Зависит от количества объектов <b>Экран</b> системе
Группа Координаты						
5	Поле Х	Ввод значения в поле	Задает координату по горизонтальной оси X левого верхнего угла интерфейсного окна Монитор распознанных лиц на экране	% относительно ширины экрана компьютера	10	От 0 до М*100, М – количество установленных мониторов видеонаблюден
6	Поле <b>Ү</b>	Ввод значения в поле	Задает координату по вертикальной оси Y левого верхнего угла интерфейсного окна Монитор распознанных лиц на экране	% относительно высоты экрана компьютера	10	От 0 до М*100, М – количество установленных мониторов видеонаблюден
7	Поле <b>W</b>	Ввод значения в поле	Задает ширину интерфейсного окна Монитор распознанных лиц	% относительно ширины экрана компьютера	80	От 0 до М*100, М – количество установленных мониторов видеонаблюден
8	Поле <b>Н</b>	Ввод значения в поле	Задает высоту интерфейсного окна Монитор распознанных лиц	% относительно высоты экрана компьютера	80	От 0 до М*100, М – количество установленных мониторов видеонаблюден
9	Кнопка <b>Х</b>	Нажатие на кнопку.	Вывод тестового окна для визуального задания координат и размера интерфейсного окна Монитор распознанных лиц	-	-	-
10	Флажок Разрешить перемещение	Установка флажком	Задает возможность перемещать интерфейсное окно Монитор распознанных лиц	Булевский тип	Нет	Да – перемещен диалогового оки онитор распознанных лиц разрешено Нет – перемеще диалогового оки онитор распознанных лиц запрещено
----	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			Вне гру	/пп		
11	Список <b>Доступные</b> распознаватели лиц	Автоматически	Отображает список доступных объектов Сервер распознавания лиц	-	-	-
12	Кнопки <b>&gt;, &lt;, &gt;&gt;, &lt;&lt;</b>	Нажатие на кнопку.	Выбор объектов Сер вер распознавания лиц для работы с объектом Монитор распознанных лиц	-	-	-
13	Список <b>Выбранные</b> распознаватели лиц	Автоматически	Отображает список объектов Сервер распознавания лиц, выбранных для работы с объектом Монитор распознанных лиц	-	-	-
		Группа <b>В</b>	ыделение цветом пр	инадлежности к отд	елам	
14	Поле <b>Отдел</b>	Выбор значения из списка в диалоговом окне <b>Добавит</b> ь (вызывается командой контекстного меню <b>Добави</b> ть )	Задает отдел, по принципу принадлежности к которому требуется выделять распознанное лицо	Названия зарегистрированных в системе объектов Отдел	Отдел 1	Зависит от количества объектов <b>Отдел</b> системе
15	Поле <b>Цвет</b>	Двойной щелчок левой кнопкой мыши по полю (вызов стандартного диалогового окна ОС Windows <b>Цвет</b> )	Задает цвет для выделения распознанного лица по принципу принадлежности к отделу	Цветовая палитра OC Windows		Зависит от параметров системной пали цветов
			Вне гру	/пп	-	
16	Поле Максимальное число распознанных лиц	Ввод значения в поле	Задает количество распознанных лиц, которые будут выведены в протоколе лиц	Натуральный числовой ряд	30	Ограничений не
17	Флажок <b>Отображать</b> процент распознавания	Установка флажком	Включает режим отображения процента схожести распознанного лица и эталонного изображения	Булевский тип	Нет	Да – режим отображения процента распознавания включен. Нет - режим отображения процента распознавания выключен.

18	Флажок <b>Добавлять</b> новые в начало	Установка флажком	Включает режим отображения последнего распознанного лица в начале списка протокола распознанных лиц	Булевский тип	Да	Да – режим отображения последнего распознанного лица в начале списка включе Нет - режим отображения последнего распознанного лица в начале списка выключе
19	Флажок <b>Показывать</b> глаза	Установка флажком	Включает режим выделения глаз на распознанном лице	Булевский тип	Нет	Да – режим выделения глаз включен. Нет - режим выделения глаз выключен.
20	Поле <b>Размер фото</b>	Ввод значений в поля	Задает размер области кадра, содержащей лицо и отображаемой в интерфейсном окне Монитор распознанных лиц	пикселы	150x150	Ограничений не
21	Раскрывающийся список <b>Монитор для управления</b>	Выбор значения из списка	Выбор интерфейсного объекта <b>Монитор</b> д ля воспроизведения видеоархива с камеры обнаружения лиц	Название зарегистрированных в системе объектов <b>Монитор</b>	-	Зависит от количества объектов <b>Мони</b> в системе

### Панель настройки раздела Face-Интеллект с помощью утилиты tweaki.exe

Внешний вид панели настройки раздела **Face-Интеллект** приведен на рисунке.

г асширенная настроика пкаессо		<u> </u>
— D Windows ⊟- D Интеллект	Face-Интеллект	
<ul> <li>Интеллект</li> <li>DNS</li> <li>Служба пропускного режима</li> <li>Распределенная конфигурация</li> <li>Конфигурация MSDE (MS SQL)</li> <li>Подсистема видео</li> <li>Пороверка плат видеоввода</li> <li>Телеметрия</li> <li>РОЗ-Интеллект</li> <li>Роз-Интеллект</li> <li>Версия</li> </ul>	Число кадров в файле архива лиц         30	1
Расширенная настройка Intelle	ct®	ОК

Описание параметров настройки раздела **Face-Интеллект** приведено в таблице.

Nº	Название параметра	Способ задания значения параметра	Описание параметра	Представление	Значение по умолчанию	Диапазон значений
1	Число кадров в файле архива лиц	Ввод значения в поле	Задает требуемое число кадров, по достижении которого файл с обнаруженным лицом будет записан в папку хранения архива обнаруженных лиц. Подробнее см. документаци ю на программный комплекс <i>Face-Интеллект</i>	Целое неотрицательное число	30	Без ограничений.

# Приложение 2. Возможные проблемы при использовании программного комплекса Face-Интеллект

Если при работе с программным комплексом *Face-Интеллект* занят порт 8000, то, после создания и настройки всех необходимых объектов, добавленная видеокамера не будет отображаться в окне **Web-интерфейс для сервера** поиска лиц.

Для отображения видеокамеры в окне **Web-интерфейс для сервера поиска лиц** необходимо освободить порт 8000.

## Приложение 3. Примеры часто используемых скриптов

На странице:

- Общие сведения о скриптах
- Скрипт для верификации фотографии

### Общие сведения о скриптах

При настройке программного комплекса *Face-Интеллект* с целью частичной автоматизации процессов используются пользовательские скрипты. В документе Программный комплекс Интеллект. Руководство по программированию дано описание объектов и методов программирования, необходимых для разработки скриптов в программном комплексе *И нтеллект*.

### Скрипт для верификации фотографии

Назначение режима верификации состоит в том, что появляется возможность произвести по команде поиск лица на сохраненной фотографии в потоке от камеры по команде без добавления лица в базу данных.

Для верификации фотографии необходимо выполнить следующее:

1. Создать скрипт:

```
if(Event.SourceType == "MACRO" && Event.Action == "RUN" && Event.SourceID == "1")
{
    DoReactStr("FIRSERVER","1","VERIFY_START","cam_id<1>,p_id<15>,wait<10>");
//1 - id firserver, p_id<15> - имя файла с фото в папке Интеллект\Bmp\Person без
разрешения (например, 15 для файла 15.bmp), wait<10> - время в секундах
}
```

2. Выполнить первую макрокоманду. Если в течение 10 секунд перед камерой не появился пользователь с фотографии, то появится событие **Верификация отклонена**. В случае, если пользователь появился, то сразу после его появления будет выведено событие **Успешная верификация**.

Верификация фотографии завершена.

#### \Lambda Внимание!

Файл с фотографией должен иметь расширение .bmp. При этом формат файла может быть любым из списка: jpg, bmp, png.

## Приложение 4. Описание утилит для работы с ПК Face-Интеллект

### Утилита Cfgedit.exe для настройки распознавателя лиц Cognitec

### Общие сведения об утилите Cfgedit.exe

Утилита Cfgedit.exe предназначена для настройки модуля распознавания лиц Cognitec.

### Запуск и завершение работы утилиты Cfgedit.exe

Запуск утилиты может быть произведен одним из следующих способов:

1. Из меню Пуск. Утилита Cfgedit.exe доступна из меню Пуск - > Интеллект - > Утилиты - > Настройка распознавателя лиц Cognitec.

			🔟 ITV проигрыватель
	Windows Update		🛃 Воспроизведение и конвертация
USER4	😍 Выбор программ по умолчанию		🛅 Восстановление индексов файловой системы
294	🐝 Каталог Windows		🥅 Восстановление индексов файловой системы (полный режим)
П Интернет	Accessories		🛱 Замер производительности
F Internet Explorer	💼 Microsoft SQL Server 2008 🔹 🕨		🟈 Настройка конфигурации
🔄 Электронная почта	🛅 Microsoft SQL Server 2008 R2 🔹 🕨		🌋 Обновление базы данных
Utlook Express	🛅 Автозагрузка 🔹 🕨		🗔 Проверка цифровой подписи
	🛅 Игры 🕨 🕨		🔀 Расширенная настройка
	🛅 Стандартные 🕨 🕨		🥵 Создание диалоговых окон
損 Удаление	📐 Adobe Reader 9		🥵 Чтение кодов Matrix
	🥖 Internet Explorer	🛅 Документация 🔹 🕨	D3 Чтение кодов плат
Обновление базы данн	🗐 Outlook Express	🛅 Утилиты 🔹 🕨	🛅 Настройка распознавателя лиц Cognitec
30	🔏 Windows Messenger	ITV EXPERT	
Расширенная настройк	🎕 Windows Movie Maker	💿 Интеллект	
Блокнот	🕑 Проигрыватель Windows Media	🌞 Подсистема отчетов	
	칠 Удаленный помощник	🍇 Сбор сведений о системе	
Проигрыватель Windov Media	💼 SnagIt 8 🔹 🕨	🛃 Удаление	
- Media	🖮 GX 🕨	🛃 Удаление POS	
Все программы 🕨	💼 Интеллект 🔹 🕨	🛃 Удаление Face Интеллект	
	Выход из системы 🚺 Выключение		
	»		

2. Из директории установки ПК *Face-Интеллект* в каталоге Modules/FaceRecognition/Cognitec8/bin. После запуска утилиты будет открыто окно FaceVACS-SDK Configuration Editor.

FaceVACS	S-SDK	Configu	iration Editor	
Configuration	Edit	Setup	Help	
Name	.≜.   v	alue		
India I FRSDK Setup				

Для завершения работы утилиты необходимо нажать на кнопку 🚺 или выбрать пункт меню Configuration - > Quit

FaceVACS-SDK Configuration Editor	
Configuration Edit Setup Help	
Quit Ctrl+Q_alue	
- Setup	

### Работа с утилитой Cfgedit.exe

Работа с утилитой Cfgedit.exe заключается в настройке модуля распознавания лиц Cognitec.

Для настройки модуля распознавания лиц Cognitec используются следующие параметры: MinEyeDistance, MaxEyeDistance и FieldOfViewAngle. Для того чтобы найти их необходимо раскрыть дерево объектов, как это показано на рисунке.

#### FaceVACS-SDK Configuration Editor

		×
--	--	---

Configuration Edit Setup Help							
Name	Name 🔶 Value						
<ul> <li>FRSDK</li> <li>FaceFinder</li> <li>EyesFinder</li> <li>Comparison</li> <li>SetEnroller</li> <li>StreamEnro</li> <li>StreamVerifier</li> <li>StreamIden</li> <li>SetVerifier</li> <li>SetIdentifie</li> <li>FaceFinacker</li> </ul>	Algorithm ller tifier r						
Min MaxAll FieldOf FrameR ⊕ FaceFin Exhaus Distan ⊕ PortraitAna € ISOFullFron ⊕ ISOFullFron ⊕ CropFullFron ⊕ CropFullFron ⊕ CropTokenI € CaptureDev CameraCon ⊕ LicenseSett € Subctitution	FaceFinderRanne         MinEveDistance       0.1         MaxAllowedFaceSneed         MaxAllowedFaceSneed         FieldOfViewAngle       60         GovernmeRate       25         FrameRate       25         FaceFinder       3         ReturnFacesWithNoEyesThreshold 0       4         ExhaustiveTracking       true         ZDistanceTolerance       5         PortraitAnalyzer       5         FeatureTest       5         CropFullFrontal       5         CropTokenImage       6         CaptureDevices       Files         CameraControllers       5						
Setup	Setup						
Type doc:	Eye distance limitation range for face finder.						
Instance doc:	Face finder relative distance range						
Property	Current value						
MinEyeDistance	0.1 Lower eye distance limit (relative to image width, range [0.0 - 1.0]) of faces to be found by the face finder. Decrease to find smaller faces. Increase to speed up face finding.						

Параметр **MinEyeDistance** (1) определяет минимальное расстояние между глазами, которое будет распознаваться. Диапазон значений - [0.000-1.000]. Значение по умолчанию - 0.1. Расстояние измеряется в долях от ширины видеоизображения.

Параметр **MaxEyeDistance** (2) определяет максимальное расстояние между глазами, которое будет распознаваться. Диапазон значений - [0.000-1.000]. Значение по умолчанию - 0.4. Расстояние измеряется в долях от ширины видеоизображения.

Параметр **FieldOfViewAngle** (**3**) определяет угол поля зрения камеры. Диапазон значений [0.1-179.9]. Значение по умолчанию - 60. Данный параметр измеряется в градусах.

Для изменения значения соответствующего параметра необходимо дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. В результате откроется окно **Change Item**.



В поле (1) необходимо ввести нужное значение для соответствующего параметра. Для сохранения введенного значение нажать кнопку **Ок** (2). Для того, чтобы установить значение по умолчанию, необходимо нажать кнопку **Res** et to Default (4).



Для того, чтобы сбросить все настройки к значениям по умолчанию, необходимо выбрать пункт меню **Edit** - > **Deep Reset To Default**. Значения параметров изменятся на значения по умолчанию только после закрытия и открытия ветвей дерева.

Настройки утилиты Cfgedit.exe будут применены только после перезапуска ПК Интеллект. Выключение утилиты не требуется.