

# Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HUNTER-PRO

АСFA Интеллект

Last update 09/29/2022

# Table of Contents

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HUNTER-PRO	3
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HUNTER-PRO	4
2.1	Назначение документа	. 4
2.2	Общие сведения о модуле интеграции ОПС HUNTER-PRO	. 4
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля HUNTER- PRO	5
4	Настройка модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO	7
4.1	Предварительная настройка оборудования ОПС HUNTER-PRO	. 7
4.1.1	Основные параметры настройки ОПС HUNTER-PRO	7
4.1.2	Опции телефонной связи ОПС HUNTER-PRO	7
4.1.3	Послед. выход ОПС HUNTER-PRO	8
4.2	Порядок настройки модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO	. 8
4.3	Активация модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO	. 8
4.4	Настройка подключения ОПС HUNTER-PRO	. 9
4.5	Настройка расширителей HUNTER-PRO	10
4.6	Настройка шлейфов HUNTER-PRO	11
5	Работа с модулем интеграции ОПС HUNTER-PRO	13

# 1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HUNTER-PRO

Сервер - компьютер с установленной конфигурацией Сервер программного комплекса Интеллект.

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) – Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для своевременного обнаружения возгорания и несанкционированного проникновения на охраняемый объект.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) HUNTER-PRO – устройство, предназначенное для построения шлейфов сигнализации с охранно-пожарными извещателями (датчиками) и передачи тревожных и информационных извещений о состояниях шлейфов на центральную станцию мониторинга по четырем каналам связи. Помимо работы с центральной станцией мониторинга, объектовый прибор может локально, на объекте, оповещать о произошедших событиях.

## 2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции HUNTER-PRO

# На странице: Назначение документа Общие сведения о модуле интеграции ОПС HUNTER-PRO

#### 2.1 Назначение документа

Документ Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ОПС HUNTER-PRO является справочно-информационным пособием и предназначен для операторов модуля ОПС HUNTER-PRO.

Данный модуль работает в составе подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на базе программного комплекса ACFA Intellect.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о модуле интеграции ОПС HUNTER-PRO;
- 2. настройка модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO;
- 3. работа с модулем интеграции ОПС HUNTER-PRO.

#### 2.2 Общие сведения о модуле интеграции ОПС HUNTER-PRO

Модуль интеграции ОПС HUNTER-PRO работает в составе подсистемы ОПС, реализованной на базе программного комплекса ACFA Intellect, и предназначен для управления системой ОПС HUNTER-PRO.

#### і Примечание.

Подробные сведения о системе ОПС *HUNTER-PRO* приведены в официальной справочной документации (производитель PIMA Electronic Systems LTD).

Перед настройкой модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Установить необходимое оборудование на охраняемый объект (см. официальную документацию производителя).
- 2. Сконфигурировать оборудование *ОПС HUNTER-PRO* для работы (см. официальную документацию производителя).
- 3. Подключить оборудование ОПС HUNTER-PRO к Серверу (см. официальную документацию производителя).

# 3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля HUNTER-PRO

Производитель	Pima Electronic Systems Ltd.
	5 Hatzoref Street, Holon, 58856, Israel
	Тел: +972 3 6506414
	Факс: +972 3 5500442
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	RS-232

#### Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
HUNTER-PRO 832	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Количество зон - 32 Количество беспроводных зон – 24 Количество областей - 16 Количество радиобрелоков – 24 Количество пользователей – 32 Собственная память – 500 событий Энергозависимая память – 250 событий
HUNTER-PRO 896	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Количество зон - 96 Количество беспроводных зон – 32 Количество областей - 16 Количество радиобрелоков – 24 Количество пользователей – 96 Собственная память – 500 событий Энергозависимая память – 250 событий

Оборудование	Назначение	Характеристика
HUNTER-PRO 8144	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Количество зон - 144 Количество беспроводных зон – 32 Количество областей - 16 Количество радиобрелоков – 24 Количество пользователей – 144 Собственная память – 999 событий Энергозависимая память – 512 событий
EXP-PRO UNIV	Расширитель зон (внутренний)	8 дополнительных зон
I/O-8N	Расширитель зон (внешний)	8 дополнительных зон + реле
I/O-16	Расширитель зон (внешний)	16 дополнительных зон + реле

# Защита модуля Головной объект.

# 4 Настройка модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO

#### 4.1 Предварительная настройка оборудования ОПС HUNTER-PRO

Перед тем, как производить настройку модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO в программном комплексе ACFA Intellect, необходимо настроить программирование оборудования ОПС HUNTER-PRO, следуя инструкции производителя. Далее приведено краткое описание основных настроек, которые необходимы для работы оборудования ОПС HUNTER-PRO с программным комплексом ACFA Intellect.

#### () Примечание.

Подробная информация по данным настройкам и их назначению приведена в официальной справочной документации производителя.

Для проведения описанных ниже настроек необходимо подключить прибор для программирования и войти в меню программирования.

#### 4.1.1 Основные параметры настройки ОПС HUNTER-PRO

Для перехода в меню Основные параметры следует нажать на кнопку 5, а затем кнопку 📼 . В данном меню необходимо выполнить следующие настройки:

1. Установить параметры как показано на рисунке, после чего нажать на кнопку 🔤 для подтверждения настроек и перехода к настройке следующего набора опций.

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
$\langle  $	С	1	Ρ	2	Ρ	Д	A	И	2	С	Μ	Ρ	-	T	H	
•	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

2. Необходимо установить параметры из второго набора как показано на рисунке. Подтвердить произведенные настройки при помоши кнопки 📟 . будет осуществлен переход к настройке следующего набора опций.

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	П	Т	3	3	Б	1	2	Т	-	П	0	Д	У	П	0	Φ	١
ĺ	+	-	-	-	-	-	-	$\left +\right $	-	-	-	-	+	-			
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1

Третий набор основных параметров изменять не обязательно.

#### 4.1.2 Опции телефонной связи ОПС HUNTER-PRO

Для перехода в меню Опции телефонной связи следует нажать на кнопку 💷 , а затем кнопку

В данном меню необходимо выполнить следующие настройки:

1. Установить параметры как показано на рисунке, после чего нажать на кнопку подтверждения настроек и перехода к настройке следующего набора опций.



	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
[	Т	Т	0	С	Т	Φ	Γ	3	С	Π	С	Ρ	С	Π			
	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-			J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

2. Необходимо установить параметры как показано на рисунке.

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Α	G	С	$\square$			$\square$				$\square$	$\square$				$\square$	)
	-	-	+		$\square$	$\square$	$\square$					$\square$				П	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	/

#### 4.1.3 Послед. выход ОПС HUNTER-PRO

Для перехода в меню Послед. выход следует нажать на кнопку 🔳 , затем кнопку 🔤 и снова кнопку 🏧 8 раз. После этого для входа в меню Послед. выход необходимо снова необходимо

# нажать 🎫

В данном меню необходимо установить параметры как показано на рисунке.

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
ſ	Л	С	Л	С				Î									
	+	-	-	-				Ī							Î		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1

#### 4.2 Порядок настройки модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO

Настройка модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO в программном комплексе ACFA-Интеллект производится в следующей последовательности:

- 1. Активация модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO.
- 2. Настройка подключения ОПС HUNTER-PRO.
- 3. Создание и настройка объектов, соответствующих подключенному оборудованию ОПС HUNTER-PRO.

## 4.3 Активация модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO

Для активации модуля интеграции ОПС HUNTER-PRO в ПК ACFA Intellect необходимо создать объект ОПС "HUNTER PRO". Данный объект создается на базе объекта Компьютер на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (1).

Архитектура Оборудование	Интерфейсы Поль:	зователи Програ	аммирование	
			1 ONC "HUNTER PRO" 1	1.0.0.4
			Компьютер Отключить LOCALHOST	2
			L	
			Применить Отменить	

В правой части окна **Настройка системы** отобразится панель настройки созданного объекта. В текстовом поле на панели настройки указана версия модуля интеграции *ОПС HUNTER-PRO* (**2**).

## 4.4 Настройка подключения ОПС HUNTER-PRO

В программном комплексе ACFA Intellect настройка подключения устройств ОПС HUNTER-PRO осуществляется на панели настройки объекта Контроллер "Hunter Pro". Данный объект создается на базе объекта ОПС "HUNTER PRO" на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

Архитектура Оборудование	Интерфейсы	Пользователи Про	раммирование	
B - UCCAHOST [0-VORGBYOVA] → H OTC 'HUNTER PRO' 1 [1] H			I.1     Korrponnep "Hurlet Pro" I.1       OTC "HUNTER PRO"     OTKNOWTE       OTC "HUNTER PRO" 1     Image: Control of the state of the st	Настройки соединения Тип устройства Нилег Рю 832 С Номер CDM-порта 1 С Идентификатор панели 1 С Режим удвоения зон При работе прибора в режиме удвоения зон нельзя добавлять в дереео объектое расширители. Нельзя преходить в режим удвоения, когда в дереее объектое существуют объекты расширтелей
I				

Настройка подключения ОПС HUNTER-PRO осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Контроллер "Hunter Pro".

П.1         Контроллер "Hunter Pro" 1.1           ОПС "HUNTER PRO"         Отключить           ОПС "HUNTER PRO" 1         •	Настройки соединения Тип устройства Hunter Pro 832 <mark>1</mark> Номер СОМ-порта 1 <b>2</b>
	Идентификатор панели 1 3 Режим удвоения зон При работе прибора в режиме удвоения зон нельзя добавлять в дерево объектов расширители. Нельзя переходить в режим удвоения, когда в дереве объектов существуют объекты расширтелей
	Код авторизации
6 Применить Отменить	

- 2. Из раскрывающегося списка **Тип устройства** выбрать модель подключенного ППКОП HUNTER-PRO (1).
- 3. В поле **Номер СОМ-порта** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** номер СОМ-порта подключения ППКОП HUNTER-PRO (2).
- 4. В поле Идентификатор панели ввести с помощью кнопок вверх-вниз аппаратный адрес ППКОП HUNTER-PRO (3).
- 5. В случае, если подключаемый прибор работает в режиме удвоения зон, установить флажок **Режим удвоения зон** (4). При работе прибора в режиме удвоения зон нельзя добавлять в дерево оборудования объекты **Расширитель**. Нельзя переходить в режим удвоения, когда в дереве оборудования создан хотя бы один объект **Расширитель**.
- 6. В поле Код авторизации ввести код мастера для доступа к ППКОП HUNTER-PRO (5).
- 7. Для сохранения настроек в ПК ACFA Intellect нажать на кнопку Применить (6).

В случае, если все параметры введены верно, через 15 секунд после нажатия кнопки **Применить** в *Протокол событий* поступит событие **Контроллер подключен** от объекта **Контроллер "Hunter Pro"**.

Настройка подключения ОПС HUNTER-PRO завершена.

#### 4.5 Настройка расширителей HUNTER-PRO

В программном комплексе ACFA Intellect настройка внешних расширителей IO16 и IO8N осуществляется идентично. Настройка локального расширителя *Exp Pro* не требуется.

Настройка расширителей *IO16* и *IO8N* осуществляется на панели настройки соответствующих объектов, которые создаются на базе объекта Контроллер "Hunter Pro" на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.



Настройка внешнего расширителя осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта, соответствующего внешнему расширителю.

1.1.1 Внешний расширитель "Ю16	Настройка
Контроллер "Hunter 🔲 Отключить	Адрес 1 🔁 1
Контроллер "Hunter Pro" 1.1	
2	
Применить Отменить	

- 2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** аппаратный адрес подключенного расширителя (1).
- 3. Для сохранения настроек в ПК ACFA Intellect нажать на кнопку Применить (2).

Настройка внешнего расширителя завершена.

#### 4.6 Настройка шлейфов HUNTER-PRO

Настройка шлейфа в ПК ACFA Intellect осуществляется на панели настройки объекта Шлейф. Данный объект может быть создан на базе следующих объектов, в зависимости от способа подключения:

- 1. Внешний расширитель "Ю16".
- 2. Внешний расширитель "IO8N".
- 3. Локал. расширитель "Exp Pro".
- 4. Контроллер "Hunter Pro".

E H ONC HUNTER PRO'1[1] E H ONC HUNTER PRO'1[1] E Between pacuager molof hill [1.1.1] E Between pacuager molof hill [1.1.1] E Between pacuager molof hill [1.1.1] E Between pacuager molor hill [1.1.1] E Bet	Илейф енеш, расшир, "1016" расширитель "1016"1.1.1 т

Настройка шлейфа производится следующим образом:

#### 1. Перейти на панель настройки объекта Шлейф.

1.1.1.1 Шлейф внеш. расшир. "1016"	Настройка
Внешний расширитель 🔲 Отключить	
Внешний расширитель "1016" 1.1.1 💌	
	·
2	
Применить Отменить	

- 2. Из раскрывающегося списка Адрес выбрать аппаратный адрес подключенного шлейфа (1).
- 3. Для сохранения настроек в ПК ACFA Intellect нажать на кнопку Применить (2).

Настройка шлейфа завершена.

# 5 Работа с модулем интеграции ОПС HUNTER-PRO

Для работы с модулем интеграции ОПС HUNTER-PRO используются следующие интерфейсные объекты:

- 1. Карта.
- 2. Протокол событий.

Сведения по настройке интерфейсных объектов Карта и Протокол событий приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

#### і Примечание.

Интерактивная карта позволяет осуществлять мониторинг состояния оборудования ОПС *HUNTER-PRO*, но управление оборудованием ОПС *HUNTER-PRO* с интерактивной карты не производится.