

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex

АСFА-Интеллект

Обновлено 05/13/2024

Table of Contents

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex	3
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграци Optex	и 4
2.1	Назначение и структура Руководства	4
2.2	Общие сведения о программном модуле «Optex»	4
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Optex	5
4	Настройка модуля интеграции СПО Optex	7
4.1	Активация модуля интеграции СПО Optex	7
4.2	Настройка датчика СПО Optex	7
4.3	Настройка типа области датчика Optex	8
5	Работа с модулем интеграции СПО Optex	9
5.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции Optex	9
5.2	Управление датчиком Optex	9
5.3	Управление областью датчика Optex	11

1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex

Сервер Интеллект - компьютер с установленной конфигурацией Сервер программного комплекса Интеллект.

Система периметральной охраны (СПО) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления контроля нарушения периметра.

2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex

На странице:	_
 Назначение и структура Руководства Общие сведения о программном модуле «Optex» 	فرو

2.1 Назначение и структура Руководства

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex* является справочноинформационным пособием и предназначен для пользователей программного модуля *Optex*, входящего в состав системы периметральной охраны, реализованной на основе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о программном модуле Optex;
- 2. настройка программного модуля Optex;
- 3. работа с программным модулем Optex.

2.2 Общие сведения о программном модуле «Optex»

Программный модуль *Optex* является компонентом системы периметральной охраны, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для обеспечения взаимодействия ПК *ACFA Intellect* с системой охраны периметра Optex (производитель компания OPTEX).

і Примечание.

Подробные сведения о системе охраны периметра Optex приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой программного модуля Optex необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Установить аппаратные средства СПО Optex на охраняемый объект.
- 2. Подключить СПО Optex к Серверу.

3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Optex

Производитель	OPTEX CO., LTD.
	Headquarters Public Relations
	TEL +81-77-579-8000
	FAX +81-77-579-7190
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	Ethernet

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
REDSCAN RLS-3060SH	Лазерный сканирующий детектор	 Площадь детекции 30 м, 180° Уникальный алгоритм детекции 4 независимые зоны детекции Функция автоматической настройки зоны детекции Система температурной компенсации 4 независимых Н.О. выхода для управления РТZ-камерами Система антимаскирования и защита от поворота Выход тампера Вертикальная или горизонтальная установка

Оборудование	Назначение	Характеристика
RedBeam: RBM-60QN/ 100QN/200QN IP	Активные 4-лучевые ИК извещатели средних и дальних дистанций	 Встроенный модуль для подключения к IP-системам и питания извещателя по РоЕ Двойная импульсная синхронизация лучей Высокоточная 4-лучевая оптическая система Асферические линзы высокого качества Система погодной дисквалификации Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.) Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей Защита от разрядов 15 кВ Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, дождя, обмерзания и росы (класс защиты – IP-65) Видоискатель с 2-кратным увеличением, яркий цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки
Redwall PIE-1	IP-преобразователь	 Преобразование аналогового сигнала от Н.З. выхода извещателя в цифровой формат Redwall Event Code (UDP/TCP) При подключении к РоЕ-коммутатору может использоваться как источник питания для извещателей (24VDC, 800mA / 12VDC, 50mA) Возможность работы с любыми извещателями Ортех или извещателями сторонних производителей 5 входов сухих контактов (H.3.) 2 x RJ-45 сетевых выходов Поддержка РоЕ (IEEE802.3 af/at)

Защита модуля За 1 головной объект.

4 Настройка модуля интеграции СПО Optex

4.1 Активация модуля интеграции СПО Optex

Для активации модуля интеграции СПО Optex необходимо создать объект **Optex** на базе объекта Компьютер на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.



Активация модуля интеграции СПО Optex завершена.

4.2 Настройка датчика СПО Optex

Для настройки датчика СПО Optex необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Датчик Optex**, который создается на базе объекта **Optex**.



2. В поле ІР-адрес (1) указать ІР-адрес датчика.

() Примечание.

IP-адрес устройства указан в справочной документации производителя.

3. В поле Ethernet порт (2) указать порт подключения датчика.

і Примечание.

По умолчанию используется порт 1234.

- 4. В поле **Тип протокола** (3) указать тип используемого для работы с устройством протокола передачи данных (**TCP** или **UDP**).
- Установить флажок Автоматически снимать с охраны (4), если необходимо автоматически прекращать тревогу, когда зона аппаратно выходит из состояния Тревога. Иначе тревога будет активна вплоть до обработки оператором.

() Примечание

Способ обработки тревоги одинаков для всех областей, принадлежащих одному датчику.

6. Нажать на кнопку Применить (5) для сохранения изменений в ПК ACFA Intellect.

Настройка датчика СПО Optex завершена.

4.3 Настройка типа области датчика Optex

Для настройки типа области датчика Optex необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Область Optex**, который создается на базе объекта **Датчик Optex**.



2. Из раскрывающегося списка Тип (1) выбрать расположение области *Optex* для соответствующего объекта Область Optex.

і Примечание.

Конфигурация областей датчика производится аппаратно и описана в справочной документации производителя.

() Примечание.

На рисунке (2) показано соответствие названий областей их расположению в случае, если датчик настроен на 4 области.

3. Нажать кнопку Применить (3) для сохранения изменений в ПК ACFA Intellect.

Настройка типа области датчика Optex завершена.

5 Работа с модулем интеграции СПО Optex

5.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Optex

Для работы с модулем интеграции СПО Optex используются следующие интерфейсные объекты:

- 1. Карта.
- 2. Протокол событий.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

5.2 Управление датчиком Optex

Управление датчиком *Optex* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Датчик Optex**.

Датчик Optex 1.1 [1.1]	
Разрыв связи	
Показать последние событи	19
Поставить датчик на охрану	,
Обработать все тревоги	
Снять датчик с охраны	

Команды для управления датчиком Optex описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить датчик на охрану	Постановка датчика на охрану
Обработать все тревоги	Обработка тревог всех областей датчика
Снять датчик с охраны	Снятие датчика с охраны

Возможны следующие состояния датчика Optex:

Датчик Optex 1.1 [1.1]	Тампер
Датчик Optex 1.1 [1.1]	Тревога в зоне
Датчик Optex 1.1 [1.1]	Тревога в зоне (старая)
Датчик Optex 1.1 [1.1]	Запыленность
Датчик Optex 1.1 [1.1]	Детектор погоды отключен
Датчик Optex 1.1 [1.1]	Ошибка на датчике
Датчик Optex 1.1 [1.1]	Нормальное состояние
Датчик Optex 1.1 [1.1]	Снят с охраны

5.3 Управление областью датчика Optex

Управление областью датчика *Optex* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Область Optex**.

Область Optex 1.1.1 [1.1.1]
Саязы с зоной потеряна
Показать последние события
Обработка тревоги

Команды для управления областью Optex описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработатка тревоги	Обработка тревоги

і Примечание.

Имеется также возможность обрабатывать тревогу со всех областей, принадлежащих одному датчику (см. раздел Управление датчиком Optex).

Область Optex 1.1.1 [1.1.1]	Связь с зоной потеряна
Область Optex 1.1.1 [1.1.1]	Тревога в зоне
Область Optex 1.1.1 [1.1.1]	Тревога в зоне (старая)
Область Optex 1.1.1 [1.1.1]	Снята с охраны
Область Optex 1.1.1 [1.1.1]	Зона в норме

Возможны следующие состояния области Optex: