

1.	Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex 1.1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex	3 7	
	1.2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex 3		3
	1.3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Optex	3	
	1.4 Настройка модуля интеграции СПО Optex	4	
	1.4.1 Порядок настройки модуля интеграции СПО Optex	4	
	1.4.2 Активация модуля интеграции СПО Optex	4	
	1.4.3 Настройка подключения СПО Optex к Серверу ACFA Intellect	4	
	1.4.4 Выбор способа обработки тревоги с зоны датчика Optex	5	
	1.4.5 Настройка зоны датчика Optex	6	
	1.5 Работа с модулем интеграции СПО Optex	7	
	1.5.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Optex	7	
	1.5.2 Управление датчиком Optex	7	
	1.5.3 Управление зоной датчика Optex	7	

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex

Сервер Интеллект – компьютер с установленной конфигурацией Сервер программного комплекса Интеллект.

Система периметральной охраны (СПО) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления контроля нарушения периметра.

REDSCAN RLS-3060 – лазерный уличный извещатель, который способен с высокой точностью определить размер попавшего в зону детекции объекта, его скорость и расстояние до него.

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex

На странице:

- Назначение и структура Руководства
- Общие сведения о программном модуле
- «Optex»

Назначение и структура Руководства

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex* является справочно-информационным пособием и предназначен для пользователей программного модуля *Optex*, входящего в состав системы периметральной охраны, реализованной на основе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о программном модуле Optex;
- 2. настройка программного модуля Optex;
- 3. работа с программным модулем Optex.

Общие сведения о программном модуле «Optex»

Программный модуль *Optex* является компонентом системы периметральной охраны, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для обеспечения взаимодействия ПК *ACFA Intellect* с системой охраны периметра Optex (производитель компания OPTEX).

🕦 Примечание.

Подробные сведения о системе охраны периметра Optex приведены в официальной справочной документации по данной системе.

На момент написания документации в ПК ACFA Intellect интегрирован датчик Redwall Redscan RLS-3060.

Перед настройкой программного модуля Optex необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Установить аппаратные средства СПО Optex на охраняемый объект.
- 2. Подключить СПО Optex к серверу.

Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Optex

Производитель	OPTEX CO., LTD.
	Headquarters Public Relations
	TEL +81-77-579-8000
	FAX +81-77-579-7190
Тип интеграции	Протокол низкого уровня

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
REDSCAN RLS-3060SH	Лазерный сканирующий детектор	Площадь детекции 30 м, 180° Уникальный алгоритм детекции 4 независимые зоны детекции Функция автоматической настройки зоны детекции Система температурной компенсации 4 независимых Н.О. выхода для управления РТZ-камерами Система антимаскирования и защита от поворота Выход тампера Вертикальная или горизонтальная установка
RedBeam RBM-60QN/100QN/200QN IP	Активные 4-лучевые ИК извещатели средних и дальних дистанций	Встроенный модуль для подключения к IP-системам и питания извещателя по РоЕ Двойная импульсная синхронизация лучей Высокоточная 4-лучевая оптическая система Асферические линзы высокого качества Система погодной дисквалификации Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.) Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей Защита от разрядов 15 кВ Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, дождя, обмерзания и росы (класс защиты – IP-65) Видоискатель с 2-кратным увеличением, яркий цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки

Защита модуля

За 1 головной объект.

Настройка модуля интеграции СПО Optex

Порядок настройки модуля интеграции СПО Optex

Настройка модуля интеграции СПО Optex производится в следующей последовательности:

- 1. Активация модуля интеграции СПО Optex;
- 2. Настройка подключения СПО Optex к Серверу ACFA Intellect;
- 3. Выбор способа обработки тревоги с зоны датчика Optex;
- 4. Настройка зоны датчика Optex.

Активация модуля интеграции СПО Optex

Для активации модуля интеграции СПО Optex необходимо создать объект Optex System на базе объекта Компьюте р на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

Архитектура Оборудование
B 🔜 LOCALHOST
😥 🖅 Optex System 1

Активация модуля интеграции СПО Optex завершена.

Настройка подключения СПО Optex к Серверу ACFA Intellect

В программном комплексе ACFA Intellect настройка подключения *СПО Optex* осуществляется на панели настроек объекта **Optex Sensor**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**).



Для настройки подключения СПО Optex к Серверу необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта Optex Sensor.

0ptex Sen	sor 1 1	address: .		
Optex System	Disable	2 Ethernet port:	12345	
Optex System 1		3 Protocol type:	тср 🗩	T-A-T-
		🗖 Auto (skip	unalarm areas alarm processing)	
4				
Применить	Отменить			

- 2. В поле **IP-address** указать IP-адрес датчика (1).
 - 🕦 Примечание.

IP-адрес устройства указан в справочной документации производителя.

3. В поле Ethernet port указать порт подключения датчика (2).

🛈 Примечание.

- По умолчанию используется порт 1234.
- В поле Protocol type указать тип используемого для работы с устройством протокола передачи данных (TCP или UDP) (3).
- 5. Для сохранения изменений в ПК ACFA Intellect нажать на кнопку Применить (4).

Настройка подключения СПО Optex к Серверу завершена.

Выбор способа обработки тревоги с зоны датчика Optex

В программном комплексе ACFA Intellect тревога с зоны датчика Optex может быть обработана одним из следующих способов:

- 1. Автоматически тревога прекращается автоматически, когда зона аппаратно выходит из состояния Тревога.
- Обработка оператором тревога активна вплоть до обработки оператором.

Способ обработки тревоги одинаков для зон, принадлежащих одному датчику.

Выбор способа обработки тревоги производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Optex Sensor.

1.1 Optex Sensor 1	IP address:	
Optex System Disable Optex System 1	Ethernet port: 12345	
2		
Применить Отменить		

- 2. В случае, если тревогу со всех зон датчика требуется обрабатывать автоматически, необходимо установить флажок Auto unalarm areas (pass process alarm) (1). В случае, если обработка тревоги со всех зон датчика должна производиться оператором, данный флажок необходимо снять. 3. Для сохранения изменений в ПК ACFA Intellect нажать на кнопку **Применить** (2).

Выбор способа обработки тревоги завершен.

Настройка зоны датчика Optex

В программном комплексе ACFA Intellect настройка зоны датчика Optex осуществляется на панели настроек объекта Optex Area, который создается на базе объекта Компьютер на вкладке Оборудование диалогового окна Настрой ка системы.

Архитектура Оборудование	Интерфейсы Пользователи	Программирование	
B - B LOCALHOST B Optex System 1 B Optex System 1 B Optex System 1 B Optex Area 1			Optex Sensor Optex Sensor Optex Sensor Type A1 Area type: Type A1 Area Area Area Area
			Применить Отменить

Для настройки зоны датчика Optex необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Optex Area**.



2. Из раскрывающегося списка **Area type** выбрать расположение зоны *Optex*, которому соответствует выбранный объект **Optex Area (1)**.

🕦 Примечание.

На рисунке на панели настроек объекта показано соответствие названий зон их расположению в случае, если датчик настроен на 4 зоны (2).



3. Для сохранения изменений в ПК ACFA Intellect нажать на кнопку Применить (3).

Настройка зоны датчика Optex завершена.

Работа с модулем интеграции СПО Optex

Общие сведения о работе с модулем интеграции Optex

Для работы с модулем интеграции СПО Optex используются следующие интерфейсные объекты:

- 1. Карта;
- 2. Протокол событий.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

Управление датчиком Optex

Управление датчиком *Optex* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Optex Sensor**.



Описание команд функционального меню объекта **Optex Sensor** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Process all alarms	Обработка тревоги со всех зон датчика

Управление зоной датчика Optex

Управление зоной датчика *Optex* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Optex Area**.

Optex Area 1[1.1.1]

Process alarm

Описание команд функционального меню объекта **Optex Area** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Process alarm	Обработка тревоги

🕦 Примечание.

Имеется также возможность обрабатывать тревогу со всех зон, принадлежащих одному датчику (см. раздел У правление датчиком Optex).