ACFA Intellect

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERIDECT+ (Drivers Pack)

Last update 30/04/2021

Содержание

1	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERIDECT+	3
1.1	Назначение и структура Руководства	3
1.2	Общие сведения о программном модуле «PERIDECT+»	. 3
2	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля PERIDECT+	4
3	Настройка модуля интеграции PERIDECT+	5
3.1	Предварительная настройка СПО PERIDECT+	. 5
3.2	Подключение СПО PERIDECT+ к программному комплексу ACFA-Интеллект	. 5
3.3	Настройка контроллера линии PERIDECT+	. 6
3.4	Настройка детекторов PERIDECT+	. 7
3.4.1	Настройка группы детекторов СПО PERIDECT+	7
3.5	Настройка модуля расширения PERIDECT+	. 8
4	Работа с модулем интеграции PERIDECT+	10
4.1	Общие сведения о работе с модулем PERIDECT+	10
4.2	Управление центральным процессором системы PERIDECT+	10
4.3	Управление линейным контроллером системы PERIDECT+	10
4.4	Управление детектором системы PERIDECT+	11
4.5	Управление группой детекторов системы PERIDECT+	11
4.6	Управление модулем расширения системы PERIDECT+	12

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERIDECT+

На странице: Назначение и структура Руководства

- Общие сведения о программном модуле
- «PERIDECT+»

1.1 Назначение и структура Руководства

Документ Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PERIDECT+ является справочноинформационным пособием и предназначен для пользователей программного модуля PERIDECT+, входящего в состав программного комплекса АСFA-Интеллект.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о программном модуле PERIDECT+;
- 2. настройка программного модуля PERIDECT+;
- 3. работа с программным модулем PERIDECT+.

1.2 Общие сведения о программном модуле «PERIDECT+»

Модуль интеграции PERIDECT+ работает в составе компонента Охранное оборудование, входящего в состав программного комплекса ACFA-Интеллект, и предназначен для контроля за детекторами СПО PER/DECT+. Конфигурирование оборудования СПО *PERIDECT*+ в программном комплексе *ACFA-Интеллект* невозможно.

Внимание!

Для работы модуля интеграции PERIDECT+необходимо наличие установленного следующего программного обеспечения:

- Пакета драйверов Drivers Pack (скачать дистрибутив можно здесь: Пакет драйверов Drivers Pack);
- Браузера Internet Explorer 11 или выше.

Перед началом работы с модулем интеграции PERIDECT+ необходимо установить оборудование на охраняемый объект и выполнить первоначальную настройку устройств.

Примечание.

Подробные сведения о СПО PERIDECT+ приведены в официальной справочной документации (производитель SIEZA).

2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля PERIDECT+

Производитель	SIEZA
	Czech Republic, 108 00 Praha 10, Sazečská 645/12
	Сайт: https://www.sieza.com/
	E-mail: sieza@sieza.com
Тип интеграции	Drivers Pack (OPC UA)
Подключение оборудования	Ethernet

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение
Control Unit PERIDECT+ (CUP+)	Центральный процессор системы "PERIDECT+".
Line Controller PERIDECT+ (LCP+)	Контроллер линии системы "PERIDECT+".
Detection Sensor PERIDECT+ (DSP+) Line Separator PERIDECT+ (LSP+) Line Input PERIDECT+ (LIP+) Line Protector PERIDECT+ (LPP+)	Адресный детектор (датчик) системы "PERIDECT+"
PERIDECT-IOP+/EXP (IOP+/EXP)	Модуль расширения системы PERIDECT+

Защита модуля

За 1 датчик

3 Настройка модуля интеграции PERIDECT+

3.1 Предварительная настройка СПО PERIDECT+

Предварительная настройка СПО PERIDECT+ осуществляется следующим образом:

- 1. Запросить у производителя утилиту ПО PERIDECT+ и установить её».
- 2. Установить соединение с устройством CUP+ и выполнить необходимые настройки согласно инструкции производителя.

Предварительная настройка СПО *PERIDECT*+завершена.

3.2 Подключение СПО PERIDECT+ к программному комплексу ACFA-Интеллект

Подключение СПО *PERIDECT+* к программному комплексу *ACFA-Интеллект* осуществляется следующим образом:

1. Перейти вна панель настройки объекта **Охранное оборудование**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.

В- Д LOCALHOST [ADMIN-PC] В - Ц Web подсистема отчетов 1 [1] В - Ц Web подсистема отчетов 1 [1] В - Щ Устройство видеоввода 1 [1]	1 Охранное оборудование 1 Компьютер Отключить LOCALHOST
	Драйвер - Версия драйвера - Производитель - Версия прошивки - Версия прошивки
	Изменить конфигурацию устройства 1 Версия модуля 0.3.10.30
	Применить Отменить

- 2. На панели настроек объекта **Охранное оборудование** нажать на кнопку **Изменить конфигурацию устройства** (1).
- 3. Из раскрывающегося списка Производитель выбрать Sieza (2).

Производитель	Sieza	~ 2
Модель	Peridect	~
Версия прошивки	auto	~

Примечание

Все остальные параметры заполнятся автоматически.

- 4. Нажать кнопку ОК (3).
- 5. В поле Адрес (4) ввести IP-адрес устройства CUP+.

1 Охранно	е оборудование 1	•	₽↓	
Компьютер LOCALHOST	🗌 Отключить	ř	Прочее Адрес Динамически писать конч Имя пользователя	4 False 5
			Пароль	. 7
Драйвер	Avgit/Sieza		Порт	0 8
Версия драйвера	3.0.0			
Производитель	Sieza			
Модель	Peridect			
Версия прошивки	auto			
Изменить конфиг	урацию устройства			
Версия модуля	0.3.10.30			
9 Применить	Отменить			

- 6. Указать для параметра **Динамически писать конфигурацию** (5) значение **True,** если требуется, чтобы какие-либо изменения сделанные в ПК *ACFA-Интеллект*, автоматически записывались в устройство, иначе **False**, т.е. изменения не будут записываться в устройство.
- 7. В полях **Имя пользователя** (6) и **Пароль** (7) ввести логин и пароль соответственно, для подключения к устройству *CUP+*, если они были установлены.
- 8. В поле Порт (8) указать порт 80.
- 9. Нажать кнопку Применить (9).

3.3 Настройка контроллера линии PERIDECT+

После выполнения подключения СПО *PERIDECT+* к программному комплексу *ACFA-Интеллект* под объектом **Охранное оборудование** будет автоматически создан объект **Processor**, который соответствует устройству *CUP+*.

Для настройки контроллера линии *PERIDECT+* необходимо выполнить следующие действия:

1. На базе объекта **Processor** создать объект **Line controller**, который соответствует устройству *LCP+*, и перейти на его панель настройки.



- 2. В поле Адрес (1) ввести адрес устройства в конфигурации системы.
- 3. Нажать кнопку Применить (2) для сохранения изменений.

3.4 Настройка детекторов PERIDECT+

Настройка детекторов PERIDECT+ вне группы

Для настройки детекторов *PERIDECT+* вне группы необходимо выполнить следующие действия:

1. На базе объекта Line controller создать объект Detector, который соответствует детектору *DSP+/LSP+/LIP+/ LPP+*, и перейти на его панель настройки.

Архитектура	Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование			
LOCALHOST (A LOCALHOST (A Comparing to the comparing to	Oddpjudaanne DDMIN-PC] crema orveroe 1 [1] 2.0 1 [1] 560pygosanne 1 [1] or (Avgit/Sieza 3.0.0) 1 controller (Avgit/Sieza 3 Detector (Avgit/Sieza 3	.1 [1.1] a 3.0.0) 1.1.1 [1.1.1] x.0.0) 1.1.1.1 [1.1.1.1]	TURSUESTERIN	, for barren for and	1.1.1.1 Detector (Avgit/Sieza 3.0.0) 1.1 Line controller Отключить Line controller (Avgit/Sieza 3.0.0) 1.1.1 Получить текущие настройки	Provee Appec	1
					2 Применить Отменить		

- 2. В поле Адрес (1) ввести адрес детектора в конфигурации системы.
- 3. Нажать кнопку Применить (2) для сохранения изменений.

3.4.1 Настройка группы детекторов СПО PERIDECT+

Для настройки группы детекторов *PERIDECT+* необходимо выполнить следующие действия:

1. На базе объекта Line controller создать объект Detector group.



2. На базе объекта **Detector group** создать объект **Detector in group**, который соответствует детектору *DSP+/LSP+* /*LIP+/LPP+*, и перейти на его панель настройки.

Clock HOST (ADMIN-PC) Web nogacires or veros 1 [1] Web nogacires or veros 1 [1] Web nogacires or veros 1 [1] Be6-cepse 2.01 [1] Organico of opygoda must 1 [1] External or veros 1 [1] External or vero 1 [1] External or veros 1 [1] <t< th=""><th>Архитектура Оборудование</th><th>Интерфейсы</th><th>Пользователи</th><th>Программирование</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	Архитектура Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование					
	■ LOCALHOST (ADMIN-PC) ■ Web подсистема отчетов 1 [1] ■ Web сервер 1 [1] ■ Copper 1 [1] ■ Copper dopydeanue 1 [1] ■ Processor (Avgit/Sizza 3.0.0) 1 ■ Copper Discussion (Avgit/Sizza 3.0.0) 1	.1 [1.1] 3.0.0) 1.1.1 [1.1.1] Sieza 3.0.0) 1.1.1.1 [1.1 Avgit/Sieza 3.0.0) 1.1.	1.1] .t.t [1.1.1.1]		1.1.1.1.1 Detector Detector group Detector group (Avgit Получить текуц Получить текуц	in group (Avgi//Sieza Отключить //Sieza 3.0.0) 11. 💌	 Д↓ Прочее Адрес 	1	

- 3. В поле Адрес (1) ввести адрес детектора в конфигурации системы.
- 4. Нажать кнопку Применить (2) для сохранения изменений.

3.5 Настройка модуля расширения PERIDECT+

Для настройки модуля расширения *PERIDECT+* необходимо выполнить следующие действия:

1. На базе объекта **Processor** создать объект **Detector module**, который соответствует устройству *IOP+/EXP*, и перейти на его панель настройки.



- 2. В поле Адрес (1) ввести адрес устройства в конфигурации системы.
- 3. Нажать кнопку Применить (2) для сохранения изменений.

4 Работа с модулем интеграции PERIDECT+

4.1 Общие сведения о работе с модулем PERIDECT+

Для работы с модулем интеграции PERIDECT+ используются следующие интерфейсные объекты:

- 1. Карта;
- 2. Протокол событий.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

4.2 Управление центральным процессором системы PERIDECT+

Управление центральным процессором системы *PERIDECT+* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Processor**.

Processor (Avgit/Sieza 3.0.0) 1.1 [1.1]
Показать последние события
Synchronize time

Команды для управления центральным процессором системы *PERIDECT+* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Synchronize time	Синхронизация времени

Возможны следующие состояния:

KESSE-	Норма
	Failure

4.3 Управление линейным контроллером системы PERIDECT+

Управление линейным контроллером системы *PERIDECT+* в интерактивном окне **Карта** не осуществляется. Возможны следующие состояния:





4.4 Управление детектором системы PERIDECT+

Управление детектором системы *PERIDECT+* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Detector**.

Detector (Avgit/Sieza 3.0.0)	1.1.1.1 [1.1.1.1]	
------------------------------	-------------------	--

Показать последние события

Confirm alarm status

Команды для управления детектором системы *PERIDECT+* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция	
Confirm alarm status	Подтверждение тревоги оператором	

Возможны следующие состояния:

	Норма
	Intrusion
	Inactive alarm
S	Confirmed alarm

4.5 Управление группой детекторов системы PERIDECT+

Управление группой детекторов системы *PERIDECT+* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Detector group**.

Detector group (Avgit/Sieza 3.0.0) 1.1.1.1 [1.1.1.1]
Показать последние события
Confirm alarm status

Команды для управления группой детекторов системы *PERIDECT+* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Confirm alarm status	Подтверждение тревоги оператором

Возможны следующие состояния:

Норма
Intrusion
Inactive alarm
Confirmed alarm

4.6 Управление модулем расширения системы PERIDECT+

Управление модулем расширения системы *PERIDECT+* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Detector module**.

Detector module (Avgit/Sieza 3.0.0) 1.1.	
Пок	казать последние события
Arm	n detector
Con	firm alarm status
Disa	arm detector

Команды для управления модулем расширения системы *PERIDECT+* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Arm detector	Поставить детектор на охрану
Confirm alarm status	Подтверждение тревоги оператором
Disarm detector	Снять детектор с охраны

Возможны следующие состояния:

Норма

Intrusion
Inactive alarm
Confirmed alarm
Tamper
Detection is disarmed