ACFA Intellect

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции STX-1000

Last update 03/09/2020

Содержание

1	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции STX-1000	.3
1.1	Назначение документа	.3
1.2	Общие сведения о модуле интеграции «STX-1000»	.3
2	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля STX-1000	.4
3	Настройка модуля интеграции STX-1000	.5
3.1	Предварительная настройка СКУД STX-1000	.5
3.2	Настройка подключения СКУД STX-1000	.5
3.3	Настройка контроллера STX-1000	.6
3.4	Настройка входов и выходов контроллера STX-1000	.7
4	Работа с модулем интеграции STX-1000	.8
4.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции STX-1000	.8
4.2	Управление контроллером STX-1000	.8
4.3	Управление входом и выходом контроллера STX-1000	.9

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции STX-1000

На странице:	
 Назначение документа Общие сведения о модуле интеграции «STX-1000» 	

1.1 Назначение документа

Документ Руководство по настройке и работе с модулем STX-1000 является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке модуля STX-1000.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о модуле STX-1000;
- 2. настройка модуля STX-1000;
- 3. работа с модулем STX-1000.

1.2 Общие сведения о модуле интеграции «STX-1000»

Модуль *STX-1000* является компонентом СКУД, реализованной на базе ПК *ACFA-Интеллект*, и предназначен для обеспечения взаимодействия аппаратных средств *STX-1000* с ПК *ACFA-Интеллект*.

Примечание.

Подробные сведения о СКУД *STX-1000* приведены в официальной справочной документации по данной системе (производитель GS Software).

Перед настройкой модуля STX-1000 необходимо выполнить следующие действия:

- 1. установить аппаратные средства *STX-1000* на охраняемый объект (см. справочную документацию по *STX-1000*);
- 2. подключить аппаратные средства *STX-1000* к Серверу ПК *Интеллект* (см. справочную документацию по *STX-1000*).

2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля STX-1000

Производитель	GS Software ul. Półłanki 80 lok 402
	30-740 Kraków, Poland
	Телефон: (+48) 12 444 69 36
	Сайт: www.gs-software.pl
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	RS-232, RS-485

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
STX-1000	Контроллер	 Интерфейс связи: RS 232, RS 485 Скорость передачи данных: 9600, 19200, 57600, 115200 бит/с 4 входа, 4 выхода (с установленными реле) Тип считываемых транспондеров: UNIQUE 125 кГц

Защита модуля За 1 контроллер.

3 Настройка модуля интеграции STX-1000

3.1 Предварительная настройка СКУД STX-1000

СКУД *STX-1000* работает с ПК *ACFA-Интеллект* через преобразователь последовательных интерфейсов в Ethernet Moxa NPort.

Предварительная настройка СКУД STX-1000 осуществляется следующим образом:

- 1. Подключить контроллер *STX-1000* к преобразователю Moxa NPort, а преобразователь подключить к ПК *ACFA*-Интеллект.
- 2. Зайти на веб-интерфейс преобразователя Moxa NPort.
- 3. В главном меню выбрать Operating Settings (1).

MOXA	www.moxa.com	
🔄 Main Menu	Operating Settings	
Basic Settings		Port 01
Network Settings	Operation mode	TCP Server Mode VD2
🗉 🧰 Serial Settings	TCP alive check time	7 (0 - 99 min)
Operating Settings	Inactivity time	0(0 - 65535 ms)
Port 1	Max connection	1 🗸
Accessible IP Settings	Ignore jammed IP	● No ○Yes
	Allow driver control	●No ○Yes
Change Password		Data Packing
Load Factory Default	Packing length	0 (0 - 1024)
Save/Restart	Delimiter 1	0 (Hex) Enable
	Delimiter 2	0 (Hex) Enable
	Delimiter process	Do Nothing V (Processed only when Packing length is 0)
	Force transmit	10 (0 - 65535 ms)
		TCP Server Mode
	Local TCP port	4001 3
	Command port	966
		Submit 4

- 4. В раскрывающемся списке Operation mode (2) выбрать режим TCP Server mode.
- 5. В поле Local TCP port (3) указан порт, который необходимо будет задать для подключения СКУД *STX-1000* (см. Настройка подключения СКУД STX-1000).
- 6. Нажать кнопку Submit (4) для сохранения изменений.

Предварительная настройка СКУД STX-1000 завершена.

3.2 Настройка подключения СКУД STX-1000

Настройка подключения СКУД STX-1000 осуществляется следующим образом:

1. Создать объект **STX** на вкладке **Оборудование**.

Архитектура Оборудование		Интерфейсы	Пользователи	Программирование
	DMIN-PC]			

2. Создать объект Группа контроллеров на базе объекта STX.

Архитектура Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование				
E □ LOCALHOST [ADMIN-PC] □ ① STX1 [1]	_			1.1	руппа контроллеров 1.1	Настройки сервера IP: 127 . 0	. 0 . 1 1
Группа контроллеров 1.1 [1.1	D			STX STX 1	Отключить	Порт:	11010 2
				3	ть Отменить		

- 3. На панели настройки объекта Группа контроллеров в параметрах IP (1) и Порт (2) задать IP-адрес и порт сервера Моха (см. Предварительная настройка СКУД STX-1000).
- 4. Нажать кнопку Применить (3).

Настройка подключения СКУД STX-1000 завершена.

3.3 Настройка контроллера STX-1000

Настройка контроллера STX-1000 осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта STX-1000, который создается на базе объекта Группа контроллеров.

Архитектура	Оборудование	интерфейсы	пользователи	программирование			
E LOCALHOST [A	DMIN-PC]					0111	
📥 📆 STX 1 [1]						01.1.1	Адрес:
	контроллеров 1.1 [1	1.1]			Группа контроллерс	в Отключить	Пинг(сек): 20 📮 2
	1000 1.1.1 [1.1.1]				Группа контроллер	ов 1.1 🖂	
					(<u>er</u>		
							Инвертировать логику обработки входов 🛛 🔲 🕇
					1000		
					Применить	Отменить	

- 2. В поле Адрес (1) ввести физический адрес контроллера.
- 3. В поле Пинг (сек) (2) ввести время в секундах периода проверки статуса связи с контроллером.
- 4. В поле Частота опроса (сек) (3) ввести время в секундах периода запроса событий от контроллера.
- 5. По умолчанию состояние каждого входа определяется как **Выключен**, а при срабатывании датчика вход переходит в состояние **Включен**. Установить флажок **Инвертировать логику обработки входов** (**4**), если

необходимо, чтобы по умолчанию состояние каждого входа определялось как **Включен**, а при срабатывании датчика вход переходил в состояние **Выключен** (также см. Управление контроллером STX-1000).

6. Нажать кнопку Применить (5).

Настройка контроллера STX-1000 завершена.

3.4 Настройка входов и выходов контроллера STX-1000

Настройка входов и выходов контроллера STX-1000 осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Вход, который создается на базе объекта STX-1000.



- 2. Из раскрывающегося списка Адрес (1) выбрать соответствующий адрес входа.
- 3. Нажать кнопку Применить (2).
- 4. Перейти на панель настройки объекта Выход, который создается на базе объекта STX-1000.



- 5. Из раскрывающегося списка Адрес (1) выбрать соответствующий адрес выхода.
- 6. Нажать кнопку Применить (2).

Настройка входов и выходов контроллера STX-1000 завершена.

4 Работа с модулем интеграции STX-1000

4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции STX-1000

Для работы с модулем интеграции *STX-1000* используются следующие интерфейсные объекты:

- 1. Карта;
- 2. Протокол событий.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

4.2 Управление контроллером STX-1000

Управление контроллером *STX-1000* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **STX-1000**.

	STX-1000 1.1.1 [1.1.1]
	Контраллер не падключен
	Кантраллер атключен 17-12-19 18:52:24
Г	Іоказать последние события
3	апросить состояние датчиков

Команды для управления контроллером *STX-1000* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Запросить состояние датчиков	Запрашивает состояние подключенных входов. Если на панели настройки контроллера <i>STX-1000</i> включено инвертирование логики обработки входов и все входы находятся в состоянии Включен , то в результате выполнения команды вернется событие Препятствий не обнаружено . Если хотя бы один вход будет в состоянии Выключен , то вернется событие Существует препятствие . Если инвертирование логики обработки входов выключено и все входы находятся в состоянии Выключен , то в результате выполнения команды вернется событие Препятствий не обнаружено . Если хотя бы один вход будет в состоянии Включен , то вернется событие Существует препятствие . <i>Примечание</i> . <i>См.</i> Настройка контроллера STX-1000.

Возможны следующие состояния контроллера STX-1000:

STX-1000 1.1.1 [1.1.1]	Контроллер не подключен
STX-1000 1.1.1 [1.1.1]	Контроллер подключен

4.3 Управление входом и выходом контроллера STX-1000

Управление входом и выходом контроллера *STX-1000* в интерактивном окне **Карта** не осуществляется.

Возможны следующие состояния входа контроллера STX-1000:

Вход 1.1.1.1 [1.1.1]	Включен
Вход 1.1.1.1 [1.1.1]	Выключен

Возможны следующие состояния выхода контроллера STX-1000:

Выход 1.1.1.1[1.1.1]	Включен
Выход 1.1.1.1[1.1.1]	Выключен