Ай Ти Ви Групп

ACFA Intellect

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции

«Detectomat»

Версия 1.0

Москва 2014





Содержание

CO	СОДЕРЖАНИЕ2			
1	ВВЕДЕНИЕ			
1.1	Назначение документаЗ			
1.2	Общие сведения о модуле интеграции «Detectomat»3			
2	НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ «DETECTOMAT»4			
2.1	Порядок настройки модуля интеграции «Detectomat»4			
2.2	Настройка подключения ОПС «Detectomat» к программному комплексу «ACFA Intellect»4			
2.3	Создание объектов устройств ОПС «Detectomat»5			
3	РАБОТА С МОДУЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ «DETECTOMAT»6			
3.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции «Detectomat»			
3.2	Виртуальный сброс тревоги6			
3.3	Управление пожарными выходами ОПС «Detectomat»6			

1 Введение

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Detectomat* является справочно-информационным пособием и предназначен для настройщиков и операторов модуля *Detectomat*. Данный модуль работает в составе подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на базе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о модуле интеграции Detectomat;
- 2. настройка модуля интеграции Detectomat;
- 3. работа с модулем интеграции Detectomat.

1.2 Общие сведения о модуле интеграции «Detectomat»

Модуль интеграции *Detectomat* работает в составе подсистемы *ОПС*, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для контроля и управления приборами ОПС *Detectomat*. Конфигурирование оборудования ОПС *Detectomat* в программном комплексе *ACFA Intellect* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Detectomat* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и сконфигурировать систему в программном обеспечении производителя.

Примечание. Подробные сведения о ОПС Detectomat приведены в официальной справочной документации (производитель компания «detectomat GmbH»).

2 Настройка модуля интеграции «Detectomat»

2.1 Порядок настройки модуля интеграции «Detectomat»

Настройка модуля интеграции Detectomat производится в следующей последовательности:

- 1. Настройка подключения ОПС Detectomat к программному комплексу ACFA Intellect.
- 2. Создание объектов устройств ОПС Detectomat.

2.2 Настройка подключения ОПС «Detectomat» к программному комплексу «ACFA Intellect»

Настройка подключения ОПС *Detectomat* к программному комплексу ACFA Intellect осуществляется следующим способом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** объект **Detectomat** (Рис. 2.2-1).





2. На базе объекта Detectomat создать объект Detectomat Device (Рис. 2.2-2).



Рис. 2.2-2 Объект Detectomat Device

- 3. На панели настроек объекта Detectomat Device задать параметры подключения:
 - 2.1 В поле Unique ID ввести идентификатор контроллера, через который осуществляется связь с Сервером ACFA Intellect (Рис. 2.2-3, 1).



Рис. 2.2-3 Настройка подключения

- 2.2 Ввести IP-адрес и порт подключения контроллера *Detectomat* к Серверу ACFA *Intellect* (см. Рис. 2.2-3, **2**).
- 2.3 Нажать кнопку Применить.

Настройка подключения ОПС Detectomat к программному комплексу ACFA Intellect завершена.

2.3 Создание объектов устройств ОПС «Detectomat»

В программном комплексе ACFA Intellect доступны следующие элементы системы ОПС Detectomat: входные и выходные реле (объекты Detectomat Input и Detectomat Output), ветки устройств (объект Detectomat Loop), охранные зоны (объект Detectomat Zone) и детекторы (объект Detectomat Detector).

Объекты Detectomat Input, Detectomat Output, Detectomat Loop и Detectomat Zone создаются на базе объекта Detectomat Device, объект Detectomat Detector создается на базе объекта Detectomat Zone (Рис. 2.3-1).



Рис. 2.3-1 Дерево объектов

Физически детекторы подключены и располагаются на ветви устройств, но в программном комплексе ACFA Intellect объекты **Detectomat Detector** следует распределить по охранным зонам так, как это сделано в программном обеспечении производителя.

3 Работа с модулем интеграции «Detectomat»

3.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции «Detectomat»

Для работы с модулем интеграции *Detectomat* используются следующие интерфейсные объекты:

- 1. Карта;
- 2. Протокол событий.

Сведения по настройке интерфейсных объектов Карта и Протокол событий приведены в документе ПК ACFA Intellect. Руководство Администратора.

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе ПК ACFA Intellect. Руководство Оператора.

3.2 Виртуальный сброс тревоги

В программном комплексе ACFA Intellect существует возможность выполнить виртуальный сброс тревоги с устройств ОПС Detectomat, при этом на самих устройствах тревога может фактически оставаться. Для этого необходимо в интерактивном окне **Карта** в функциональном меню объекта **Detectomat Device** выбрать пункт **Virtual reset** (Рис. 3.2-1).

Detectomat	Device	1.1	[1.1]	
------------	--------	-----	-------	--

Virtual reset

Рис. 3.2-1 Виртуальный сброс тревоги

3.3 Управление выходным реле ОПС «Detectomat»

Управление выходным реле ОПС *Detectomat* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Detectomat Output** (Рис. 3.3-1, Таб. 3.3-1).

Detectomat Output 1.1.1[1.1.1]

Switch Off Switch On

Рис. 3.3-1 Управление выходным реле ОПС Detectomat

Таб. 3.3-1 Управление выходным реле ОПС Detectomat

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Switch Off	Отключение реле
Switch On	Включение реле