Ай Ти Ви Групп



Версия 1.3

Москва, 2012





# Содержание

С	ОДЕРУ	КАНИЕ2
1	СПИ	ІСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ
2	BBB	дение4
	2.1	Назначение документа4
	2.2 «Интел	Назначение подсистемы охранно-пожарной сигнализации программного комплекса лект»4
	2.3	Общие сведения о модуле интеграции ОПС «Rif String»4
3	HAC	СТРОЙКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ОПС «RIF STRING»5
	3.1	Порядок настройки модуля интеграции ОПС «Rif String»5
	3.2	Настройка подключения пульта RS-2025
	3.3	Настройка подключения пульта RS-2006
	3.4	Настройка зон «Rif String»8
	3.5	Настройка раздела «Rif String»9
	3.6	Настройка передатчика «Rif String»10
4	PAE	ОТА С МОДУЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ ОПС «RIF STRING»11
	4.1	Общая информация о работе с модулем интеграции ОПС «Rif String»
	4.2	Управление пультом «RS-200»11

# 1 Список используемых терминов

Интегрированная система *OПC Rif String* – система, представляющая собой объединение аппаратных и программных средств. Система предназначена для организации централизованной охраны групп стационарных объектов.

Сервер Интеллект – компьютер с установленной конфигурацией Сервер программного комплекса Интеллект.

# 2 Введение

#### 2.1 Назначение документа

Документ Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ОПС Rif String является справочно-информационным пособием и предназначен для операторов модуля ОПС Rif String. Данный модуль работает в составе подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на базе программного комплекса Интеллект.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о модуле интеграции ОПС Rif String;
- 2. настройка модуля интеграции ОПС Rif String;
- 3. работа с модулем интеграции ОПС Rif String.

# 2.2 Назначение подсистемы охранно-пожарной сигнализации программного комплекса «Интеллект»

Подсистема охранно-пожарной сигнализации (*ОПС*) программного комплекса Интеллект выполняет следующие функции:

- 1. обработка информации, поступающей от охранных панелей, тревожных датчиков, сенсоров и прочих средств извещения;
- 2. управление исполнительными устройствами средствами звукового и светового оповещения, блокировки и отпирания ворот и пр.

Подсистема ОПС состоит из программной и аппаратной частей. В случае построения крупной подсистемы ОПС роль ее аппаратной части играет система ОПС другого производителя, интегрированная в программном комплексе Интеллект. Программная часть подсистемы ОПС состоит из модулей интеграции, которые обеспечивают настройку взаимодействия программного комплекса Интеллект и аппаратной части.

#### 2.3 Общие сведения о модуле интеграции ОПС «Rif String»

Модуль интеграции ОПС Rif String работает в составе подсистемы ОПС, реализованной на базе программного комплекса Интеллект, и предназначен для управления системой ОПС Rif String.

Примечание. Подробные сведения о системе ОПС Rif String приведены в официальной справочной документации (производитель компания «Сингнал-ОПС»).

- 1. конфигурирование системы *ОПС Rif String* (производитель НИТП НИТА);
- 2. обеспечение взаимодействия *ОПС Rif String* с программным комплексом *Интеллект* (мониторинг, управление).

На момент написания документации в ПК Интеллект интегрированы пульты RS-200 и RS-202.

Перед настройкой модуля интеграции ОПС Rif String необходимо выполнить следующие действия:

- 1. установить аппаратные средства ОПС Rif String на охраняемый объект;
- 2. подключить ОПС Rif String к Серверу.

# 3 Настройка модуля интеграции ОПС «Rif String»

### 3.1 Порядок настройки модуля интеграции ОПС «Rif String»

Настройка модуля интеграции OПC Rif String в программном комплексе Интеллект производится в следующей последовательности:

- 1. Настройка подключения пультов Rif String;
- 2. Настройка зон Rif String;
- 3. Настройка разделов Rif String;
- 4. Настройка передатчиков Rif String.

Перед началом настройки модуля интеграции *ОПС Rif String* необходимо создать объект **Система Риф Стринг** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.1—1).

Архитектура	Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование		di 🗾	
В 🦉 Сопрыте WS4 [	<u>₩54]</u> \$Стринг 1 [1]			1 Компьют Соприке Регион	Система Риф Стринг 1 ер Отключить rwS4 Pasaen(REGION) 1		
				Прим	енить Отменить		

Рис. 3.1—1 Объект Система Риф Стринг

#### 3.2 Настройка подключения пульта RS-202

В программном комплексе Интеллект настройка подключения пульта *RS-202* осуществляется на панели настроек объекта Пульт RS-202. Данный объект создается на базе объекта Система Риф Стринг на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (Рис. 3.2—1).



Рис. 3.2—1 Объект Пульт RS-202

Настройка подключения пульта *ОПС Rif String* проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Пульт RS-202 (Рис. 3.2—2).

1.1 Пульт RS-202 1	Настройки	Версия пульта:
Система Риф Стринг 🔲 Отключить		
Система Риф Стринг 1 💌		
2		
Применить Отменить		

Рис. 3.2—2 Настройка пульта RS-202

- 2. Указать СОМ-порт подключения пульта *ОПС Rif String* в поле **Порт** с помощью кнопок **вверх-вниз** (Рис. 3.2—2, **1**).
- 3. Нажать на кнопку Применить (Рис. 3.2—2, 2).

Настройка подключения пульта ОПС Rif String завершена.

#### 3.3 Настройка подключения пульта RS-200

В программном комплексе Интеллект настройка подключения пульта *RS-202* осуществляется на панели настроек объекта Пульт RS-200. Данный объект создается на базе объекта Система Риф Стринг на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (Рис. 3.3—1).



Рис. 3.3—1 Объект Пульт RS-200

Настройка подключения пульта ОПС Rif String проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Пульт RS-200 (Рис. 3.3—2).



Рис. 3.3—2 Настройка пульта RS-200

- 2. Указать СОМ-порт подключения пульта *RS-200*, выбрав его из раскрывающегося списка **Порт** (см. Рис. 3.3—2, **1**).
- 3. Нажать на кнопку **Переоткрыть порт** для закрытия и открытия выбранного порта (см. Рис. 3.3—2, **2**).
- 4. Нажать на кнопку **Применить** для сохранения настроек в ПК *Интеллект* (см. Рис. 3.3—2, **3**).

Настройка подключения пульта RS-200 завершена.

# 3.4 Настройка зон «Rif String»

В программном комплексе *Интеллект* настройка зоны *ОПС Rif String* осуществляется на панели настроек объекта **Зона Риф Стринг.** Данный объект создается на базе объекта **Пульт RS-202** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.4—1).

Архитектура Оборудование Интерфейсы Пользователи	Программирование	
В — В Соприter [S-UYUTOVA] → Систена Риф Стринг 1 [1] ⊕ Пульт RS-202 1 [1.1] → В Пульт RS-202 1 [1.1] → В Оны → Разделья → В Разделья → В Раздел Риф Стринг 1 [1.1.1]	1.1. Зона Риф Стринг 1   Пульт RS-202 Отключить   Пульт RS-2021 ▼   Регион Раздел 1	Номер зоны 🗊 🗖

Рис. 3.4—1 Объект Зона

Для настройки зоны ОПС Rif String необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта Зона Риф Стринг (Рис. 3.4—2).

1.1.1 Зона Риф Стринг 1	Номер зоны: 0 В 1
Пульт RS-202 🔲 Отключить	
Пульт RS-202 1 💌	
Регион Раздел 1 💌	
2	
Применить Отменить	

Рис. 3.4—2 Настройка зоны ОПС Rif String

- 2. Указать номер зоны в поле Номер зоны с помощью кнопок вверх-вниз (Рис. 3.4-2, 1).
- 3. Нажать на кнопку **Применить** (Рис. 3.4—2, **2**).

Настройка зоны ОПС Rif String заершена.

# 3.5 Настройка раздела «Rif String»

В программном комплексе Интеллект настройка раздела ОПС Rif String осуществляется на панели настроек объекта Раздел Риф Стринг. Данный объект создается на базе объекта Пульт RS-202 на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (Рис. 3.5—1).

Архитектура Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование		<i>6</i>	
В — В Сотричет [S-UYUTOVA] ⇒ Система Риф Стринг 1 [1] В — Пульт RS-202 1 [1.1] ⇒ Пульт RS-202 1 [1.1] ⇒ Зона Риф Стринг 1 [1.1.1] ⇒ В — Раздельи В — Вадел Риф Стринг 1 [1.1]			1.1.1 Раздел Риф Стрин   Пульт RS-202 0   Пульт RS-2021 0   Регион Раздел 1	г 1 Тклочить Т		
			Применить Отмен	нить		

Рис. 3.5—1 Объект Раздел Риф Стринг

Для настройки раздела ОПС Rif String необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта Раздел Риф Стринг (Рис. 3.5—2).

1.1.1 Раздел Риф Стринг 1	
Пульт RS-202 🗖 Отключить	
Пульт RS-202 1 💌	
Регион Раздел 1 💌	
2	
Применить Отменить	

Рис. 3.5—2 Настройка раздела ОПС Rif String

- 2. Указать номер раздела в поле Номер с помощью кнопок вверх-вниз (см. Рис. 3.5-2, 1).
- 3. Нажать на кнопку Применить (см. Рис. 3.5—2, 2).

Настройка раздела ОПС Rif String завершена.

## 3.6 Настройка передатчика «Rif String»

В программном комплексе Интеллект настройка раздела ОПС Rif String осуществляется на панели настроек объекта Передатчик Риф Стринг. Данный объект создается на базе объекта Пульт RS-200 на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (Рис. 3.6—1).

Архитектура Оборудование	Интерфейсы	Пользователи	Программирование		_	15 <sup>4</sup>		
В — Соприте [S-UYUTOVA] В — Солринет [S-UYUTOVA] В — Пульт RS-200 1 [1.1] В — Пульт RS-200 1 [1.1] В — Пульт RS-202 1 [1.1]	1.1.1		11.1 Передат Лульт RS-200 Пульт RS-200 1	чик Риф Стринг 1	Тип	1	<b>Y</b>	
			Применить	Отменить				

Рис. 3.6—1 Объект Передатчик Риф Стринг

Для настройки раздела ОПС Rif String необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта Передатчик Риф Стринг (Рис. 3.6—2).

1.1.1 Передатчик Риф Стринг 1	Номер 1	)1
Пульт RS-200 🔽 Отключить	Тип	2
Пульт RS-200 1 🔽		
3		
Применить Отменить		

Рис. 3.6—2 Настройка передатчика ОПС Rif String

- 2. Выбрать номер передатчика из раскрывающегося списка Номер (см. Рис. 3.6-2, 1).
- Выбрать тип используемого передатчика из раскрывающегося списка Тип (см. Рис. 3.6—2, 2).
- 4. Нажать на кнопку Применить (см. Рис. 3.6—2, 3).

Настройка передатчика ОПС Rif String завершена.

# 4 Работа с модулем интеграции ОПС «Rif String»

#### 4.1 Общая информация о работе с модулем интеграции ОПС «Rif String»

Для работы с модулем интеграции ОПС Rif String используются следующие интерфейсные объекты:

1. Карта;

#### 2. Протокол событий.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

Примечание. На карте могут быть размещены графические символы, соответствующие объектам **Зона Риф Стринг, Раздел Риф Стринг, Передатчик Риф Стринг, Пульт RS-202**. Возможна индикация состояния данных объектов с помощью карты, управление же ими с карты не производится.

#### 4.2 Управление пультом «RS-200»

Управление пультом *RS-200* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Пульт RS-202** (Таб. 4.2—1, Рис. 4.2—1).



Рис. 4.2—1 Функциональное меню объекта Пульт RS-202

Примечание. Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Таб. 4.2—1 Описание команд функционального меню объекта Пульт RS-202

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Переподключиться	Закрытие и открытие СОМ-порта подключения пульта RS-
	200