Руководство по настройке и работе с модулем интеграции «Sorhea»

Версия 1.1

Москва, 2009



Содержание

CO	ДЕРЖАНИЕ	2
1	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ	3
2	ВВЕДЕНИЕ	4
2.1	Назначение документа	4
2.2	Назначение подсистемы охранно-пожарной сигнализации ПК «Интеллект»	4
2.3	Общие сведения о модуле интеграции «Sorhea»	4
3	НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ «SORHEA»	6
3.1	Порядок настройки модуля интеграции «Sorhea»	6
3.2	Настроить взаимодействие ПК «Интеллект» с системой «Sorhea»	6
3.3	Настройка контроллеров Maxibus	8
3.4	Активация колонн-передатчиков барьеров Maxiris	9
3.5	Настройка колонн-приемников барьеров Maxiris	9
3.6	Настройка зон обнаружения	11
3.7	Настройка двойных зон обнаружения	12
4	РАБОТА С МОДУЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ «SORHEA»	15
4.1	Общие сведения о работе с модулем «Sorhea»	15
4.2	Особенности работы с модулем «Sorhea» в интерактивном окне Карта	15

1 Список используемых терминов

Барьер *Maxiris* – активный инфракрасный барьер *Maxiris* 2000, образованный двумя расположенными напротив друг друга колоннами: передатчиком и приемником инфракрасного излучения. Пересечение барьера регистрируется по прерыванию инфракрасного излучения между колоннами.

Колонна-передатчик – компонент барьера *Maxiris,* оборудованный ячейками-источниками инфракрасного излучения.

Колонна-приемник – компонент барьера *Maxiris*, оборудованный ячейками-приемниками инфракрасного излучения.

Контроллер *Maxibus* – устройство, предназначенное для подключения и контроля по сети барьеров *Maxiris*.

Луч — инфракрасное излучение, направляемое ячейкой колонны-передатчика на сопряженную ей ячейку колонны-приемника.

Опорный ИК сигнал — инфракрасный сигнал, регистрируемый колонной-приемником в отсутствие тревоги (пересечения барьера).

Система Sorhea - инфракрасная система охраны периметра Sorhea. Компонентами данной системы являются, например, барьер Maxiris и контроллер Maxibus (интегрированы в ПК Интеллект).

Ячейка – источник или приемник инфракрасного излучения, расположенный на колоннепередатчике или приемнике.

2 Введение

2.1 Назначение документа

Документ Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Sorhea является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля Sorhea. Данный модуль входит в состав подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на основе программного комплекса Интеллект.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о модуле интеграции Sorhea;
- 2. настройка модуля интеграции Sorhea;
- 3. работа с модулем интеграции Sorhea.

2.2 Назначение подсистемы охранно-пожарной сигнализации ПК «Интеллект»

Подсистема охранно-пожарной сигнализации (ОПС) ПК Интеллект выполняет следующие функции:

- 1. обработка информации, поступающей от охранных панелей, тревожных датчиков, сенсоров и прочих средств извещения;
- 2. управление исполнительными устройствами средствами звукового и светового оповещения и пр.

Подсистема ОПС состоит из программной и аппаратной частей. В случае построения крупной подсистемы ОПС роль ее аппаратной части играет система ОПС другого производителя, интегрированная в ПК Интеллект. Программная часть подсистемы ОПС состоит из модулей интеграции, которые обеспечивают настройку взаимодействия ПК Интеллект и аппаратной части.

2.3 Общие сведения о модуле интеграции «Sorhea»

Модуль интеграции Sorhea является компонентом подсистемы ОПС, реализованной на базе ПК Интеллект, и предназначен для обеспечения взаимодействия ПК Интеллект с инфракрасной системой охраны периметра Sorhea (производитель Sorhea, Inc.).

Примечание. Подробные сведения об инфракрасной системе охраны периметра Sorhea приведены в официальной справочной документации по данной системе.

В ПК Интеллект интегрированы следующие компоненты системы Sorhea:

- 1. контроллер *Maxibus*;
- 2. барьер Maxiris.

Перед настройкой модуля интеграции Sorhea необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Установить аппаратные средства системы Sorhea на охраняемый объект
- 2. Сконфигурировать систему Sorhea (см. справочную документацию по системе Sorhea)

Примечание. В случае интеграции ПК Интеллект и системы Sorhea барьеры Maxiris подключаются через контроллер Maxibus.

3 Настройка модуля интеграции «Sorhea»

3.1 Порядок настройки модуля интеграции «Sorhea»

Настройка модуля интеграции Sorhea производится в следующей последовательности:

- 1. Настроить взаимодействие ПК Интеллект с системой Sorhea;
- 2. Настроить контроллеры Maxibus;
- 3. Активировать колонны-передатчики барьеров Maxiris ;
- 4. Настроить колонны-приемники барьеров Maxiris.

Примечание. Контроллер Maxibus поддерживает подключение до 64 колонн Maxiris.

- 5. Настроить зоны обнаружения, соответствующие барьерам Maxiris;
- 6. Настроить двойные зоны обнаружения для контроля пространства между барьерами *Maxiris.*

3.2 Настроить взаимодействие ПК «Интеллект» с системой «Sorhea»

Настройка взаимодействия ПК Интеллект с системой Sorhea производится на панели настройки объекта Система Sorhea. Данный объект регистрируется на базе объекта Компьютер на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (Рис. 3.2-1).

Архитектура Оборудование И	Інтерфейсы Пользоватили	Программирование	🗗 🔤	
В Компьютер S Система Sorhea ZZ Двойная зона 1 В SC Контроллер Махівиз 1 Z Зона 1 Т Колонна-передатчик 1 R Колонна-приемник 1	1 Компьют Компьют	Система Sorhea 1 ер Отклюкить гер 💌		Версия модуля 1.0.0.14
	- Нал рол Пери Мини Мини Мини Мини	ики системы од синхронизации: имальный уровень освещенности: имальныя уробень ИК сигнала: имальная рабочая температура: имальная рабочая температура:		100 2.мин 100 31.% 100 0.% 140 12.°С 140 29.°С
	Прим	Переслать время		

Рис. 3.2-1 Объект Система Sorhea

Настройка взаимодействия ПК Интеллект с системой Sorhea производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Система Sorhea (Рис. 3.2-2)

программирование		ef 🔄	
1 Система Sorhea 1 Компьютер Отключится Компьютер		1 Версия модуля	1.0.0.14
Настройки системы	1	100 2	~2
Период синхронизации:		100 Z,MI	⊮⊎∠ >> 2
Максимальный чровень освещенности:	<u> </u>	100 31	
Минимальный уровень ИК сигнала:	0 (100 0,	≥ 4
Минимальная рабочая температура:	-50	140 12,	D 5
Максимальная рабочая температура:	-50	140 29,	D 6
Переслать время 7			
8			
Применить Отменить			

Рис. 3.2-2 Настройка взаимодействия ПК Интеллект с системой Sorhea

Примечание. В поле Версия модуля отображается версия модуля интеграции Sorhea (см. Рис. 3.2-2, 1).

2. Для задания периода, по истечении которого производится синхронизация времени Сервера *Интеллект* и дочерних контроллеров *Maxibus*, установить ползунок **Период синхронизации** в требуемое положение. Соответствующее значение периода синхронизации в минутах отображается справа от ползунка (см. Рис. 3.2-2, **2**).

Примечание. Контроллер Maxibus считается дочерним, если он зарегистрирован на базе данного объекта **Система Sorhea**.

 Для задания уровня освещенности ячейки колонны-приемника, при превышении которого ПК Интеллект инициирует событие Превышен уровень освещенности, установить ползунок Максимальный уровень освещенности в требуемое положение. Соответствующее значение уровня освещенности в процентах отображается справа от ползунка (см. Рис. 3.2-2, 3).

Примечание. Подробные сведения об измерении освещенности ячеек колонн-приемников приведены в официальной справочной документации по системе Sorhea.

4. Для задания минимального уровня опорного ИК сигнала установить ползунок Минимальный уровень ИК сигнала в требуемое положение. Соответствующее значение уровня сигнала в процентах отображается справа от ползунка (см. Рис. 3.2-2, 4). В случае, если уровень опорного ИК сигнала ниже данного значения, ПК Интеллект инициирует событие Уровень ИК сигнала ниже допустимого.

Примечание. Подробные сведения об измерении опорного ИК сигнала приведены в официальной справочной документации по системе Sorhea.

5. Для задания минимальной рабочей температуры внутри колонны-приемника установить ползунок **Минимальная рабочая температура** в требуемое положение. Соответствующее

значение температуры в градусах Цельсия отображается справа от ползунка (см. Рис. 3.2-2, 5). В случае, если температура внутри колонны-приемника ниже данного значения, ПК Интеллект инициирует событие **Температура ниже минимально допустимой.**

- Для задания максимальной рабочей температуры внутри колонны-приемника установить ползунок Максимальная рабочая температура в требуемое положение. Соответствующее значение температуры в градусах Цельсия отображается справа от ползунка (см. Рис. 3.2-2, 6). В случае, если температура внутри колонны-приемника выше данного значения, ПК Интеллект инициирует событие Температура выше максимально допустимой.
- 7. Чтобы установить время Сервера *Интеллект* на дочерних контроллерах *Maxibus*, нажать кнопку **Переслать время** (см. Рис. 3.2-2, **7**).

Настройка взаимодействия ПК Интеллект с системой Sorhea завершена.

3.3 Настройка контроллеров Maxibus

Настройка контроллера *Maxibus* производится на панели настройки объекта **Контроллер Maxibus**. Данный объект регистрируется на базе объекта **Система Sorhea** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.3-1).



Рис. 3.3-1 Объект Контроллер Maxibus

Настройка контроллеров Maxibus производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Контроллер Maxibus (Рис. 3.3-2)

пели Программирование	
1.1 Контроллер Maxibus 1 Система Sorhea Отключить Система Sorhea 1 •	Настройки порта
Настройки конфигурации	
3 Отменить	

Рис. 3.3-2 Настройка контроллера Maxibus

- 2. Из раскрывающегося списка **Порт** выбрать COM-порт Сервера *Интеллект*, используемый для соединения с контроллером *Maxibus* (см. Рис. 3.3-2, **1**).
- 3. Чтобы установить время Сервера *Интеллект* на контроллере *Maxibus*, нажать кнопку **Переслать время** (см. Рис. 3.3-2, **2**).
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (см. Рис. 3.3-2, 3).
- 5. Повторить шаги 1-4 для всех требуемых контроллеров Maxibus.

Настройка контроллеров Maxibus завершена.

3.4 Активация колонн-передатчиков барьеров Maxiris

Активация колонны-передатчика барьера *Maxiris* производится путем регистрации объекта Колонна-передатчик на базе объекта Контроллер Maxibus на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (Рис. 3.4-1).



Рис. 3.4-1 Активация колонны-передатчика

Примечание. Объект **Контроллер Махіbus** должен соответствовать тому контроллеру Maxibus, к которому подключена данная колонна-передатчик.

3.5 Настройка колонн-приемников барьеров Maxiris

Настройка колонны-приемника барьера *Maxiris* производится на панели настройки объекта Колонна-приемник. Данный объект регистрируется на базе объекта Контроллер Maxibus на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы (Рис. 3.5-1).

Аржитектура Оборудование Интерфейсы П	ользоват ли Программирование	
E Компьютер	1.1.1 Колонна-приемник 1	Настройка параметров
ZZ Двойная зона 1	Контроллер Maxibus	Адрес: 2
В СС Контроллер Maxibus 1 — <mark>Z</mark> Зона 1	Контроллер Maxibus 1	Количество лучей: 3 💌
Т Колонна-передатчик 1 Колонна-приемник I	·	
	Применить Отменить	

Рис. 3.5-1 Объект Колонна-приемник

Примечание. Объект **Контроллер Махіbus** должен соответствовать тому контроллеру Maxibus, к которому подключена данная колонна-приемник.

Настройка колонн-приемников производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Колонна-приемник (Рис. 3.5-2).

тели Программирование	<u>e</u>	
Колонна-приемник 1 Контроллер Maxibus Отключите Контроллер Maxibus 1 •	Настройка параметров Фарес: 2 Количество лучей: 3 2 2	
3		
Применить Отменить		

Рис. 3.5-2 Настройка колонны-приемника

2. В поле **Адрес** ввести текущий адрес колонны-приемника в сети контроллера *Maxibus* (см. Рис. 3.5-2, **1**).

Примечание. Адрес колонны-приемника задается на этапе конфигурирования системы Sorhea с использованием программного обеспечения, входящего в комплект поставки системы (см. раздел Общие сведения о модуле интеграции «Sorhea»).

- 3. Из раскрывающегося списка **Количество лучей** выбрать количество подключенных ячеек колонны-приемника (см. Рис. 3.5-2, **2**).
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (см. Рис. 3.5-2, 3).
- 5. Повторить шаги 1-4 для всех требуемых колонн-приемников.

Настройка колонн-приемников завершена.

3.6 Настройка зон обнаружения

Зона обнаружения представляет собой инфракрасный барьер, включающий передатчик и приемник инфракрасного излучения.

Настройка зоны обнаружения производится на панели настройки объекта **Зона**. Данный объект регистрируется на базе объекта **Контроллер Maxibus** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.6-1).

Архитектура Оборудование	Интерфейсы	Пользовател	и	Программиро	вание	_	£	
⊟ Компьютер		r K	1.1.1 Контролл	Зона 1 lep Maxibus	Отключить	Передатчик:	Колонна-передатчик 1	
Z Зона 1 Колонна-передатчик 1 R Колонна-приемник 1		L	Контролл	nep Maxibus 1		Приемник:	Колонна-приемник 1	
			Настро	ійка лучей) луча	Высота луча	, CM		
		_	2		50 100			
		_						
		_						
			Прим	енить (Этменить			

Рис. 3.6-1 Объект Зона

Примечание. Объект **Контроллер Махівиз** должен соответствовать тому контроллеру Maxibus, к которому относится данная зона обнаружения (барьер Maxiris).

Настройка зон обнаружения производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Зона (Рис. 3.6-2).

ели Программирован	ие		15 ⁺	
1.1.1 Зона 1 Контроллер Махівиз Г Контроллер Махівиз 1 1	Ополючить	ередатчик:	Колонна-передатчик 1	_ 1
L	•	риемник:	Колонна-приемник 1) 2
Настройка лучей		_		
Аомер луча	Высота луча, см			
2	50			
3	100			
		3		
Применить 4 Отм	енить			

Рис. 3.6-2 Настройка зоны обнаружения

- 2. Из раскрывающегося списка **Передатчик** выбрать объект **Колонна-передатчик**, соответствующий передатчику барьера *Maxiris* (см. Рис. 3.6-2, **1**).
- 3. Из раскрывающегося списка **Приемник** выбрать объект **Колонна-приемник**, соответствующий приемнику барьера *Maxiris* (см. Рис. 3.6-2, **2**).
- 4. В столбце **Высота лучей** таблицы **Настройка лучей** ввести высоту ИК лучей относительно поверхности земли (см. Рис. 3.6-2, **3**).

Примечание 1. Количество лучей в таблице **Настройка лучей** соответствует количеству подключенных ячеек колонны-приемника (см. раздел Настройка колонн-приемников).

Примечание 2. По высоте прерванного луча (лучей) можно оценить тип объекта, проникшего на охраняемую территорию: птица, человек, автомобиль и пр.

- 5. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (см. Рис. 3.6-2, 4).
- 6. Повторить шаги 1-5 для всех требуемых зон обнаружения.

Настройка зон обнаружения завершена.

3.7 Настройка двойных зон обнаружения

Двойная зона обнаружения позволяет контролировать пространство между двумя барьерами *Maxiris* (зонами обнаружения).

Настройка двойных зон обнаружения производится на панели настройки объекта **Двойная зона**. Данный объект регистрируется на базе объекта **Система Sorhea** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 3.7-1).

на Компьютер	
S истема Sorhea Истема Sorhea Онал. Система Sorhea Онал. Система Sorhea Онал. Колонна-передатчик 1 Онал. Зона 2 Онал. Ресстояние между зонами.	

Рис. 3.7-1 Объект Двойная зона

Настройка двойных зон обнаружения производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Двойная зона (Рис. 3.7-2)

программирование	
1.1 Двойная зона 1 Система Sorhea Отключить Система Sorhea 1 ▼	Настройки параметров Сона1: Зона 1 Сона2: Зона 2 2 2
	Гасстояние между зонами: 2 3 3 (редельное время прохода: 1 5 4
5	

Рис. 3.7-2 Настройка двойной зоны обнаружения

- 2. Из раскрывающегося списка **Зона1** выбрать название объекта **Зона**, соответствующего первой зоне обнаружения, назначенной для данной двойной зоны (см. Рис. 3.7-2, **1**).
- 3. Из раскрывающегося списка **Зона2** выбрать название объекта **Зона**, соответствующего второй зоне обнаружения, назначенной для данной двойной зоны (см. Рис. 3.7-2, **2**).
- 4. В поле Расстояние между зонами ввести с помощью кнопок вверх-вниз расстояние в метрах между выбранными зонами обнаружения (см. Рис. 3.7-2, 3). Данная настройка используется для оценки скорости объекта, проникшего на охраняемую территорию.
- 5. В поле **Предельное время прохода** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** максимальное время в секундах, для прохода между зонами обнаружения (см. Рис. 3.7-2, **4**). В случае,

если время прохода между зонами обнаружения превышает данное значение, в ПК *Интеллект* инициируется событие **Произошел вход без выхода**.

- 6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку Применить (см. Рис. 3.7-2, 5).
- 7. Повторить шаги 1-6 для всех требуемых двойных зон обнаружения.

Настройка двойных зон обнаружения завершена.

4 Работа с модулем интеграции «Sorhea»

4.1 Общие сведения о работе с модулем «Sorhea»

Для работы с модулем интеграции Sorhea используются следующие интерфейсные объекты:

- Карта;
- Протокол событий.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

4.2 Особенности работы с модулем «Sorhea» в интерактивном окне «Карта»

На интерактивную карту может быть помещен только объект Зона (Рис. 4.2-1).



Рис. 4.2-1 Пример работы с модулем Sorhea в интерактивном окне Карта

В случае если для системы Sorhea регистрируется несколько событий, ПК Интеллект сигнализирует о каждом событии поочередно изменением внешнего вида значка объекта **Зона**.

Тревожное событие регистрируется только при пересечении барьера *Maxiris*. Обработка тревожного события в интерфейсном окне **Карта** производится независимо от других событий: после обработки тревоги ПК *Интеллект* продолжает сигнализировать о других зарегистрированных событиях (например, **Превышен уровень освещенности** и др.).

Таб. 4.2-1. Описание команд функционального меню объекта Зона

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Постановка зоны на охрану
Обработать тревогу	Запуск процесса обработки тревоги
Снять с охраны	Снятие зоны с охраны