

ITV USB WatchDog (. , [USB Watchdog](#)).

1. .

1

ба перезагрузки системы 1

Компьютер

☐ Отключить

Компьютер

☐ ITV USB Watch Dog для Slave.exe

1

Модуль	Статус, часов	Время отк...	Количество...	За вре...	тип периода	Перезагру...	Осталось
✓ webserver.run:5	работает[0:11:1]	60	3	1	часов	ничего	
✓ intellect:3220	работает[0:11:1]	60	3	1	часов	ничего	
✓ telemetry.run:61	работает[0:11:1]	60	3	1	часов	ничего	

2

Применить

Отменить

2. **ITV USB Watch Dog Slave.exe** (1).
3. (2).