


Web-

Web- :

- 1. Web- (1).
- 2. HTTP- HTTP- (2).

 !
Web- web- 8085. , jetty.port start_64.bat (start_86.bat 32-), < > \Modules\Jetty\.

1

Web сервер 1

Компьютер

☐ Отключить

LOCALHOST

HTTP-сервер

Номер порта: 80 2

Количество подключений: 100 3

Пользователь по-умолчанию:

RTSP-сервер:

rtsp Сервер 1

HTTPS - сервер

☒ Использовать протокол HTTPS 4

5 Ключ: C:\Program Files (x86)\Инте ...

6 Сертификат: C:\Program Files (x86)\Инте ...

Номер порта: 443 7

1

Основные настройки

Список камер

Применить

8 Отменить

- 3. HTTP- Web- HTTP (3). , . . .

 .
(), (), , , .. .

- 4. , Web- HTTPS, HTTPS-:
 - a. HTTPS (4).
 - b. ... (5).
 - c. ... (6).

d. **HTTPS-** HTTPS- (7).



HTTPS index.htm, ...\\Modules\\webroot, :

<param name="port.from" value="html">

<param name="port" value="443">

<param name="url.protocol" value="https">

5. (8).

Web- .