

# ONVIF-

ONVIF- :

1. **ONVIF-** (. [ONVIF-](#)).
2. ONVIF- , ONVIF- ( , X, , ONVIF Device Manager). . . .
3. ONVIF- **ONVIF- Profile** (. [ONVIF-](#)).
4. **ONVIF- Profile** .

1 ONVIF-Сервер Profile 1

ONVIF-Сервер ☐ Отключить

ONVIF-Сервер 1

Камера: Камера 1 Микрофон:

Поток: Видеопоток 1.1 Audio поток:

PTZ: Аналитика: Default

Метаданные: Default

☐ Фиксированный

☒ Мультикаст 1

2

Применить Отменить

5. , , ONVIF-.

6. . . , (1). , ( . ).

1

Камера 1

Тип:

Регион

Устройство видеоввода

☐ Отключить

Устройство видеоввода 1

Видео

Мультикаст:

Ир: 224.0.0.10

Порт: 50004

2

3

1

Основные настройки

Дополнительные настройки

Основной поток

Видеопоток 1

Видеопоток 2

4

Применить

Отменить

1 Камера 1 Тип:   
 Регион   
 Устройство видеоввода ☐ Отключить   
 Устройство видеоввода 1   
 Видео   
 Назначение: видеопоток "по умолчанию" запись тревог по выбору (на клиенте)   
 Разрешение Стандартное   
 Скорость 8 к/с   
☒ Блокировать отключение неиспользуемых потоков   
 Кодек MJPG   
 Частота опорных кадров 8   
 Качество видео   
 Мин Макс   
 Мультикаст: 2 3   
 Ip: 224.0.0.10 Порт: 50004   
 Основные настройки Дополнительные настройки Основной поток Видеопоток 1 Видеопоток 2   
 4 1   
 Применить Отменить

7. IP, (2). IP- 224.0.0.0 - 239.255.255.255.
8. , (3). : nPort, nPort + 18000 (rtp), nPort + 19000 (rtcp), nPort - , . ONVIF- , .
9. (4).
10. 5-9 , ONVIF-.

http- RTSP- ( . RTSP), , IP- , . rtsp://ip:multicast\_port/cam\_num RTSP- IP- , .

ONVIF- .