

ATM . , ATM «0» «1» : HKLM\SOFTWARE\ITV\EventATM\LogEnable 32- (HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ITV\EventATM\LogEnable 64-).

| Имя | Тип | Значение |
|----------------------|--------|----------------------------|
| ab (По умолчанию) | REG_SZ | (значение не присвоено) |
| ab CDM | REG_SZ | CurrencyDispenser1 |
| ab IDC | REG_SZ | IDCardUnit1 |
| ab InstallPath | REG_SZ | C:\Program Files\EventATM\ |
| ab IpAddress | REG_SZ | 127.0.0.1 |
| ab JmMode | REG_SZ | 0 |
| ab JmPath | REG_SZ | C:\JOURNAL\ |
| ab JmTrack2Substring | REG_SZ | (TRACK 2 DATA): |
| ab LogEnable | REG_SZ | 1 |
| ab TcpPort | REG_SZ | 8888 |
| ab TID | REG_SZ | 386 |

ATM «EventATM.log».