

SIP-

SIP- :

1. SIP-.

1

SIP-панель 1

Экран

☐ Отключить

Экран 1

Координаты

1

2

3

4

5

6

7

Настройки интерфейса оператора

Терминал: SIP-терминал 1

Монитор: Монитор 1

Основные настройки

Дополнительные настройки

Настройки оператора

Применить

Отменить

2. SIP- :

- a. :

i. : $X() Y()$. (1).

ii. : $W() H()$. (2).
- b. :

i. (3).

ii. , SIP-.

Задать размеры

OK

Отмена

Перемещайте это окно и нажмите затем кнопку ОК для сохранения позиции

iii. . X, Y, W, H .

3. (4) , .

4. (5) SIP-, SIP- SIP-.



/ SIP- (.) . , SIP- - , . . /.

5. (6) , , , SIP- . . .
6. (7).

SIP- .