

- 1.
2. (1)

ПерсоналКартыЖурнал событийОтчётыАдминистрирование доступаНастройки СКДНастройки контроллераadmin (9:45)

О системе
Сеть
Дата/Время
Настройки OSDP
Контроль связи OSDP
Поиск устройств
Обновление
ONVIF
SSL сертификаты
Системный журнал
Перезагрузка
Лицензия

О системе

Серийный номер00000134
Версия прошивки1.200611.456
ЛицензияENTERPRISE
Текущее время12.07.2021 11:50:02 +04:00
Время работы0 дней 0 часов 36 минут 15 секунд
Всего RAM924 Мб
Всего места на диске3534 Мб
Описание REST API/api-docs/ui

3. (1) OSDP (2) OSDP.

ПерсоналКартыЖурнал событийОтчётыАдминистрирование доступаНастройки СКДНастройки контроллераadmin (9:43)

О системе
Сеть
Дата/Время
Настройки OSDP
Контроль связи OSDP 2
Поиск устройств
Обновление
ONVIF
SSL сертификаты
Системный журнал
Перезагрузка
Лицензия

Качество OSDP связи

00000134: STR1-AP /2/1 (адрес /2/1)	630012/630007	100%
00000134: STR1-AP /1/2 (адрес /1/2)	630210/630192	100%

4. (1) (2)

ПерсоналКартыЖурнал событийОтчётыАдминистрирование доступаНастройки СКДНастройки контроллераadmin (9:43)

Управление кластером
Карта устройств
Оповещения и тревоги
Точки прохода 2
Автоматизация
Справочники
Поля персонала
Профили входа

Поиск по имени
все здания
все этажи

#	Имя	Тип	Уровень привилегий	Здание	Этаж	Территория А	ЗК	Территория В
Точка прохода "Точка адрес 1"								
Режим работыДежурный								
ТипТурникет								
ИмяТочка адрес 1								
Уровень привилегий1								
Контроллер00000134								
Сторона А								
ЗонаЭтажЗдание								
Зональный контроль ->Выключен								
Считыватель00000134: STR1-AP /1/2 -> READER 1 (адрес /reader/0)								
Реле замка00000134: STR1-AP /1/2 -> K 1 (адрес /output/0)								
Датчик прохода00000134: STR1-AP /1/2 -> DOOR 1 (адрес /input/2)								



ACFA- , .



!

~

~