

# BioSmart 4

BioSmart 4    BioSmart 4,    BioSmart.

Архитектура

Оборудование

Интерфейсы

Пользователи

Программирование

LOCALHOST [E-KONONOVA]

- BioSmart 1 [1]
  - BioSmart 4 1 [1.1]
  - BioSmart Prox-E 1 [1.1]
  - BioSmart PV-WTC 1 [1.1]
  - BioSmart Quasar 1 [1.1]
  - BioSmart UniPass 1 [1.1]
  - BioSmart UniPass Pro 1.1 [1.1]
  - Контрольный считыватель AirPalm/PalmJet 1.1 [1.1]
  - Контрольный считыватель DCR-PV 1.1 [1.1]

1.1 BioSmart 4 1

BioSmart ☐ Отключить

BioSmart 1

Регион

Управление

- Считать конфигурацию
- Записать конфигурацию
- Считать сетевую конф.
- Записать сетевую конф.
- Инициализация
- Обновить доступ
- Синхронизировать время

Регионы прохода

- Вход в: Рабочий регион
- Выход из: Улица

Подключение

Информация

Серийный номер:

Пользователей:

IP: 172 . 25 . 110 . 72

Настройка индикации (IQ)

Порт: 20002

Кол-во отпеч. на польз.: 2

Сторон. обороты и вык. реле

Сетевая конфигурация

Упр. реле и датчик прохода

Системные параметры

IP контроллера: 172 . 25 . 110 . 71

Порт контроллера: 20002

Маска: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 172 . 25 . 110 . 1

Режим идентификации: Серверный

Настройки серверной идентификации

IP сервера: 0 . 0 . 0 . 0

Порт сервера: 20400

Применить

Отменить