Задвижка Рубеж 1.1.1[1.1.1]

Остановить
Отключить автоматику задвижки
Отключить
Включить автоматику задвижки
Открыть задвижку
Включить
Запустить задвижку
Остановить задвижку
Закрыть задвижку
Закрыть
Открыть