1. --

-- *ACFA Intellect* , --.

:

1. config.exe, .



2. **(1)** **(2)**.
3. **(1)** , --. **(2)** (, ,) .

.

, : **8/4** **2()** (4); : **8/4: 1**, **2(): 1** (3); : **8/4: 1**, **2(): 1**


ELTA System Конфигуратор - Настройка выходных каналов
Список управляемых участков выходных каналов [Выбрано: 0]
№ | Название участка | "Выключено" | Ручное упр. | Авт.откл. | Список управляющих участков | Тип устройства | Название канала | Заводской номер
1 2ДИ(ТГ): Выход 1 Замкнут Разрешено нет [2] "2ДИ(ТГ): Вход 1"; "2ДИ(ТГ): Вход 2"; Багульник-М 2ДИ(ТГ) Выход 1 A1B10123
2 2ДИ(ТГ): Выход 2 Замкнут Разрешено нет [1] "Устройство МИ8/4"; Багульник-М 2ДИ(ТГ) Выход 2 A1B10123
3 МИ8/4: Выход 1 Замкнут Разрешено нет [1] "МИ8/4: Вход 1"; Багульник-М МИ8/4 Выход 1 00002739
4 МИ8/4: Выход 2 Замкнут Разрешено нет [1] "МИ8/4: Вход 2"; Багульник-М МИ8/4 Выход 2 00002739
5 МИ8/4: Выход 3 Замкнут Разрешено нет [1] "МИ8/4: Вход 3"; Багульник-М МИ8/4 Выход 3 00002739
6 МИ8/4: Выход 4 Замкнут Разрешено нет [1] "Устройство МИ8/4"; Багульник-М МИ8/4 Выход 4 00002739
1
Параметры выбранных выходных каналов
Выходной контакт в состоянии "выключено":
Ручное управление выходным контактом:
Время автоматического выключения (в секундах):
- допустимый диапазон: от 0 до 3600
- значение 0: отключает функцию автоматического выключения
Подсказка
Управляемые участки выходных каналов охранных устройств (далее: выходы) могут находиться в одном из двух состояний: "включено" или "выключено". Выходы могут управляться вручную (оператором) и/или автоматически (зависеть от состояний входов). Входы, это управляющие участки входных каналов охранных устройств, они могут находиться в различных состояниях, разделённых на две группы: "нормальные" и "тревожные". Каждый выход имеет набор параметров и список управляющих участков (входов), от состояний которых зависит состояние данного выхода. Когда хотя бы один из входов списка принимает состояние "тревожной" группы - зависимый выход переходит в состояние "включено". В списке выходов отображены каналы только тех устройств, которые физически должны быть подключены к компьютеру данного рабочего места. Выберите одну или несколько строк в списке выходов. Для выбора одного выхода - кликните на нём кнопкой мыши, для выбора нескольких - выполняйте клики мышью с нажатыми клавишами <Shift> или <Ctrl> на клавиатуре.
Список управляющих участков входных каналов
Просмотр
Редактирование
2
№ | Название участка | Тип устройства | Название канала | Заводской но
1 2ДИ(ТГ): Вход 1 Багульник-М 2ДИ(ТГ) Канал 1 A1B10123
2 2ДИ(ТГ): Вход 2 Багульник-М 2ДИ(ТГ) Канал 2 A1B10123
3 МИ8/4: Вход 1 Багульник-М МИ8/4 Канал 1 00002739
4 МИ8/4: Вход 2 Багульник-М МИ8/4 Канал 2 00002739
5 МИ8/4: Вход 3 Багульник-М МИ8/4 Канал 3 00002739
6 МИ8/4: Вход 4 Багульник-М МИ8/4 Канал 4 00002739
7 МИ8/4: Вход 5 Багульник-М МИ8/4 Канал 5 00002739
8 МИ8/4: Вход 6 Багульник-М МИ8/4 Канал 6 00002739
9 МИ8/4: Вход 7 Багульник-М МИ8/4 Канал 7 00002739
10 МИ8/4: Вход 8 Багульник-М МИ8/4 Канал 8 00002739
11 Устройство 2ДИ(ТГ) Багульник-М 2ДИ(ТГ) Канал устройства A1B10123
12 Устройство МИ8/4 Багульник-М МИ8/4 Канал устройства 00002739
3
4

.

config.exe .