



Справочник параметров XML-файлов

# Справочник параметров XML-файлов

## Intellect Web Report System

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\Web.config	CamMonitorShift	-5000 - 5000	0	<p>Задает смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах:</p> <p>&gt;0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте</p> <p>&lt;0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте</p>
	FaceReplaceCameraIpFrom	IP-адрес	-	Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётом и отчёту Модуль "Лица" извне
	FaceReplaceCameraIpTo	IP-адрес	-	Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётом и отчёту Модуль "Лица" извне
<Диск с архивом>:\VIDEO\Settings.xml	RotateAngle	0, 90, 180, 270	0	<p>Задает угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокамеры (см. <a href="#">Настройка угла поворота видеоизображения</a>), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически.</p> <p>При воспроизведении и экспорте архива в утилите Axxon проигрыватель записанный архив поворачивается на указанный угол.</p>