



Справочник параметров XML-файлов

Справочник параметров XML-файлов

Содержание

- Интеллект базовый
- Intellect Web Report System
- FACE-Интеллект

Интеллект базовый

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Диск с архивом>:\VIDEO\Settings.xml	RotateAngle	0, 90, 180, 270	0	Задаёт угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокamеры (см. Настройка угла поворота видеоизображения), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически. При воспроизведении и экспорте архива в утилите <i>Аххон проигрыватель</i> записанный архив поворачивается на указанный угол.
C:\ProgramData\elasticsearch-2.0.1\config\elasticsearch.yml	http.port	0 - 65536	9200	Параметр задаёт порт, занимаемый поисковой машиной Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле cam_title.run.config (см. ниже)
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\cam_title.run.config	ElasticSearchPort	0 - 65536	9200	Параметр задаёт порт, на который ПК <i>Интеллект</i> отправляет данные для поисковой машины Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле elasticsearch.yml (см. выше)
<Директория установки ПК Интеллект>\SlaveSettings.xml	DNS	-	-	В данном файле хранятся адреса DNS-серверов, задаваемые при помощи утилиты <i>Расширенная настройка</i> (см. Панель настройки раздела DNS).

Intellect Web Report System

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\W eb.config	CamMonitorShift	-5000 - 5000	0	Задаёт смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах: >0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте <0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте
	FaceReplaceCameraIpFrom	IP-адрес	-	Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
	FaceReplaceCameraIpTo	IP-адрес	-	Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне

FACE-Интеллект

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\face_client.run.config	ProblemImages	Путь к папке	None	В значении параметра указывается путь к папке добавлены в базу данных. Указанная папка буд <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Примечание. Если в значении параметра указать %US добавлены в базу данных, будут сохраня c:\Users\%LOGGED_USER%\AppData\Local</p> </div>