



Справочник параметров XML-файлов

Справочник параметров XML-файлов

Содержание

- Интеллект базовый
- Intellect Web Report System
- FACE-Интеллект

Интеллект базовый

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
<Диск с архивом>:\VIDEO\Settings.xml	RotateAngle	0, 90, 180, 270	0		Задаёт угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокамеры (см. Настройка угла поворота видеоизображения), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически. При воспроизведении и экспорте архива в утилите <i>Аххол проигрыватель</i> записанный архив поворачивается на указанный угол.
C:\ProgramData\elasticsearch-2.0.1\config\elasticsearch.yml	http.port	0 - 65536	9200	До Интеллект 4.10.2	Параметр задаёт порт, занимаемый поисковой машиной Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле cam_title.run.config (см. ниже)
C:\ProgramData\elasticsearch-5.2.2\config\elasticsearch.yml				С Интеллект 4.10.3	
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\cam_title.run.config	ElasticSearchPort	0 - 65536	9200		Параметр задаёт порт, на который ПК <i>Интеллект</i> отправляет данные для поисковой машины Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле elasticsearch.yml (см. выше)
<Директория установки ПК Интеллект>\SlaveSettings.xml	DNS	-	-		В данном файле хранятся адреса DNS-серверов, задаваемые при помощи утилиты <i>Расширенная настройка</i> (см. Панель настройки раздела DNS).

Intellect Web Report System

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
----------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------

<Директория установки ПК Интеллект> Modules\Wt2\Web.config	CamMonitorShift	-5000 - 5000	0		Задаёт смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах: >0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте <0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте
	FaceReplaceCameraIpFrom	IP-адрес	-	до 3.2	Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
	FaceReplaceCameraIpTo	IP-адрес	-	до 3.2	Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
	WorkThroughGateway	true, false	false	начиная с 3.3	Включает получение видео для POS отчётов и отчёта Модуль "Лица" через видеошлюз. Видеошлюз выбирается автоматически.

FACE-Интеллект

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект> Modules\face_client.run.config	ProblemImages	Путь к папке	None	<p>В значении параметра указывается путь к папке для хранения изображений, которые не были добавлены в базу данных. Указанная папка будет создана автоматически.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Примечание. Если в значении параметра указать %USER%, то изображения, которые не были добавлены в базу данных, будут сохраняться в папке</p> <p>c:\Users\%LOGGED_USER%\AppData\Local\AxxonSoft\FaceIntellect\ProblemImages\</p> </div>