

Castle ACFA-

Castle ACFA- :

1. "Castle".

1 Сервер "Castle" 1

Компьютер ☐ Отключить

Компьютер ADMIN-PC

Параметры Сервера

IP: 0 . 0 . 0 . 0

Версия БД:

Версия интерфейса:

Порт:

Авторизация пользователя

Логин: Administrator

Пароль:

Режим работы

Полный функционал

Синхронизация

1 ☐ Использовать автосинхронизацию

Интервал автосинхр., ч: 1 2

3 ☒ Синхронизация оборудования

4 ☒ Динамическая пересылка

5 Записать СПР

6 Передать СПР в контроллеры

Окончание срока действия карты

☐ Включать день

Формат карт

Wiegand 26

Версия модуля: 2.1.2.4v

7

Применить Отменить

2. Castle , (1). , - . , .
3. „ (2).
4. (3), Castle, Castle.
5. (4), ACFA- Castle.



!

Castle.

6. (5) ACFA- Castle.



Castle (5).

7. (6), ACFA- .
8. (7) , ACFA- (4).



, , (6) , (4).

9. .



.
, :
1. , ;
2. , ;
3. , Castle;
4.
.

Castle ACFA- .