

Elsys

Elsys

Считыватель Elsys-MB 1.1.1.1[1.1.1.1]
Снять блокировку считывателя
Снять ограничения доступа
Ограничить доступ
Заблокировать считыватель
