

• • • • •

:

1. .

1 | Монитор 1

Экран ☐ Отключить
Экран 1

Координаты
X: 60 Y: 50 Монитор: 1
W: 40 H: 40
☐ Разрешить перемещение

Квадратор
горизонталь: ☐
вертикаль: ☐

Оверлей
Режим 2 (рекомендуется)
Случай использования:
всегда (при наличии)
Загрузка процессора: низкая
Качество изображения:
высокое

☐ Активная видеокamera Макс. Мин.
☐ Тревожные камеры ☐ Выдерживать пропорции 4:3
☒ Список ☒ Отображать титры
☐ Панель управления ☐ Сглаживание

Архиватор

Управление телеметрией

Листание с

Аудиопроигрыватель

2

☒ Номер камеры ☒ Имя камеры
☒ Время камеры
☒ Дополнительная информация
☒ Меню камеры ☒ Рамка камеры

Основные настройки | Список камер | Телеметрия

Применить | Отменить

2. , (1).

3. (2).

