

1. .

1

Динамик 1

Плата ☐ Отключить

Плата воспроизведения 1

Кодек

PCM


Номер канала 0

3

Применить Отменить

2. (1). :
- a. PCM
 - b. G.711
 - c. G711_alaw
 - d. G721
 - e. G.723
 - f. G726_16
 - g. G726_32
 - h. IMA_ADPCM
 - i. G726_SUN16
 - j. G726_FFMPEG_16
 - k. G726_FFMPEG_32
 - l. G726_40
 - m. G726_SUN24
 - n. G726_FFMPEG_24
 - o. G726_FFMPEG_40
 - p. PCM_8
 - q. VNDR.0.9
3. (2).
4. (3).

5.



6.

